

Ek bilgi

Robotunuzun kullanımı

- Robotunuzu manuel olarak kapatmak için LCD ekranı kararana kadar basılı tutun veya şarj yuvasını güç kaynağından ayırın.

Robotunuzun temizliği

- Robotunuzu ve navigasyon kamerasını sadece kuru bir bezle temizleyin. Robotunuzun herhangi bir parçası üzerinde yağlayıcı, temizlik maddesi, cila veya oda spreyi kullanmayın.

Robotunuzun korunması

- Bakım yapmadan önce robotunuzu şarj yuvasından çıkarın.
- Kir MAKSS seviyesine ulaşır ulaşmaz çöp kutusunu boşaltın.
- Robotunuz belirttiğinde filtreyi yıkayın. Yıkadıktan sonra, robotunuzu geri yerleştirmeden önce filtrenin en az 48 saat kurumasını bekleyin.
- Bu robotun karbon fiber fırçaları vardır. Küçük cilt tahrişlerine neden olabileceğinden, bunlarla temas ederken dikkatli olun. Fırçaları tuttuktan sonra ellerinizi yıkayın.
- Kullanmadan önce tüm parçaları yerine güvenli bir şekilde yerleştirin.

Pil güvenlik talimatları

- Ortam sıcaklığı 5°C'nin (41°F) altındaysa robotunuz çalışmaz veya şarj olmaz. Bu, motor ve pili korumak üzere tasarlanmıştır. Robotunuzu depolamak, çalıştırmak ve şarj etmek için önerilen sıcaklık aralığı 18°C (64°F) ile 28°C (82°F) arasındadır.
- Pilin değiştirilmesi gerekirse, Dyson Yardım Hattı ile irtibata geçin.
- Bu batarya yalıtımlı bir ünitedir ve normal koşullar altında güvenlik açısından tehdit oluşturmaz. Beklenmeyen bir durum olur ve bataryadan sıvı sızarsa, bu sıvıya dokunmayın ve aşağıdaki önlemleri alın:
- Ciltle temas – tahrişe yol açabilir. Sabun ve su ile yıkayın.
- Soluma – solunum yollarında tahrişe yol açabilir. Temiz hava alınmasını sağlayın ve tıbbi yardım isteyin.
- Gözle temas – tahrişe yol açabilir. Zaman kaybetmeden gözleri en az 15 dakika suyla iyice yıkayın. Tıbbi yardım isteyin.
- Atma – bataryaları tutmak için eldiven takın ve yerel yasalara veya düzenlemelere uygun olarak hemen atın.

Pili çıkarma

- Robotunuzu ters çevirin ve yumuşak bir yüzeye yerleştirin.
- Pil takımını robotunuzun içinde tutan dört T-8 vidayı sökün ve yeniden montaj için saklayın.
- Robotunuzu tekrar ters çevirin ve pili robotunuzdan kaydırarak çıkarın.

Pili takma

- Pili robotunuza kaydırarak takın.
- Robotunuzu ters çevirin ve yumuşak bir yüzeye yerleştirin.
- Pil takımını tutan dört vidayı robotunuza geri takın.

MyDyson™ mobil uygulamasına bağlantı

- MyDyson™ mobil uygulamasının çalışabilmesi için çalışan bir internet bağlantısına ve uygulama özellikli bir cihaza sahip olmanız gerekir.
- Robot, çoğu yönlendiricide bulunan 2.4 GHz veya 5 GHz ağlarına bağlanabilir. Uyumluluk için yönlendirici belgelerinize bakın.
- Dyson, teknolojinizin mevcut işletme sistemleri ile uyumlu olmasını sağlamak için yoğun gaba harcasa da bu garanti edilmez. Sorunuz varsa ya da son uyumluluk durumunu kontrol etmek isterseniz Dyson Yardım Hattı ile irtibata geçin.
- Robotla bağlantı kurulabilmesi için mobil cihazınızın Bluetooth® 4.0 kablosuz teknoloji desteğine (Bluetooth Low Energy) sahip olması gerekir. Cihazınızın uyumlu olup olmadığını öğrenmek için cihaz spesifikasyonlarına bakın.
- BLE/Wi-Fi 2.4GHz, max 0.2W
- Wi-Fi 5GHz, max 0.2W
- Ağa Bağlı Bekleme Gücü < 2W

Uyumluluk bilgisi

- Bu vesileyle Dyson, bu radyo ekipmanının 2014/53/AB sayılı Direktif ile uyumlu olduğunu beyan eder.
- AB Uyumluluk Beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:
www.dyson.co.uk/inside-dyson/terms/compliance (GB)
www.dyson.ie/inside-dyson/terms/compliance (IE)

Lazer bilgileri

- Bu robot, EN 50689'a uygun Sınıf 1 görünmez tüketici lazer ürünü içerir ve doğrudan bakıldığında güvenli olan kızılötesi ışık yayar.



Atma

- Dyson ürünleri, birinci sınıf geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır. Mümkün olan yerlerde geridönüşüm sağlayın.
- Yerel yönetmeliklere veya düzenlemelere göre atın.
- Bu sembol, bu cihazın genel ev atıklarıyla beraber atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atıklar nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını desteklemek üzere sorumlu bir şekilde geridönüşümünü sağlayın. Bu cihazı, kullanım ömrünün sonuna geldiğinde lütfen geridönüşüm için evsel atık geridönüşüm tesisi gibi bilinen bir AEEE (Elektronik Atık toplama) toplama tesisine götürün. Yerel yönetiminiz veya satıcınız size en yakın geridönüşüm tesisini önerebilecektir.

2 yıllık sınırlı garanti

Dyson 2 yıllık sınırlı garantisinin şartları ve koşulları aşağıda belirtilmiştir. Ülkenizdeki Dyson garantörünün adı ve adres bilgileri bu belgede

belirtilmiştir. Lütfen tam detaylar için arka sayfadaki tabloya bakın.

Garanti kapsamında olan durumlar

- Dyson cihazınızın hatalı malzeme, işçilik veya işlev nedeniyle kusurlu olduğu tespit edilirse (Dyson'ın takdirine bağlı olarak) satın alma veya teslimattan sonra 2 yıl içinde onarımı veya değiştirilmesi (eğer cihazınızın herhangi bir parçası kullanılabilir durumda değilse ya da artık üretilmiyorsa) Dyson, hatalı ya da kusurlu parçayı fonksiyonel yedek bir parça ile değiştirecektir.
- Bu cihaz Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık dışında bir lokasyonda satıldığında; bu garanti sadece cihazın satıldığı ülkede kullanıldığı durumlarda geçerlidir.
- Bu cihazın AB veya Birleşik Krallık içinde satıldığı yerde bu garanti; yalnızca (i) cihaz, satıldığı ülkede kullanılıyorsa (ii) cihaz Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç ve Polonya'da kullanılıyorsa ve bu cihazla aynı olan model ilgili ülkedeki aynı gerilim değeri ile satılıyorsa geçerli olur.

Garanti kapsamında olmayan durumlar

- Arıza, aşağıdaki durumların bir sonucu olarak ortaya çıktığında, Dyson, ürünün onarım veya değişimini garanti etmez:
- Kaza hasarı, ihmalkâr kullanım veya bakım, hor kullanım, cihazın dikkatsiz bir şekilde veya Dyson kullanım kılavuzuna uygun olmayan bir şekilde kullanım ve bakımından kaynaklanan hasarlar.
- Cihazlarımızın normal ev kullanımı haricinde kullanılması durumunda oluşan hasarlar.
- Dyson'ın talimatlarına uygun olarak monte edilmemiş veya kurulmamış parçaların kullanılması.
- Dyson orijinal yedek parça ve aksesuarlarının kullanılmamasından kaynaklanan hasarlar.
- Hatalı kurulumdan kaynaklanan hasarlar (Dyson tarafından yapılan montaj hariç).
- Dyson veya yetkili temsilcisinden başka taraflarca gerçekleştirilen bakım ve tamir işlemleri.
- Tıkanıklık – Elektrikli süpürgeedeki tıkanıklıkların nasıl bulunacağını ve yok edileceğini görmek için lütfen Dyson kullanım kılavuzunuzu okuyun.
- Olağan yıpranmalar (örneğin sigorta atması, kayış, fırça bölümü, vs).
- Bu makinenin moloz, kül, siva üzerinde kullanımı.
- Pil yaşına ve kullanımına bağlı olarak pil bitiş süresinde kısalma (ilgili durumlarda).

Garanti kapsamıyla ilgili soru ve tereddütleriniz için lütfen Dyson'ı arayın.

Garanti kapsamı özeti

- Garanti süresi, ürünü satın alım tarihinden itibaren başlar. Eğer ürün alım tarihinden sonra teslim edildiyse garanti süreci teslim tarihinden itibaren geçerlidir.
- Dyson garantisi kapsamında bir talepte bulunmak için lütfen bu belgenin arka sayfasında garantör bilgileriyle birlikte verilen iletişim bilgilerini kullanın. Dyson cihazınıza garanti kapsamında herhangi bir işlem uygulanmadan önce, ürünü satın aldığınızı gösteren evrakları yetkiliye sunmanız gerekir (Hem orijinal hem de sonradan verilen tüm evraklar). İlgili evrakların temin edilememesi durumunda yapılan işlem ücreti tabi olacaktır. Lütfen fatura veya teslimat fişini saklayın.
- Tüm işlemler Dyson ya da Dyson tarafından belirlenen yetkili teknik servis tarafından yapılacaktır.
- Değiştirilen parça Dyson'da kalacaktır.
- Cihazın satın alındığı ülkenin yerel kanunlarına göre gerekli olmadıkça Dyson cihazınızın garanti kapsamında onarımı veya değiştirilmesi garanti süresini uzatmayacaktır.
- Bu garanti, tüketici olarak sahip olduğunuz yasal (ücretsiz) haklara ilave avantajlar sağlamakla birlikte bu haklardan (ör. malların uygun olmaması durumunda satıcıya karşı) herhangi birisini olumsuz yönde etkilemez ve cihazı ister doğrudan Dyson'dan ister üçüncü bir taraftan satın almış olun geçerliliğini korur.

Gizlilik ve kişisel verilerin korunması

Dyson ürününüzü kaydettirirken veya MyDyson™ mobil uygulaması ile kayıt olurken bize temel iletişim bilgilerinizi vermeniz gerekir; Dyson makinenizi kaydettirirken:

- Kaydettirmek ve garantinizi desteklememizi sağlamak için bize temel iletişim bilgilerinizi vermeniz gerekir.

MyDyson™ mobil uygulaması ile kayıt:

- MyDyson™ mobil uygulaması ile cihazınızı kaydetmek için bize temel iletişim bilgilerinizi vermeniz gerekir, bu işlem ürününüz ile sizdeki mobil uygulama arasında güvenli bir bağlantı oluşturmamızı sağlar.
- Kayıt olduğunuzda, tarafımızca sizinle iletişime geçilmesini isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz. Dyson'dan iletişimleri almayı tercih ederseniz, size özel tekliflerimizin ayrıntılarını ve en son yeniliklerimize dair haberleri göndereceğiz.
- Bilgileriniz hiçbir zaman üçüncü şahıslarla paylaşılmaz ve bizimle paylaştığınız bilgiler, sadece internet sitemiz, privacy.dyson.com adresinde bulunan gizlilik politikalarımızda tanımlanan şekilde kullanılır.

Bir USB bellek kullanarak robotunuzun Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakabilirsiniz. www.dyson.com/support adresine gidin ve robotunuz için destek sayfasını bulun ve "Wi-Fi'yi Devre Dışı Bırakma" dosyasını boş bir USB belleğe indirin. Temiz kutuyu robotunuzdan çıkarın ve USB belleği kutunun arkasındaki bağlantı noktasına takın. Robotun ekranından ayarlar menüsünde "USB ile güncelle" seçeneğini belirleyin.

Bluetooth® kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır ve Dyson tarafından kullanımları lisansa tabidir. Apple ve Apple logosu, Apple Inc.nin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.nin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır. Google Play ve Google Play logosu Google Inc.nin ticari markalarıdır.

Düzenlemelere uygunluk ve güvenlik bilgileri
Dyson ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkürler. Güvenlik talimatlarını, garanti koşul ve şartlarını Türkçe olarak okumak için 2. sayfaya gidiniz.

TR

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

BU ROBOTU KULLANMADAN ÖNCE BU KILAVUZDAKİ VE ROBOT ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI VE UYARI İŞARETLERİNİ OKUYUN.

Elektrikli bir cihazı kullanırken aşağıdakiler de dahil, temel önlemlere daima uyulmalıdır:

⚠ UYARI

Bu uyarılar robot, şarj istasyonu veya şarj cihazı için geçerlidir.

YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:

1. Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya muhakeme yeteneği kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından ancak sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmişse kullanılabilir. Çocukların cihazla oynamalarına izin verilmemelidir. Temizlik ve bakım işlemleri, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
2. Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun tüm kısımlarını tekerlekler ve fırça çubuğu gibi boşluklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
3. Temizlik veya kullanıcı bakımı işlemlerini gerçekleştirmeden önce şarj cihazının fişini çekin ve pil cihazdan çıkartın.
4. Yanlışlıkla çalıştırmamak için özellikle cihazı kaldırırken veya taşıırken ellerinizi ve parmaklarınızı LCD ekrandan uzak tutmaya dikkat edin. Cihazı parmağınız LCD ekranın üzerindeyken taşımak kazalara davetiye çıkarır.

5. UYARI: Sadece robot ile verilen güç kaynağı ünitesini, şarj istasyonunu ve pili kullanın. Pil takımının değiştirilmesi gerekiyorsa yalnızca 219630 parça numaralı Dyson pil takımını kullanın. Şarj etme amacıyla yalnızca 221609 Parça Numaralı Dyson şarj istasyonunu ve 281238 Parça Numaralı Dyson güç kaynağı ünitesini kullanın.
6. Cihaz atılmadan önce, içindeki bitmiş veya hasarlı piller çıkarılmalıdır. Pili çıkarırken cihaz kapalı olmalıdır. Pili yerel yasalara veya düzenlemelere uygun olarak güvenli şekilde atın.
7. Bu cihazda kullanılan pil, yanlış kullanım durumunda yangın veya kimyasal yanık riskini ortaya çıkarabilir. Robotu bir ocak veya başka bir sıcak yüzeyin üzerine veya yakınına koymayın ve ciddi şekilde hasar görmüş olsa bile bu cihazı parçalarına ayırmayın, pilin kontaklarına kısa devre yaptırmayın, 60°C'nin (140°F) üzerinde ısıtmayın veya yakmayın. Pil alev alabilir veya patlayabilir.
8. Sadece Dyson Kullanıcı Kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılmalıdır. Kılavuzda, MyDyson™ uygulamasında, Dyson web sitesinde gösterilenler veya Dyson Yardım Hattı tarafından tavsiye edilenler dışında herhangi bir bakım yapmayın. Onarım gerekli ise olası seçenekleri görülebilmemiz için Dyson yardım hattını arayın. Robotu sökmeyin; cihazın yanlış şekilde montajı elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
9. Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar ve evcil hayvanlar tarafından veya yakınında kullanıldığında çok dikkatli olunmalıdır. Robotla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında olmalıdır.

- Çocukların veya evcil hayvanların robotun üzerine oturmasına izin vermeyin.
10. Robotu gözetimsiz bir şekilde evcil hayvanlarda kullanmayın.
11. Güç kaynağı ünitesinin, şarj istasyonunun veya robotun ıslanmasına izin vermeyin, bunlar YALNIZCA kuru yerler için uygundur. Dışarıda veya ıslak yüzeylerde veya su ile temasta, suya batma ihtimalinin olduğu yerlerde şarj etmeyin veya çalıştırmayın. Fişi, şarj istasyonunu veya robotu ıslak elle tutmayın.
12. Cihazı sıvı veya yarı sıvı (evcil hayvan pisliği) döküntüler üzerinde/ etrafında kullanmayın.
13. Robotu açık şöminelerin, yanan mumların veya kırılğan nesnelerin olduğu alanlarda çalıştırmayın.
14. Robotu kullanmadan önce balkonların kapalı olduğundan emin olun.
15. Robotu, benzin gibi yanıcı veya parlayıcı sıvıları toplayabileceği yerlerde çalıştırmayın veya bunların veya buharlarının bulunabileceği alanlarda kullanmayın ve robotu sigara, kibrit veya sıcak kül gibi yanan veya duman çıkaran herhangi bir şeyi alabileceği yerlerde çalıştırmayın.
16. Robotun herhangi bir tehlike oluşturmaması için, tüm sensörlerin temiz tutulduğundan ve sensörlerde kir olmadığından emin olun.
17. Düşme tehlikesi: Robotu, merdiven veya balkona veya başka herhangi bir iniş veya kenara erişebileceği herhangi bir alanda kullanmayın. Raf veya merdiven gibi yüksek veya dar alanlarda kullanmayın.
18. Cihaz çalışırken, özellikle MyDyson™ uygulaması aracılığıyla kullanılabilen planlı temizlik işlevi etkinen evdeki herkesin cihazdan haberdar olduğundan emin olun.

19. Robotu bir bebeğin veya çocuğun bulunduğu ve gözetim altında olmadığı veya uyuduğu bir odada çalıştırmayın.
20. Zeminde elektrik kabloları ve robotta tıkanıklığa neden olabilecek diğer nesnelerin bulunmadığından emin olun.
21. Robotu, zeminde açıkta elektrik prizleri bulunan alanlarda çalıştırmayın.
22. Robot bir güç kablosunun üzerinden geçer ve onu sürüklerse masadan veya raftan nesneler düşebilir. Robotu kullanmadan önce giysiler, serbest kağıtlar, panjur veya perdeler için çekme ipleri, güç kabloları ve kırılğan nesneler gibi nesneleri toplayın.
23. Robotun kendi başına hareket ettiğinin bilincinde olun. Robotun çalıştığı alanda yürürken üzerine basmamaya dikkat edin.
24. Robotu, keskin nesneleri veya kırık camları toplamak için kullanmayın.
25. Şeffaf hazne ve filtreler yerine takılı olmadan cihazı kullanmayın.
26. Hasarlı bir kablo, şarj cihazı veya şarj yuvası ile kullanmayın. Robot olması gerektiği gibi çalışmıyorsa, keskin bir darbe almışsa, düşürülmüşse, hasar görmüşse, açık havada bırakılmışsa veya suya düşmüşse, kullanmayın ve Dyson Yardım Hattı'na başvurun.
27. Cihaz üzerindeki şarj noktalarına veya şarj yuvasına herhangi bir nesne ile dokunmayın.
28. 2.760 metrenin üzerindeki yüksekliklerde kullanmayın.

BU TALİMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN

Bu robot yalnızca evde kullanım için uygundur.

Names and address details for the purposes of Dyson's product guarantee
 Namen und Adressdaten zum Zwecke der Dyson Produktgarantie
 Nombres y dirección detallados a los efectos de la garantía del producto de Dyson
 Noms et détails de l'adresse pour la garantie des produits Dyson
 Nome e indirizzo ai fini della garanzia del prodotto Dyson
 Namen en adresgegevens ten behoeve van de productgarantie van Dyson
 Nazwy i dane adresowe do celów gwarancji produktu Dyson
 Nomes e direcção detalhados para efeitos de garantia do produto Dyson
 Наименования и адреса получения гарантийного обслуживания продукции Dyson
 Jméno a adresa poskytovatele záruky společnosti Dyson
 Meno a adresa poskytovateľa záruky spoločnosti Dyson
 Ime in naslov, potrebni za garancijo izdelka Dyson.
 Dyson ürün garantisi için ad ve adres detayları

Country Land País Pays Paese Land Kraj Страна Država	Guarantor name Name des Garantiegebers Nombre del garante Nom du garant Nome garante Naam garantieverlener Nazwa gwaranta Наименование гаранта Naziv ponudnika garancije	Guarantor address Anschrift des Garantiegebers Dirección del garante Adresse du garant Indirizzo garante Adres garantieverlener Adres gwaranta Адрес гаранта Naslov ponudnika garancije
Austria	Dyson Austria GmbH	Rothschildplatz 3, 6.OG 1020 Wien Austria
Belgium	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands
Bosnia	Tehno - Mag d.o.o.	Slavonska avenija 53 10000, Zagreb, Croatia
Bulgaria	Vassilias International EOOD	Byalo Pole 3 str. 1618 Bulgaria
Croatia	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands
Cyprus	Thetaco Traders Ltd	6, Aretis street, 7101 Aradippou Industrial Area, Larnaca, Cyprus
Czech Republic	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands
Denmark	Dyson Denmark ApS	c/o Mazanti-Andersen Korso Jensen Amaliegade 10 1256 Kobenhavn K Denmark
Estonia	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands
Finland	Dyson Finland OY	C/O KPMG Oy Ab 00101 Helsinki Finland
France	Dyson SAS	9 Villa Pierre Ginier 75018 PARIS France
Germany	Dyson GmbH	Lichtstraße 43e 50825 Cologne Germany
Georgia	Geotek Distribution LLC	Zugdidi street 3, Didube -chughureti District, Tbilisi, Georgia
Greece	Damkalidis S.A.	44 Zefyrou Str., Palaio Faliro, 17564, Greece
Hungary	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands
Ireland	Dyson Ireland Limited	Unit 2, Building 4 Vantage Central Central Park Leopardstown Dublin 18 Ireland
Italy	Dyson S.r.l.	Milano (MI) Piazza gae Aulenti 4 Cap 20154 Milan
Israel	BNZC Trade Import & Distribution Ltd.	6 Odem St. Petach Tikva 4951789 Israel
Kazakhstan	AK Cent Microsystems LLP	Almaty, Medeu District Atyrau Microdistrict 159/8, Kazakhstan

Latvia	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands
Lithuania	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands
Netherlands	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands
Norway	Dyson Norway AS	C/O KPMG Law Advokatfirma AS Langnes 9292 Tromsø , Norway
Poland	CPM International Telebusiness SL	Edificio Ono, Carrer de Lepant 350 Planta 1a 08025 Barcelona Hiszpania
Portugal	Dyson Portugal, Unipessoal LD	Avenida António Augusto Aguiar 122C Lisboa 1050-046 Portugal
Romania	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands
Serbia	Tehno - Mag d.o.o.	Slavonska avenija 53 10000, Zagreb, Croatia
Slovakia	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139, 1011 AC Amsterdam, Netherlands
Slovenia	Tehno - Mag d.o.o.	Slavonska avenija 53 10000, Zagreb, Croatia
Spain	Dyson Spain S.L.U.	Paseo de Recoletos 37. 3r Planta 28004 Madrid
Sweden	Dyson Sweden AB	Kungsträdgårdsgatan 10 111 47 Stockholm Sweden
Switzerland	Dyson SA	Dyson SA Kalandersplatz 5 CH-8045 Zürich Schweiz
Turkey	Dyson Turkey Elektrikli Urunler Ticaret Limited Şirketi	İçerenköy, Quick Tower, Umut Sk. No: 10 D:12/2, Kat:9, 34752 Ataşehir/İstanbul, Türkiye
Ukraine	Chystiy Svet Invest Ltd.	Av. Stepana Banderi 21, Kiev, 04073 Ukraine
United Kingdom	Dyson Limited	Tetbury Hill Malmesbury Wiltshire SN16 0RP