


dyson purifier hot+cool autoreact

Kullanım kılavuzu



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

İçindekiler

Makinenizin kurulumu
Başlangıç
Güç ve sürekli takip
Bilgi menüsü
Otomatik mod
Hava akış hızı ve yönü
Salınım
Gece modu

Uyku zamanlayıcı
Isıtma ve Serinletme modları
HEPA+Karbon filtrenizin değiştirilmesi
HEPA+Karbon filtrenizin ömrünün
sıfırlanması
HEPA ve karbon filtrelerinizin değiştirilmesi
HEPA ve karbon filtrelerinizin ömrünün
sıfırlanması
Makinenizin bakımı

Makinenizin kurulumu


Makinenizi, iki elinizi birden kullanarak tabanından kavrayıp kutudan çıkarın.

Amplifikatör halkasından tutarak kaldırmayın.

Makinenizin kurulumu için kutudan çıkan filtreleri kullanın.

Dyson Purifier Hot+Cool Auto React
Pakete bir HEPA+Karbon filtre dahildir.


HEPA+Karbon filtrenizi dış kapağa takın ve tabanın üzerine yerleştirin.
Her iki dış kapağı sağlam bir şekilde yerlerine oturana dek sıkıca itin.



Dyson Purifier Hot+Cool Auto React
Pakete birbirinden ayrı HEPA ve karbon filtreler dahildir.

Karbon filtreleri makinedeki yerlerine itin.


HEPA filtreyi dış kapağa takın. Dış kapakları, tabandaki yerlerine yerleştirip sağlam bir şekilde yerlerine oturana dek sıkıca itin.



Başlangıç

Uzaktan kumandanızı, düğmeleri aşağı bakacak şekilde makinenin üzerine yerleştirin.

Fişi prize takın ve makineyi açın.



Güç ve sürekli takip

Bekleme açma/kapama

Makinenizi kapamak için Dyson ısıtıcı özellikli hava temizleyicinizdeki veya uzaktan kumandadaki Bekleme açma/kapama düğmesine basın. Makineniz, hava kalitesini takip etmeye devam edecektir.

Sürekli takip

Sürekli takip özelliği, varsayılan olarak kapalıdır. Bir kez açıldıktan sonra tekrar kapatılana kadar her zaman aktif olacaktır.

Sürekli takip özelliği açık olduğunda; Dyson ısıtıcı özellikli hava temizleyiciniz hava kalitesi, sıcaklık ve nem bilgilerini toplayıp LCD ekranda gösterecektir.

Sürekli takip

Bu özelliği açmak için uzaktan kumandanızdaki Otomatik mod düğmesini 5 saniye basılı tutun. LCD ekran, sürekli takip özelliğinin açık veya kapalı olduğu gösterecektir.

Bilgi menüsü

Dyson ısıtıcı özellikli hava temizleyiciniz tarafından takip edilen bilgileri görüntülemek için bu düğmeye basın.

Hava kalitesi, sıcaklık, nem ve filtre seviyelerine dair bilgiler LCD ekranda gösterilir.

Belirli bir kirlenici madde hava kalitesinin düşmesine sebep olduğunda, kirlenici madde için bir ikon LCD ekranda görünecektir.



İç mekan hava kalitesi - 12 saniye
Son 12 saniyelik veriyi gösteren bir grafik ile güncel hava kalitesini takip edin.



Partikül madde (PM10)
Soluduğumuz havada asılı kalan, en fazla 10 mikron büyüklüğündeki mikroskobik partiküllerdir. Toz, küf ve polen bunlara dahildir.



Partikül madde (PM2,5)
Soluduğumuz havada asılı kalan, en fazla 2,5 mikron büyüklüğündeki mikroskobik partiküllerdir. Duman, bakteri ve alerjenler bunlara dahildir.



Uçucu organik bileşikler (VOC)
VOC'ler genellikle potansiyel olarak zararlı kokulardır. Temizlik ürünlerinde, boyalarda ve mobilyalarda bulunabilirler.



Azot dioksit ve diğer oksitleyici gazlar
Potansiyel olarak zararlı olan bu gazlar, yanma yoluyla havaya salınır. Yemek pişirme sırasında ocaktan çıkan gaz ve araçlardaki egzoz emisyonları bunlara dahildir.



İç mekan sıcaklığı
Rahat bir ortam sağlamak için ortam sıcaklığını takip eder.



İç mekan nemi
Havadaki su buharı miktarı yüzde olarak gösterilir.



Filtreler
LCD ekranda, kalan filtre ömrü ve filtrelerinizin ne zaman değişmesi gerektiği gözükecektir.



Formaldehit (HCHO)
Yaygın bir iç mekan kirlenicisidir. Mobilyalardan, ev döşemelerinden ve yapııştırıcılardan uzun yıllar yayılabilir.



Otomatik mod

Dyson ısıtıcı özellikli hava temizleyicinizdeki sensörlerin hava kalitesine göre akıllı ayar yapabilmesi için Otomatik modu etkinleştirin.

Hava kalitesi: Hedef hava kalitesine ulaşıldığında makineniz duracak, hava kalitesi seviyeleri düştüğünde yeniden çalışacaktır.

Hava akış hızı: Hava akış hızı, hedef hava kalitesine ve sıcaklığa ulaşılan kadar artacaktır.



Hava akış hızı ve yönü

Hava akış hızını artırmak ve azaltmak için Hava akış hızı düğmesine basın.

Hava akış yönünü ön taraftan arka tarafa değiştirmek için Hava akış yönü düğmesine basın.

Hava akış yönünü kişisel konforunuza göre değiştirin.

Ön taraftan hava akışı ile hava temizleme ve serinletme için Hava akış yönü olarak Fan modunu seçin.



Salınım

Havayı odaya dağıtmak ve 0° ile 350° arasında salınım açısını seçmek için Salınım düğmesine basın.



Gece modu

Gece modunda Dyson ısıtıcı özellikli hava temizleyiciniz, hava kalitesindeki değişiklikleri takip etmeye ve tepki vermeye devam edecek, ancak bunu en sessiz ayarlar ve karartılmış LCD ekran ile yapacaktır.



Uyku zamanlayıcı

Dyson ısıtıcı özellikli hava temizleyiciniz belirlediğiniz süre sona erdiğinde otomatik olarak kapanacaktır.

Süreyi belirlemek için: Süre seçeneklerini görüntülemek için düğmeye basın. Etkinleştirdikten sonra seçilen süreyi görmek için Uyku zamanlayıcı düğmesine bir kez basın.

Uyku zamanlayıcıyı iptal etmek için: Uyku zamanlayıcı düğmesine iki kez basın.



Isıtma ve Serinletme modları

İstenilen oda sıcaklığını belirlemek için düğmeye basın.

Belirlenen sıcaklığa ulaşıldığında makineniz duracaktır.

Makinenizi ısıtma modundan serinletme moduna geçirmek için Serinletme modu düğmesine basın.



HEPA+Karbon filtrenizin deęiřtirilmesi

Filtrenizi deęiřtirmeden önce, Dyson ısıtıcı özellikli hava temizleyicinizi kapatın ve fiřini çekin.

LCD ekranda, kalan filtre ömrü ve yıkanamaz filtrelerinizin ne zaman deęiřmesi gerektięi gözükecektir. Uzaktan kumandanızdaki Bilgi düęmesine basın.

Makinenizin filtre ömrünü sıfırlamanız gerekecektir.


Dyson Purifier Hot+Cool Auto React
Pakete bir HEPA+Karbon filtre dahildir.

HEPA+Karbon filtrenizi deęiřtirmek için makinenizin her iki yanındaki düęmelere bastırarak dıř kapaęı serbest bırakın. Filtreyi çıkarmak için tırnaklara bastırın.

Yedek filtreyi dıř kapaęa yerleřtirin ve tırnakların yerine oturduęundan emin olun.

Dıř kapakları yerlerine yerleřtirin ve saęlam bir řekilde yerlerine oturana dek sıkıca itin.

Fiřini prize takıp makinenizi çalıřtırın ve filtre ömrünü sıfırlayın.



HEPA+Karbon filtrenizin ömrünün sıfırlanması

Filtrenizi deęiřtirdikten sonra filtre ömrünü sıfırlamanız önemlidir.

HEPA+Karbon filtrenizin ömrünün sıfırlanması
Uzaktan kumandanızdaki Gece modu düęmesine basılı tutun.

Makinenizin ekranı beřten geriye sayacak, filtre ömrü sıfırlanacak ve makineniz kullanıma hazır duruma gelecektir.



HEPA ve karbon filtrelerinizin deęiřtirilmesi

Filtrenizi deęiřtirmeden önce, Dyson ısıtıcı özellikli hava temizleyicinizi kapatın ve fiřini çekin.

LCD ekranda, kalan filtre ömrü ve yıkanamaz filtrelerinizin ne zaman deęiřmesi gerektięi gözükecektir. Uzaktan kumandanızdaki Bilgi düęmesine basın.

Makinenizin filtre ömrünü sıfırlamanız gerekecektir.

Dyson Purifier Hot+Cool Auto React

Pakete birbirinden ayrı HEPA ve karbon filtreler dahildir.


HEPA filtrenizi deęiřtirmek için makinenizin her iki yanındaki düęmelere bastırarak filtre kapaklarını serbest bırakın. HEPA filtreyi çıkarmak için tırnaklara bastırın.

Yedek filtreyi dış kapaęa yerleřtirin ve tırnakların yerine oturduęundan emin olun.

Karbon filtrenizi deęiřtirmek için filtreyi makinenizin tabanından çıkarın ve yedek filtreyi takın.

Dış kapakları yerlerine yerleřtirin ve saęlam bir řekilde yerlerine oturana dek sıkıca itin.

Fiřini prize takıp makinenizi çalıřtırın ve filtre ömrünü sıfırlayın.



HEPA ve karbon filtrelerinizin ömrünün sıfırlanması

Filtrenizi deęiřtirdikten sonra filtre ömrünü sıfırlamanız önemlidir.

HEPA filtrenizin ömrünün sıfırlanması


Uzaktan kumandanızdaki Gece modu düęmesine basılı tutun.

Makinenizin ekranı beřten geriye sayacak, filtre ömrü sıfırlanacak ve makineniz kullanıma hazır duruma gelecektir.

Karbon filtrenizin ömrünün sıfırlanması

Uzaktan kumandanızdaki Salınım düęmesine basılı tutun.

Makinenizin ekranı beřten geriye sayacak, filtre ömrü sıfırlanacak ve makineniz kullanıma hazır duruma gelecektir.



Makinenizin bakımı

Dyson ısıtıcı özellikli hava temizleyicinizden her zaman en iyi performansı alabilmeniz için düzenli olarak temizlemeniz ve tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir.

Makinenizin temizlenmesi

Makineniz tozlanırsa t y bırakmayan nemli bir bezle silin.

Filtrenin  zerindeki hava giriř deliklerinde ve amplifikat r halkasının i erisindeki k   k a ıklıkta tıkanıklık olup olmadı ına bakın.

Tozu ve kiri temizlemek i in yumuřak bir fır a kullanın.

Makinenizi temizlemek i in deterjan veya parlaticı cila kullanmayın.

Hata kodları

Makinenizde bir hata kodu g r rseniz kapatıp yeniden a mayı deneyin. Bunu yaptığınızda hata kodu kaybolmazsa, Dyson M řteri Hizmetleri'yle iletiřime ge in.

Makinenizle ilgili daha fazla bilgi ve destek almak i in internet sitemizi ziyaret edin:
<https://www.dyson.com.tr/>

B ZE ULAřIN

DYSON İLETİřİM BİLGİLERİ

Web sitesi: <https://www.dyson.com.tr/destek/iletisime-gecin>

Dyson destek hattı: 0850 532 11 44

E-posta adresi: destek@dyson.com.tr

Adres: İ erenk y Mahallesi Umut Sokak No: 10-12

İ  Kapı No: 42,43,44 Atařehir/İstanbul