


hushjet

Purifier Compact

Kullanım kılavuzu



İçindekiler

Başlangıç
MyDyson™ uygulamasına
Bluetooth® ile bağlanma
Akıllı ev cihazınıza bağlanma
Wi-Fi bağlantısı
Sürekli takip
Bilgi menüsü
Otomatik hava temizleme


Hava akış hızını ayarlama
Uyku modu
Elektrostatik filtrenizin değiştirilmesi
Elektrostatik filtrenizin ömrünün
sıfırlanması
Karbon filtrenizin değiştirilmesi
Karbon filtrenizin ömrünün sıfırlanması
Makinenizin bakımının yapılması

Başlangıç

Makinenizi, iki elinizi birden kullanarak tabanından kavrayıp kutudan çıkarın.

Fiş ve kablounun etrafındakiler de dahil olmak üzere tüm koruyucu ambalajları çıkarın.

Dyson hava temizleyicinizi prize takın ve makinenizi başlatmak veya durdurmak için Bekleme açma/kapama düğmesine basın. Makineniz, hava kalitesini takip etmeye devam edecektir.



MyDyson™ uygulamasına Bluetooth® ile bağlanma

MyDyson™ uygulaması ile kontrolü tamamen elinize alın. Adım adım kurulum ve destek bilgilerine erişin, Dyson hava temizleyicinizin nasıl ve ne zaman çalışacağını kontrol edin, görsel güncellemelerle hava kalitenizi izleyin ve en yeni yazılım güncellemelerini otomatik olarak alın.

MyDyson™ uygulamasını App Store'dan veya Google Play'den indirin.

Uygulamayı açın ve yeni bir hesap oluşturmak için ekrandaki yönlendirmeleri takip edin.



Apple ve Apple logosu, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli bir hizmet markasıdır. Google Play ve Google Play logosu, Google Inc.'in ticari markalarıdır.



Android robot, Google tarafından yaratılan ve paylaşılan çalışmalardan üretilmiş veya değiştirilmiş olup, Creative Commons 3.0 Attribution lisansında tanımlanan koşullara göre kullanılmıştır.



Bluetooth® marka adı ve logosu, Bluetooth SIG, Inc'in tescilli ticari markalarıdır ve Dyson tarafından izin alınarak kullanılmıştır.

Akıllı ev cihazınıza bağlanma

Amazon Alexa ile kullanım

Dyson hava temizleyicinizi ya da nemlendirme özellikli hava temizleyicinizi kontrol etmek için Alexa'dan Dyson "skill" etkinleştirmesini isteyin. Makinenizin evinizdeki diğer cihazlarla birlikte çalışmasını otomatik olarak ayarlayacak bir program belirleyin.



Google Asistan ile kullanım

Bağlı olan tüm hava temizleyicilerinizi Google ile kontrol edin veya makinenizin evinizdeki diğer cihazlarla birlikte çalışmasını otomatik olarak ayarlayacak bir program belirleyin. Başlamak için sadece "Hey Google" demeniz yeterli.



Siri ile kullanım

Desteklenen Dyson makinelerinizi Siri Kestirmeler uygulamasına bağlayarak, Apple cihazınızdan sesiniz ile kontrol edebilirsiniz.




Wi-Fi bağlantısı

Wi-Fi, varsayılan olarak açıktır. Wi-Fi'yi açmak veya kapamak için makinenizdeki Bekleme açma/kapama düğmesini beş saniye basılı tutun.

Wi-Fi durumu LCD ekranda gösterilir.

Bluetooth® marka adı ve logosu, Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve Dyson tarafından izin alınarak kullanılmıştır.




Sürekli takip

Sürekli takip özelliği, varsayılan olarak kapalıdır. Hava kalitesi verilerinizi ölçmeye ve kaydetmeye başlamak için bu özelliği etkinleştirmeniz gerekir.

Sürekli takip özelliği etkinken, Dyson hava temizleyiciniz hava kalitesi bilgilerini toplayarak LCD ekranda ve MyDyson™ uygulamasında görüntüler.

Sürekli takip özelliğini açma/kapama


MyDyson™ uygulamasında Sürekli takip özelliğini etkinleştirmeniz istenecektir. Özelliği makinenizden açmak veya kapamak için makinenizdeki Bekleme açma/kapama düğmesini Bilgi düğmesiyle birlikte beş saniye basılı tutun. LCD ekran, Sürekli takip özelliğinin etkin olup olmadığını gösterecektir.



Bilgi menüsü


Dyson HushJet™ Purifier Compact hava temizleyiciniz tarafından takip edilen bilgileri görüntülemek için bu düğmeye basın.

Hava kalitesi, filtre seviyeleri ve Wi-Fi durumu ile ilgili bilgiler LCD ekranda gösterilir.



İç mekan hava kalitesi

Hava kalitesi grafiği son 12 saniyelik verileri gösterir.



Partikül madde (PM 2,5)

Soluduğumuz havada asılı kalan, en fazla 2,5 mikron büyüklüğündeki mikroskopik partiküllerdir. Duman ve alerjenler bunlara dahildir.



Partikül madde (PM 10)

Soluduğumuz havada asılı kalan, en fazla 10 mikron büyüklüğündeki mikroskopik partiküllerdir. Toz, küf ve polen bunlara dahildir.



Filtreler

LCD ekrandaki kalan filtre ömrü, filtrelerinizin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini gösterir.



Wi-Fi

Wi-Fi ağına bağlantının güncel durumunu gösterir.




Otomatik hava temizleme

Hava temizleyiciniz ilk defa açıldığında varsayılan olarak Otomatik modda çalışmak üzere ayarlanmıştır. Yerleşik sensör, makinenin ayarlarını hava kalitesine göre akıllıca ayarlar.

Hava kalitesi: Hedeflenen hava kalitesine ulaşıldığında makine durur ve hava kalitesi seviyeleri düştüğünde yeniden çalışır.


Hava akış hızı: Hava akış hızı, hedeflenen hava kalitesine ulaşılan kadar artarak maksimum seviyeye çıkar.



Hava akış hızını ayarlama

Hava akış hızını, makinenizden veya MyDyson™ uygulamasından artırabilir veya azaltabilirsiniz.

Not: MyDyson™ uygulamasından 1 ile 10 arasında hava akış hızı seçimi yapılabilir.



Uyku modu

Makineniz MyDyson™ uygulamasına bağlı değilse ve en güncel yazılım yüklenmemişse.

Uyku modunda Dyson hava temizleyiciniz, LCD ekranı karartır ve düşük hava akış hızıyla havayı sessizce temizlemeye devam eder.

Uyku modunu etkinleştirmek için makinenizdeki Fan düğmesine basın, ardından iki saniye bekleyin. Simgе görünecektir.

Uyku modu etkinleştirildiğinde, hava akış ayarı varsayılan olarak Hız 4 seçilir.

Ardından makinenizin ekranı karartılır.

Uyku modunu devre dışı bırakmak için makinenizdeki Fan düğmesine basın ve ardından iki saniye bekleyin. Fan hızı daha sonra en düşük hız ayarına geri döner.

Makineniz MyDyson™ uygulamasına bağlıysa ve en güncel yazılım yüklenmişse.

Uyku modunda Dyson hava temizleyiciniz, LCD ekranı karartır ve düşük hava akış hızıyla havayı sessizce temizlemeye devam eder.

Zamanlayıcı seçenekleri arasında gezinmek için MyDyson™ uygulamasındaki Uyku zamanlayıcı düğmesine basın.

Uyku modunu etkinleştirmek için makinenizdeki Fan düğmesine basın, ardından iki saniye bekleyin. Simgе görünecektir.


Uyku modu etkinleştirildiğinde, hava akış ayarı varsayılan olarak Hız 4 seçilir.

Ardından makinenizin ekranı karartılır.


Uyku modundayken hava akış hızını nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için lütfen bir önceki sayfadaki "Hava akış hızını ayarlama" bölümüne bakın.

Uyku modunu devre dışı bırakmak için makinenizdeki Fan düğmesine basın, ardından iki saniye bekleyin. Simgе görünecektir.

Uyku modundan çıktığınızda fan hızı Otomatik moda döner.



Düşük



AUTO

Elektrostatik filtrenizin deęiřtirilmesi

MyDyson™ uygulaması ve LCD ekran, filtrenizin ömrü azaldığında sizi uyaracaktır. Yedek filtreleri www.dyson.com.tr adresinden satın alabilirsiniz.


Dyson hava temizleyicini kapatın ve fiřini çekin.

Filtreyi çıkarın

Elektrostatik filtre, Dyson hava temizleyicinizin içinde yer alır. Makinenizin yan tarafındaki filtre serbest bırakma düğmelerine basın ve makinenizi yukarı kaldırın.

Karbon filtreyi çıkarın ve bir kenara koyun.

Elektrostatik filtreyi uygun şekilde çöpe atın.




Yeni bir Elektrostatik filtre takın

Yedek filtreyi ambalajından çıkarın. Karbon filtreyi yeni Elektrostatik filtrenin içine yerleştirin.

Makinenizi filtrenin üzerine yerleştirin. Elektrostatik filtredeki yuvanın makinenizdeki kablo kapağıyla aynı hizada olmasını sağlayın. Makinenizi, yerine sağlam bir şekilde oturana kadar aşağı kaydırın.

Fiři takın, makinenizi açın ve ardından filtre ömrünü sıfırlayın.




Elektrostatik filtrenizin ömrünün sıfırlanması

Filtrenizi deęiřtirdikten sonra filtre ömrünü sıfırlamanız önemlidir.

Fan düğmesini basılı tutun.

Makinenizin LCD ekranı beřten geriye doğru sayar ve ardından ekranda bir onay işareti belirir.

Filtre ömrü sıfırlanacak ve makineniz kullanıma hazır duruma gelecektir.



Karbon filtrenizin deęiřtirilmesi

MyDyson™ uygulaması ve LCD ekran, filtrenizin ömrü azaldığında sizi uyaracaktır. Yedek filtreleri www.dyson.com.tr adresinden satın alabilirsiniz.


Dyson hava temizleyicinizi kapatın ve fiřini çekin.

Filtreyi çıkarın

Karbon filtre, Elektrostatik filtrenin içinde yer alır. Makinenizin yan tarafındaki filtre serbest bırakma düğmelerine basın ve makinenizi yukarı kaldırın.

Karbon filtreyi Elektrostatik filtrenin içinden çıkarın

Karbon filtreyi uygun şekilde çöpe atın.




Yeni bir Karbon filtre takın

Yedek filtreyi ambalajından çıkarın. Yeni Karbon filtrenizi Elektrostatik filtrenin içine yerleştirin.

Makinenizi filtrenin üzerine yerleştirin. Elektrostatik filtredeki yuvanın makinenizdeki kablo kapağıyla aynı hizada olmasını sağlayın. Makinenizi yerine güvenli bir şekilde oturana kadar aşağı doğru kaydırın.

Fiři takın, makinenizi açın ve ardından filtre ömrünü sıfırlayın.




Karbon filtrenizin ömrünün sıfırlanması

Filtrenizi deęiřtirdikten sonra filtre ömrünü sıfırlamanız önemlidir.

Bilgi düğmesini basılı tutun.

Makinenizin LCD ekranı beřten geriye doğru sayar ve ardından ekranda bir onay iřareti belirir.

Filtre ömrü sıfırlanacak ve makineniz kullanıma hazır duruma gelecektir.



Makinenizin bakımının yapılması

Dyson hava temizleyicinizden her zaman en iyi performansı alabilmeniz için düzenli bakım yapmanız ve tıkanıklıkları kontrol etmeniz önemlidir.

Herhangi bir temizliğe başlamadan önce Dyson hava temizleyicinizi kapatmayı ve fişini çekmeyi unutmayın.

Makinenizin temizlenmesi

Makineniz tozlanırsa tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.

Dyson hava temizleyicinizin arkasında bulunan sensör girişlerinde toz ve kir olup olmadığını kontrol edin.

Makine içinde de toz ve kir olup olmadığını kontrol edin.

Tozu ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.

Makinenizi temizlemek için deterjan veya parlatici cila kullanmayın.



Başlığı çıkarın.

Başlığın kilidini açmak için saat yönünün tersine çevirin.

Başlığı makinenizden çıkarın.

Tozu ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.

Başlık yıkanabilir. Makinenize geri takmadan önce başlığın tamamen kuruduğundan emin olun.

