dyson purifier big+quiet

Kullanım kılavuzu

SV12 JN.000000 PN.0000000-00-00 00.00.00
VERSION NO.01

İçindekiler

Başlangıç
Makinenizin kurulumu
Makinenizin yerleştirilmesi
MyDyson™ uygulamasına bağlanma
Akıllı ev sisteminize bağlanma
Açma/kapama
Sürekli takip
Bilgi menüsü
Otomatik hava temizleme
Hava akış hızını ve yönünü ayarlama
Gece modu ve Uyku zamanlayıcı
HEPA filtrenizin değiştirilmesi
HEPA filtrenizin ömrünü sıfırlama
Karbon filtrenizin değiştirilmesi
Karbon filtrenizin ömrünü sıfırlama
Makinenizin bakımının yapılması

Başlangıç


Gerçek zamanlı LCD ekran
LCD ekran, hava kalitesini gerçek zamanlı olarak raporlar.
Akıllı sensörler
Entegre sensör sistemi tüm odadaki kirleticileri algılar.
MyDyson™ uygulaması
MyDyson™ uygulaması, hava temizleyicinizden en iyi şekilde faydalanmanızı sağlar. Güncel ve geçmiş verileri görüntüleyebilir, makinenizi istediğiniz yerden kontrol edebilir, programlama yapabilir ve kalan filtre ömrünü takip edebilirsiniz.
Uzaktan kumanda
Makinenin ön tarafında düzgün bir şekilde muhafaza etmek için mıknatıslı olarak tasarlanmıştır.
360° HEPA filtre
Karbon filtre
Gizli tekerlekler
Bütün oda boyunca kolay manevra özelliği sunar. Sert zeminler için tasarlanmıştır.

Makinenizin kurulumu

Makinenizi, iki elinizi birden kullanarak tabanından kavrayıp kutudan çıkarın.

Pakete bir HEPA filtre, bir karbon filtre ve kalıcı bir katalitik filtre dahildir. Bunlar, halihazırda makinenizde kuruludur.

Konik amplifikatörü kutudan çıkarın ve makinenizin üzerine yerleştirin.

Konik amplifikatörü, tık sesiyle sıkıca yerine oturana dek çevirin.

Makinenizi prize takın ve ekrandaki veya uzaktan kumandadaki güç düğmesine basın.

Uzaktan kumandanızı, düğmeleri aşağı bakacak şekilde makinenin ön kısmına yerleştirin.



Makinenizin yerleştirilmesi

Makinenizde, hareketi kolaylaştıran tekerlekler bulunur.

Makinenizi zemine yerleştirin.

En verimli hava temizleme için makinenizi odanın köşesine, duvardan en az 1 metre uzakta olacak şekilde yerleştirin. Konik amplifikatör, duvar boyunca en uzak noktaya bakmalıdır.

Makinenizi, odayı çaprazlama görecek şekilde de yerleştirebilirsiniz.





MyDyson™ uygulamasına bağlanma

MyDyson™ uygulaması ile kontrolü tamamen elinize alın. Adım adım kurulum ve destek bilgilerine erişin, Dyson hava temizleyicinizin nasıl ve ne zaman çalışacağını kontrol edin, görsel güncellemelerle hava kalitenizi izleyin ve en yeni yazılım güncellemelerini otomatik olarak alın.

MyDyson™ uygulamasını App Store'dan veya Google Play'den indirin.

Uygulamayı açın ve yeni bir hesap oluşturmak için ekrandaki yönlendirmeleri takip edin.

Apple ve Apple logosu, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan bir hizmet markasıdır. Google Play ve Google Play logosu, Google Inc.'in ticari markalarıdır.

Android robot, Google tarafından yaratılan ve paylaşılan çalışmalardan üretilmiş veya değiştirilmiş olup, Creative Commons 3.0 Attribution lisansında tanımlanan koşullara göre kullanılmıştır.

Akıllı ev sisteminize bağlanma

Amazon Alexa ile kullanım
Hava temizleyicinizi kontrol etmek için Alexa'dan Dyson yeteneğini etkinleştirmesini isteyin. Makinenizin evinizdeki diğer cihazlarla birlikte çalışmasını otomatik olarak ayarlayacak bir program belirleyin.

Google Asistan ile kullanım
Bağlı olan tüm hava temizleyicilerinizi Google ile kontrol edin veya makinenizin evinizdeki diğer cihazlarla birlikte çalışmasını otomatik olarak ayarlayacak bir program belirleyin. Başlamak için sadece "Hey Google" demeniz yeterli.

Siri ile kullanım
Dyson makinelerinizi Siri Kısayollar'a bağlayarak Apple cihazınızdan sesinizle kontrol edin.

Açma/kapama

Makinenizi açıp kapamak için Dyson hava temizleyicinizdeki veya uzaktan kumandadaki Bekleme açma/kapama düğmesine basın. Makineniz, hava kalitesini takip etmeye devam edecektir.

Sürekli takip

Sürekli takip özelliği, varsayılan olarak kapalıdır. Geçmiş hava kalitesi verilerinizi görmek için etkinleştirmeniz gerekir.

Sürekli takip özelliği açık olduğunda; Dyson hava temizleyiciniz hava kalitesi ve sıcaklık bilgilerini toplayıp LCD ekranda ve MyDyson™ uygulamasında gösterecektir.

Sürekli takip açma/kapama
MyDyson™ uygulamasında Sürekli takibi etkinleştirmeniz istenecektir. Uzaktan kumandayla açmak veya kapamak için Otomatik mod düğmesini beş saniye basılı tutun. LCD ekran Sürekli takip özelliğinin aktif olup olmadığını gösterecektir.

Wi-Fi bağlantısı
Wi-Fi, varsayılan olarak açıktır. Wi-Fi'yi açmak veya kapamak için makinenizdeki Bekleme açma/kapama düğmesini beş saniye basılı tutun.



Bilgi menüsü

Dyson hava temizleyiciniz tarafından takip edilen bilgileri görüntülemek için bu düğmeye basın.

Hava kalitesi, sıcaklık, nem ve filtre seviyelerine dair bilgiler LCD ekranda gösterilir.

Belirli bir kirletici madde hava kalitesinin düşmesine sebep olduğunda, kirletici madde için bir ikon LCD ekranda görünecektir.

İç mekan hava kalitesi
Hava kalitesi grafiği son 12 saniyelik verileri gösterir.

Partikül madde (PM 10)
Soluduğumuz havada asılı kalan, en fazla 10 mikron büyüklüğündeki mikroskobik partiküllerdir. Toz, küf ve polen bunlara dahildir.

Azot dioksit ve diğer oksitleyici gazlar
Potansiyel olarak zararlı olan bu gazlar, yemek pişirme sırasında ocaktan çıkan gaz ve araçlardaki egzoz emisyonları gibi yanma yoluyla havaya salınır.

İç mekan nemi
Havadaki su buharı miktarı yüzde olarak gösterilir.

Partikül madde (PM 2,5)
Soluduğumuz havada asılı kalan, en fazla 2,5 mikron büyüklüğündeki mikroskobik partiküllerdir. Duman ve alerjenler bunlara dahildir.

Uçucu organik bileşikler (VOC)
VOC'ler; temizlik ürünlerinde, boyalarda ve mobilyalarda bulunabilen potansiyel olarak zararlı kokulardır.

İç mekan sıcaklığı
Odadaki ortam sıcaklığını takip edin.

Filtreler
LCD ekrandaki kalan filtre ömrü, filtrelerinizin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini gösterir.



Wi-Fi
Wi-Fi ağına olan bağlantının güncel durumunu gösterir.

Otomatik hava temizleme

Hava temizleyicinizdeki sensörlerin hava kalitesine göre akıllı ayar yapabilmesi için Otomatik modu etkinleştirin.

Hava kalitesi: Hedef hava kalitesine ulaşıldığında makineniz duracak, hava kalitesi seviyeleri düştüğünde yeniden çalışacaktır.

Hava akış hızı: Hava akış hızı, hedef hava kalitesine ulaşılana kadar en yüksek seviyeye çıkarılacaktır.

Hava akış hızını ve yönünü ayarlama



Uzaktan kumanda ile MyDyson™ uygulamasını kullanarak Hava akış hızını artırıp azaltabilir ve Hava yönünü 0° ile 50° arasında değiştirebilirsiniz.

Etkinleşene kadar hava akış yönü düğmesine art arda basarak veya MyDyson™ uygulamasını kullanarak Esinti modunu seçin.

Gece modu ve Uyku zamanlayıcı

Gece modunda Dyson hava temizleyiciniz, karartılmış LCD ekranı ve daha düşük bir hava akış hızı ile havayı sessizce temizlemeye devam edecektir.

Zamanlayıcı seçenekleri için Gece modu ve Uyku zamanlayıcı düğmesine basın.

HEPA filtrenizin değiştirilmesi

MyDyson™ uygulaması ve LCD ekran, filtrenizin ömrü azaldığında sizi uyaracaktır. Yedek filtreleri www.dyson.com.tr adresinden satın alabilirsiniz.

Konik amplifikatörü çıkarın
Kilidi açmak için konik amplifikatörün arkasındaki Serbest bırakma düğmesini kaydırın. Konik amplifikatörü makinenizden çıkarın.

Dış kapağı, makinenizin tabanından çıkarın.



Filtreyi çıkarın
HEPA filtre, dış kapakta yer alır. İç çerçevede bulunan filtre Serbest bırakma düğmelerine basın ve filtrenin dış kapağını çıkarın.

Filtreyi atın.



Yeni filtreyi yerleştirin
Yedek filtreyi ambalajından çıkarın. Filtreyi, makinenizin tabanına yerleştirin.

Dış kapağı, filtrenin üzerine yerleştirin ve tık sesiyle sıkıca yerine oturana kadar bastırın.

Konik amplifikatörü makinenize yerleştirin ve tık sesiyle sıkıca yerine oturana kadar çevirin.

Fişi prize takın, makineyi çalıştırın ve filtre ömrünü sıfırlayın.



HEPA filtrenizin ömrünü sıfırlama

Filtrenizi değiştirdikten sonra filtre ömrünü sıfırlamanız önemlidir.

Uzaktan kumandanızdaki Gece modu düğmesini basılı tutun.

Makinenizin LCD ekranı beşten geriye sayacak ve ekranda bir tik işareti görünecektir.

Filtre ömrü sıfırlanacak ve makineniz kullanıma hazır duruma gelecektir.

Karbon filtrenizin değiştirilmesi



MyDyson™ uygulaması ve LCD ekran, filtrenizin ömrü azaldığında sizi uyaracaktır. Yedek parçaları www.dyson.com.tr adresinden satın alabilirsiniz.

Konik amplifikatörü çıkarın
Kilidi açmak için konik amplifikatörün arkasındaki Serbest bırakma düğmesini kaydırın. Konik amplifikatörü makinenizden çıkarın.

Dış kapağı, makinenizin tabanından çıkarın.



Filtreyi çıkarın
Karbon filtre, hava temizleyicinin ana gövdesini çevreler. Filtreyi serbest bırakmak için dört klipsin her birini kendinize çekin.

Filtreyi atın.



Yeni filtreyi yerleştirin
Yedek filtreyi ambalajından çıkarın.

Filtreyi, hava temizleyicinin tabanının çevresine sarın; klipsleri yerine oturtup filtreyi sabitlemek için her birini bastırın.

Dış kapağı ve HEPA filtreyi, makinenizin tabanındaki yerine geri takın.

Konik amplifikatörü makinenize yerleştirin ve tık sesiyle sıkıca yerine oturana kadar çevirin.

Fişi prize takın, makineyi çalıştırın ve filtre ömrünü sıfırlayın.

Karbon filtrenizin ömrünü sıfırlama

Filtrenizi değiştirdikten sonra filtre ömrünü sıfırlamanız önemlidir.

Uzaktan kumandadaki aşağı Hava akış yönü düğmesini basılı tutun.

Makinenizin LCD ekranı beşten geriye sayacak ve ekranda bir tik işareti görünecektir.

Filtre ömrü sıfırlanacak ve makineniz kullanıma hazır duruma gelecektir.



Makinenizin bakımının yapılması

Dyson hava temizleyicinizden her zaman en iyi performansı alabilmeniz için düzenli bakım yapmanız ve tıkanıklıkları kontrol etmeniz önemlidir.

Makinenizin temizlenmesi
Makineniz tozlanırsa tüy bırakmayan nemli bir bezle silin.



Konik amplifikatörün sol tarafındaki sensör girişlerinde toz ve kir olup olmadığını kontrol edin.

Dış kapakta ve konik amplifikatörde toz ve kir olup olmadığına bakın.

Tozu ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.

Makinenizi temizlemek için deterjan veya parlatıcı cila kullanmayın.