

dyson hepa big+quiet formaldehyde

Kullanım kılavuzu

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01



İçindekiler

Başlangıç
Makinenizin kurulumu
Makinenizin yerleştirilmesi
Makinenizin kullanımı

CO₂ takibi
HEPA filtrenizin değiştirilmesi
Karbon filtrenizin değiştirilmesi
Makinenizin bakımı

Başlangıç

Gerçek zamanlı LCD ekran
LCD ekran, hava kalitesini gerçek zamanlı olarak raporlar.

Güç düğmesi
Makineyi açmak veya kapatmak için basın.

CO₂ sensörü
CO₂ seviyelerini algılar ve raporlar; önerilen hacimler aşıldığında size bildirir.

360° HEPA H13 filtre

Seçici katalitik oksidasyon filtresi

Karbon filtre

Gizli tekerlekler
Bütün oda boyunca kolay manevra özelliği sunar. Sert zeminler için tasarlanmıştır.

Makinenizin kurulumu

Makinenizi, iki elinizi birden kullanarak tabanından kavrayıp kutudan çıkarın.

Pakete bir HEPA filtre, bir karbon filtre ve kalıcı bir katalitik filtre dahildir. Bunlar, halihazırda makinenizde kuruludur.

Konik amplifikatörü kutudan çıkarın ve makinenizin üzerine yerleştirin.

Konik amplifikatörü, tık sesiyle sıkıca yerine oturana dek çevirin.

Fişi takın ve güç düğmesine basın.





Makinenizin yerleştirilmesi

Makinenizde, hareketi kolaylaştıran tekerlekler bulunur.

Makinenizi zemine yerleştirin.

En verimli hava temizleme için makinenizi; odanın köşesine, duvardan en az 1 metre uzakta olacak şekilde yerleştirin. Konik amplifikatör, duvar boyunca en uzak noktaya bakmalıdır.

Makinenizi, odayı çaprazlama görececek şekilde de yerleştirebilirsiniz.



Makinenizin kullanımı

Güç ve Hava akış hızı

Makinenizi açmak için ekrandaki Güç düğmesine basın.

Hava akış hızı 1 için Güç düğmesine tekrar basın.


Hava akış hızı 2 için Güç düğmesine ikinci kez basın.

Makinenizi kapatmak için Güç düğmesine basılı tutun.




CO₂ takibi


LCD ekran; güç modu ayarını gösterir, odadaki CO₂ seviyesini gerçek zamanlı olarak bildirir.



Düşük seviye CO₂
CO₂ güvenli seviyededir.



Orta seviye CO₂
CO₂ birikmeye başlamıştır. Kapı veya pencere açmak gibi bir eylemde bulunmanız tavsiye edilir.




Yüksek seviye CO₂
CO₂ endişe düzeyine ulaşmıştır. Kapı veya pencere açmak gibi bir eylemde bulunmanız tavsiye edilir.

HEPA filtrenizin deęiřtirilmesi

Konik amplifikatörü çıkarın

Kilidi açmak için konik amplifikatörün arkasındaki Serbest bırakma düğmesini kaydırın. Konik amplifikatörü makinenizden çıkarın.


Dış kapağı, makinenizin tabanından çıkarın.



Filtreyi çıkarın

HEPA filtre, dış kapakta yer alır. İç çerçevede bulunan filtre serbest bırakma düğmelerine basın ve filtrenin dış kapağını çıkarın.

Filtreyi atın.




Yeni filtreyi yerleştirin

Yedek filtreyi ambalajından çıkarın. Filtreyi, makinenizin tabanına yerleştirin.

Dış kapağı, filtrenin üzerine yerleştirin ve tık sesiyle sıkıca yerine oturana kadar bastırın.

Konik amplifikatörü makinenize yerleştirin ve tık sesiyle sıkıca yerine oturana kadar çevirin.

Fiři takın ve güç düğmesine basın.




Karbon filtrenizin deęiřtirilmesi

Konik amplifikat6r6 ıkarın

Kilidi amak iin konik amplifikat6r6n arkasındaki Serbest bırakma d6ęmesini kaydırın. Konik amplifikat6r6 makinenizden ıkarın.


Dıř kapaęı, makinenizin tabanından ıkarın.



Filtreyi ıkarın

Karbon filtre, hava temizleyicinin ana g6vdesini evreler. Filtreyi serbest bırakmak iin d6rt klipsin her birini kendinize ekin.

Filtreyi atın.



Yeni filtreyi yerleřtirin


Yedek filtreyi ambalajından ıkarın. Filtreyi, makinenizin tabanına yerleřtirin.

Filtreyi, hava temizleyicinin ana g6vdesinin evresine sarın; klipsleri yerine oturtup filtreyi sabitlemek iin her birini bastırın.

Dıř kapaęı, makinenizin tabanındaki yerine geri takın.

Konik amplifikat6r6 makinenize yerleřtirin ve tık sesiyle sıkıca yerine oturana kadar evirin.

Fiři takın ve g6 d6ęmesine basın.




Makinenizin bakımı

Dyson hava temizleyicinizden her zaman en iyi performansı alabilmeniz için düzenli bakım yapmanız ve tıkanıklıkları kontrol etmeniz önemlidir.

Makinenizin temizlenmesi

Makineniz tozlanırsa t y bırakmayan nemli bir bezle silin.




Konik amplifikat r n sol tarafındaki sens r giri lerinde toz ve kir olup olmadı ını kontrol edin.

Dı  kapakta ve konik amplifikat rde toz ve kir olup olmadı ına bakın.

Tozu ve kiry temizlemek i in yumu ak bir fır a kullanın.

Makinenizi temizlemek i in deterjan veya parlattıcı cila kullanmayın.



B ZE ULA IN

DYSON İLETİ İM B LG LER 

Web sitesi: <https://www.dyson.com.tr/destek/iletisime-gecin>

Dyson destek hattı: 0850 532 11 44

E-posta adresi: destek@dyson.com.tr

Adres:   erenk y Mahallesi Umut Sokak No: 10-12

   Kapı No: 42,43,44 Ata ehir / İstanbul