



İçindekiler

Kutunun içindekiler

MyDyson™ uygulamasını indirin

Kulaklığınızı tanıyın

Kulaklığınızın eşleştirilmesi

Pil ve LED Işıkların anlamları

Ses kontrolü

Aktif Gürültü Engelleme

Uçuş adaptörü

Dış kapakların ve kulaklık

yastıklarının değiştirilmesi


Dyson OnTrac™ kulaklığınızın
temizlenmesi

Kutunun içindekiler


Bazı aksesuarlar içeriğe dahil olmayabilir.
İlave aksesuarları www.dyson.com.tr
adresinden alabilirsiniz.



Dyson OnTrac™ gürültü engelleme özellikli kulaklık



OnTrac™ Slimline saklama kutusu



USB-C kablo

MyDyson™ uygulamasını indirin


Deneyiminizin önemli bir parçası olan MyDyson™ uygulaması, nerede olursanız olun, Dyson OnTrac™ gürültü engelleme özellikli kulaklığınızı kontrol etmenizi sağlar. Henüz MyDyson™ ile tanışmadıysanız ekstra özellikleri ve son yenilikleri öğrenmek için hemen uygulamayı indirin.

MyDyson™ uygulamasını App Store'dan veya Google Play'den indirin. Uygulamayı açın ve yeni bir hesap oluşturmak için ekrandaki yönlendirmeleri takip edin.



Apple ve Apple logosu, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan bir hizmet markasıdır. Google Play ve Google Play logosu, Google Inc.'in ticari markalarıdır.

Kulaklığınızı tanıyın



Aktif gürültü engelleme

Modlar arasında geçiş yapmak için kulaklık dış kapaklarından herhangi birine çift dokununuz.



MyDyson™ uygulamasını indirin

Konumunuz için gerçek zamanlı ses raporlarını görün. Ve dinleme deneyiminizi optimize etmek için ekolayzır (EQ) modlarını ayarlayın.

Kulaklığınızı ayarlayın

Kulaklığınızı takın.

Kafa bandının her iki tarafını da rahat şekilde oturduğunu hissedene kadar ayarlayın.

Güç düğmesi


Kulaklığınızı açıp kapatın ve Bluetooth® kablosuz teknolojiye sahip bir cihaza bağlayın. Açmak veya kapatmak için iki saniye, eşleştirmek için beş saniye basılı tutun.

Otomatik duraklatma/oyunatma

Kulağınızdan çıkardığınızda, kulaklığınız; sesi otomatik olarak duraklatacak ve tekrar taktığınızda sesi otomatik olarak oynatacaktır.


Enerji tasarrufu sağlayan Başa takılı algılaması

Kulaklığınız 30 dakika kullanılmadığında, enerji tasarrufu amacıyla otomatik olarak kapanacaktır. Kulaklığınızı tekrar açmak için güç düğmesini 2 saniye basılı tutun.




Ergonomik kulaklıklar

Kulakların üzerine doğru açıyla (-13°) oturan oval tasarıma sahiptir.



Joystick (Ses kontrol düğmesi)

Sağ kulaklığınızın arkasında yer alır. Müziği kontrol etmenizi, ses seviyesini ayarlamanızı ve sesli asistanınıza erişmenizi sağlar.



USB-C şarj cihazı

USB-C kablosu ile kulaklığınızı şarj edin.

Kulaklığınızın eşleştirilmesi

Kulaklığınızı, en kolay şekilde MyDyson™ uygulamasıyla eşleştirebilirsiniz.

MyDyson™ uygulamasına bağlanma
MyDyson™ uygulamasını App Store'dan veya Google Play'den indirin. Uygulamayı açın ve yeni bir hesap oluşturmak için ekrandaki yönlendirmeleri takip edin.


Mevcut bir hesabınız varsa "Makine ekle"yi seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.



Apple ve Apple logosu, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan bir hizmet markasıdır. Google Play ve Google Play logosu, Google Inc.'in ticari markalarıdır.

Güç düğmesini basılı tutun

İki saniye sonra LED ışığı beyaz renkte yanacak ve kulaklığınızın açıldığını gösterecektir.




Bluetooth® kablosuz teknolojisini kullanarak bağlanın¹

Güç düğmesini beş saniye basılı tutun. Eşleştirme modunda, LED ışığı mavi renkte yanıp sönecektir.

Not: LED ışığı önce beyaz daha sonra mavi renkte yanıp sönecektir. Ardından bir kapanma sesi duyulur. Bu sırada Güç düğmesini basılı tutmaya devam edin.

Mobil cihazınızın ayarlar menüsünde Bluetooth®'u açın. Bluetooth®'un açık olduğunu kontrol edin ve "Audio OnTrac" öğesini seçerek kulaklığınızı bağlayın.

Eşleştirme tamamlandığında MyDyson™ uygulamanız sizi uyaracaktır.



1. Bluetooth® marka adı ve logosu, Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve Dyson tarafından izin alınarak kullanılmıştır.


Pil ve LED Işıkların anlamları

Pil ömrü

ANC (Aktif Gürültü Engelleme) özelliği açıkken bile 55 saate kadar dinleme. Pil seviyesi azaldığında, 10 dakikalık şarjın size 2,5 saatlik batarya ömrü sunarken 30 dakikalık şarj için bu sürenin 9 saate çıktığını unutmayın.

LED

Sol kulaklığın ön orta kısmındaki şarj göstergesini göreceksiniz.



Pil

Pilin %10'dan fazla şarjı olduğunda

LED ışığı yeşil renkte yanacaktır.



Düşük pil seviyesi

Pilin %10'dan az şarjı olduğunda LED 5 saniye sarı renkte yanıp sönecektir.



Otomatik kapanma

Ürün 30 dakika kullanılmayıp kapandığında beyaz bir LED ışığı göreceksiniz.



Şarj olurken

Güç kaynağına bağlandığında LED ışık sarı renkte yanıp sönecektir. Tamamen şarj olduğunda LED ışığı yeşile dönecek ve ardından sönecektir.



Bluetooth® kablosuz teknolojisi¹

Bluetooth™ keşif modunda¹

Mavi LED: Sürekli yanıp söner.



Bluetooth başarıyla bağlandı¹

Mavi LED: Sabit şekilde yanar. Hoş geldiniz sesli uyarısı duyulur.



Uyarılar

Dyson'dan destek alın

Kırmızı LED: 5 saniye yanıp söner



Güncelleme yükleniyor

Beyaz LED: Yanıp söner



1. Bluetooth® marka adı ve logosu, Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve Dyson tarafından izin alınarak kullanılmıştır.

Ses kontrolü



Ses deneyimini başlatmak için Bluetooth® veya uçuş adaptörü kablosu kullanarak kulaklığınızı bağlamanız gerekir.

Sezgisel joystick'i (ses kontrol düğmesi) kullanın

MyDyson™ uygulamasını veya sağ kulaklığınızın arkasındaki joystick'i (ses kontrol düğmesi) kullanarak ses deneyiminizi kontrol edebilirsiniz.

Oynat ve duraklat

Oynatmak için joystick'in (ses kontrol düğmesi) ortasına basın. Duraklatmak için tekrar basın.



Sezgisel joystick (ses kontrol düğmesi)

Atla ve ara

Parçaları atlamak için joystick'in (ses kontrol düğmesi) soluna veya sağına dokunun. Hızlı ileri veya geri sarmak için basılı tutun.




Ses seviyesi

Ses seviyesini ayarlamak için joystick'i (ses kontrol düğmesi) yukarı veya aşağı doğru bastırın.




Sesli asistanı etkinleştirme

Mobil cihazınızdaki sesli kontrolü etkinleştirmek için joystick'in (ses kontrol düğmesi) ortasını 2 saniye basılı tutun.



Çağrılara cevap verme

Gelen bir çağrıyı kabul etmek için joystick'e (ses kontrol düğmesi) basın. Gelen bir çağrıyı reddetmek için joystick'i (ses kontrol düğmesi) basılı tutun. Görüşmeyi sonlandırmak için joystick'e (ses kontrol düğmesi) basın.



Aktif Gürültü Engelleme

Çevrenizdeki arka plan gürültüsünü azaltmak için Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğini kullanın.

Gürültü engelleme modları arasında geçiş yapmak için dış kapaklardan herhangi birine iki kez dokununuz.


İzolasyon modu

Çevredeki arka plan gürültüsünü azaltan maksimum ANC (Aktif Gürültü Engelleme) seviyesi. Bu, kulaklığınızın varsayılan ayarıdır.



Şeffaf mod

Etrafınızdaki sesleri duymanız için.




Uçuş adaptörü

(ayrıca satın alınabilir)

Uçuş kablosunu 2 pimli adaptöre bağlayın, ardından ses bağlantı noktası üzerinden uçağın eğlence sistemine takın.

Uçuş adaptörü, Dyson OnTrac™ gürültü engelleme özellikli kulaklığınızı yalnızca USB-C kablosu da kullanıldığında şarj edecektir.

Dyson OnTrac™ gürültü engelleme özellikli kulaklığınızdaki ses kontrollerinin, Uçuş adaptörü kullanımdayken çalışmayacağını hatırlatmak isteriz.



Uyarı


2 pimli uçuş adaptörü yalnızca ses çıkışı bağlantısı için kullanılır. Fişin elektrik prizine takılması yangına neden olabilir veya elektrik çarpması riski yaratabilir.



Dış kapakların ve kulaklık yastıklarının değiştirilmesi


Kafa bandının ayarlanması

Kafa bandını ayarlamak için bandı tutun ve rahat bir şekilde oturduğunu hissedene kadar kaydırın.



Dış kapakların değiştirilmesi

Dış kapağı çıkarmak için en dıştaki daireyi saat yönünün tersine çevirin. Takacağınız yeni dış kapağı kulaklık üzerinde hizalayın ve yerine oturana kadar saat yönünde çevirin.




Kulaklık yastıklarının değiştirilmesi

Kulaklık yastığını çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin. Sol veya sağ kulak için doğru parçayı seçin. Hem kulaklıkta hem de kulaklık yastıklarında doğru taraf L (sol) ve R (sağ) harfleriyle işaretlenmiştir.

Kulak yastıklarındaki uzun ve kısa yuvaları kulaklıktaki uyumlu çıkıntılarla hizalayın. Aşağı bastırın ve yerine oturana kadar saat yönünde çevirin. Düzgün çalıştığından emin olmak için kulaklık yastığının kulaklıklarla aynı hizada olmasını sağlayın.


Kulaklık yastıklarını değiştirdiğinizde MyDyson™ uygulamasının Ürün ayarları bölümüne gitmenizi ve kulaklığınızı yeniden kalibre etmenizi öneririz. Bu işlemi Aksesuarların değişimi bölümünde bulabilirsiniz.



Dyson OnTrac™ kulaklığınızın temizlenmesi

Dış kapaklar

Kulaklık kapaklarının deliklerindeki tozu veya kiri yumuşak, nemli, tüy bırakmayan bir bezle silin.



Kulaklık yastıkları ve kafa bandı

Tozu veya kiri yumuşak, nemli, tüy bırakmayan bir bezle silin.

