

شعار Hushjet mini cool

hushjet mini cool

دليل المستخدم

مروحة Dyson HushJet Mini Cool.



المحتويات

محتويات العبوة

تعرف على جهازك

بدء الاستخدام

سلوك البطارية ومصابيح LED

سلوك الشحن ومصابيح LED

اتجاه تدفق الهواء

الملحقات


تُباع الملحقات بشكل منفصل

الاعتناء بجهازك


العناية والإرشادات

الدعم والخدمة


محتويات العبوة



حامل الشحن




وحدة تثبيت الرقبة



حقيرة السفر




Dyson HushJet™ Mini Cool مروحة



كابل شحن USB-C

تتوفر ملحقات إضافية للشراء على [Dyson.com](https://www.dyson.com)




مشبك التثبيت



حامل عام


تعرف على جهازك

يتدفق الهواء من أعلى الجهاز، مع وجود مؤشرات LED لتدفق الهواء، وأدوات التحكم في سرعة تدفق الهواء، وزر التشغيل في المقدمة، ومنفذ شحن USB-C ومؤشر LED للبطارية والشحن في الجزء السفلي من الجهاز.




بدء الاستخدام


مفتاح الطاقة - تشغيل
حرك المفتاح لأعلى لتشغيل الجهاز.



مفتاح الطاقة - إيقاف
حرك المفتاح لأسفل لإيقاف تشغيل الجهاز. يجب أن تنطفئ جميع مصابيح LED.




ضبط سرعة تدفق الهواء
اضغط على زري الأعلى والأسفل لزيادة أو خفض سرعة تدفق الهواء. ستضيء مصابيح LED باللون الأبيض للإشارة إلى سرعة تدفق الهواء الحالية.



الوضع المُعزَّز (Boost)
عند تشغيل المروحة على السرعة 5، اضغط باستمرار على زر الأعلى لتفعيل الوضع المُعزَّز (Boost) للحصول على طاقة إضافية بتقنية التوربو. ستومض جميع مصابيح LED أثناء تفعيل الوضع المُعزَّز (Boost).



سلوك البطارية ومصابيح LED



يوجد مؤشر LED لشحن البطارية مباشرةً فوق منفذ شحن USB-C في الجزء الخلفي من الجهاز.



شحن البطارية ضعيف
حدد موقع مؤشر LED لشحن البطارية في الجزء الخلفي من الجهاز.



البطارية مشحونة بنسبة أقل من 5%
سيومض مصباح LED الخلفي باللون الأحمر.



البطارية مشحونة بنسبة 5%-20%
سيتحول مصباح LED الخلفي إلى اللون الأحمر الثابت.



تحقق من مستوى شحن البطارية
تأكد من أن زر التشغيل في وضع الإيقاف.

اضغط على زر الأعلى للاطلاع على مستوى البطارية المشار إليه بواسطة خمسة مصابيح LED في مقدمة الجهاز.



البطارية مشحونة بنسبة 0-20%
سيتحول مصباح LED واحد إلى اللون الأبيض الثابت.



البطارية مشحونة بنسبة 20-40%
سيتحول مصباحا LED إلى اللون الأبيض الثابت.



البطارية مشحونة بنسبة 40-60%
ستتحول ثلاثة مصابيح LED إلى اللون الأبيض الثابت.




البطارية مشحونة بنسبة 60-80%
ستتحول أربعة مصابيح LED إلى اللون الأبيض الثابت.



البطارية مشحونة بنسبة 80-100%
جميع مصابيح LED الخمسة ستتحول إلى اللون الأبيض الثابت.

سلوك الشحن ومصابيح LED


قم بتوصيل كبل شحن USB-C




منفذ شحن USB-C موجود في الجزء الخلفي من الجهاز، أسفل المدخل. يمكنك شحن جهازك سواء كان داخل حامل الشحن أو خارجه.

	البطارية قيد الشحن سيومض مصباح LED الخلفي باللون الأبيض.
	البطارية مشحونة بالكامل سيتحول مصباح LED الخلفي إلى اللون الأبيض الثابت.
	البطارية قيد الشحن بنسبة 0%-20% مصباح LED واحد أمامي سيومض باللون الأبيض.
	البطارية قيد الشحن بنسبة 20%-40% مصباح LED واحد أمامي سيتحول إلى اللون الأبيض الثابت. سيومض مصباح LED التالي باللون الأبيض.
	البطارية قيد الشحن بنسبة 40%-60% سيتحول مصباحا LED الأماميان إلى اللون الأبيض الثابت. سيومض مصباح LED التالي باللون الأبيض.
	البطارية قيد الشحن بنسبة 60%-80% ثلاثة مصابيح LED أمامية ستتحول إلى اللون الأبيض الثابت. سيومض مصباح LED التالي باللون الأبيض.
	البطارية قيد الشحن بنسبة 80%-100% أربعة مصابيح LED أمامية ستتحول إلى اللون الأبيض الثابت. سيومض مصباح LED التالي باللون الأبيض.
	البطارية مشحونة بالكامل بنسبة 100% جميع مصابيح LED الخمسة الأمامية ستتحول إلى اللون الأبيض الثابت. سيتحول مصباح LED الخلفي إلى اللون الأبيض الثابت.

اتجاه تدفق الهواء




ضخ الهواء نحو الأمام
يتم توجيه تدفق الهواء للأمام بزاوية 30° - وهي زاوية مثالية عند الاستخدام
على حامل الشحن أو في الوضع المحمول باليد.





تدور فوهة HushJet الموجودة
أعلى المروحة بين الوضعين
المتجهين للأمام وللأعلى.

فوهة قابلة لللف
قم بتغيير اتجاه تدفق الهواء ببساطة عن طريق لف الفوهة.





ضخ الهواء نحو الأعلى
يتم توجيه تدفق الهواء للأعلى - للاستخدام عند ارتداء وحدة تثبيت الرقبة.
(انظر الملحقات)

الملحقات




تنزلق مروحة HushJet Mini Cool
في وحدة تثبيت الرقبة من الأعلى.

استخدام وحدة تثبيت الرقبة
تثبت مروحة HushJet™ Mini Cool من خلال طوق وحدة تثبيت الرقبة.
استخدم السلك لضبط الطول المطلوب.



قم بلف الفوهة لتوجيه تدفق الهواء نحو وجهك.



تُرْكَب مروحة HushJet Mini Cool
في حامل الشحن من الأعلى.



استخدام حامل الشحن
ضع مروحة HushJet™ Mini Cool على حامل الشحن لتعزيز ثباتها
عند استخدامها على المكتب. استخدم كابل USB-C للشحن.

تُباع الملحقات بشكل منفصل

يمكن شراء الأدوات الإضافية من دايسون رهناً بالتوافر.


استخدام الحامل الشامل

خذ الحامل الشامل وثبته بإحكام على مقبض مثل الموجود على عربة الأطفال.






خذ مروحة HushJet™ Mini Cool وحركها عبر طوق الحامل حتى تستقر تحت الفوهة.

خذ مروحة HushJet™ Mini Cool وحركها عبر طوق الحامل العالمي حتى تستقر تحت الفوهة.





يتم تركيب مروحة HushJet Mini Cool في الحامل الشامل من الأعلى.

استخدم الحزام القابل للتعديل على الحامل الشامل لتثبيتته على المقابض.



استخدام مشبك التثبيت


ثبّت مشبك Grip Clip على حزام مثل حقيبة الظهر. أدخل مروحة HushJet™ Mini Cool عبر المشبك حتى تستقر تحت الفوهة.



الاعتناء بجهازك


تنظيف الفوهة

لتنظيف فوهة مروحة HushJet™ Mini Cool، استخدم فرشاة ناعمة ونظف بلطف حول الفوهة.





تنظيف الجهاز

لتنظيف جهازك، امسحه بقطعة قماش جافة خالية من النسالة.



العناية والإرشادات




إعاقة تدفق الهواء
تأكد من الإمساك بالمروحة فوق المدخل في الأسفل لأن هذا قد يؤثر على أداء الجهاز إذا كان مسدوداً.

السفر

يحتوي جهازك على بطاريات ليثيوم أيون. عند السفر، تأكد من تخزينه مع أمتعتك المحمولة. يجب ألا تنقل جهازك في الأمتعة المسجلة.

Always check with your airline for any specific restrictions and the most current policies before your flight.



إعادة ضبط المصنع

إذا واجهت أي أخطاء مثل عرض غير صحيح لمصابيح LED، فقم بإجراء إعادة ضبط المصنع عن طريق الضغط باستمرار على زري الأعلى والأسفل لمدة 10 ثوانٍ أثناء تشغيل الجهاز.

ستومض جميع مصابيح LED ست مرات للإشارة إلى أن جهازك قد تمت إعادة ضبطه. ستعود سرعة تدفق هواء الجهاز إلى السرعة الأولى.

إذا استمرت المشكلة فاتصل بفريق الدعم لدينا (انظر أدناه).

الدعم والخدمة

تفضل بزيارة [Dyson.com/support](https://www.dyson.com/support) للاطلاع على الفيديوهات والنصائح وطلب قطع الغيار.

تواصل مع فريق خدمة عملاء Dyson للحصول على المساعدة.