


dyson purifier hot+cool

جهاز Dyson Purifier Hot+Cool™

دليل المستخدم



صورةً للدفاية المروحية المُنقَّية
للـهواء Dyson Pure Hot plus Cool™
تُعرض حلقة وحدة التسخيم وغطاء
الفلتر الشبكي والشاشة الموجودة
أسفل وحدة التسخيم الحلقية و زر
تحرير الغطاء الخارجي الموجود
على الجانب.

المحتويات

مؤقت النوم
أوضاع التدفئة والتبريد
تغيير فلتر HEPA + الكربون
إعادة ضبط عمر فلتر HEPA + الكربون
تغيير فلاتر HEPA والكربون
إعادة ضبط عمر فلاتر HEPA والكربون
تغيير فلاتر HEPA + الكربون
في الإصدار المُزوّد بفلتر حفاض
إعادة ضبط عمر فلتر HEPA + الكربون
الاعتناء بجهازك

تجميع أجزاء جهازك
بدء الاستخدام
الاتصال بتطبيق Dyson Link
الاتصال بمنزلك الذكي
التشغيل والمراقبة المستمرة
قائمة المعلومات
الوضع التلقائي (Auto)
سرعة واتجاه تدفق الهواء
الدوران
وضع الليل

تجميع أجزاء جهازك

ارفع الجهاز بكتلا يدك من قاعدته لإخراجه من العبوة.


لا ترفع الجهاز من وحدة التضخيم الحلقية.

قم بتجميع أجزاء جهازك مع الفلاتر المتوفرة معه.

جهاز Dyson Purifier Hot+Cool

الجهاز مُزوّد بفلتر HEPA + كربون.

رُكّب فلتر HEPA + الكربون في الغطاء الخارجي، ثم رُكّبه في قاعدة الجهاز. اضغط بإحكام حتى يستقر الغطاءان الخارجيان في مكانهما.




صورةً للدفاية المروحية المُنقّية للهواء مع أغطية الفلتر في وضعية فتح، تُعرض فلتر HEPA والكربون الموجود داخل أغطية الفلتر. تُوضّح الأسهم أنه يتعين تركيب أغطية الفلتر في قاعدة الجهاز.

جهاز Dyson Purifier Hot+Cool

الجهاز مُزوّد بفلاتر HEPA وكربون منفصلة.

رُكّب فلاتر الكربون في مكانها بالجهاز.

رُكّب فلتر HEPA في الغطاء الخارجي. رُكّب الأغطية الخارجية في موضعها بقاعدة الجهاز واضغط عليها بإحكام حتى تستقر في أماكنها.




صورةً للدفاية المروحية المُنقّية للهواء مع أغطية الفلتر في وضعية فتح، تُعرض فلتر HEPA الموجود داخل أغطية الفلتر، بالإضافة إلى فلتر الكربون. تُوضّح الأسهم أن فلتر الكربون يُركّب بقاعدة الجهاز مباشرةً ويتعين تركيب أغطية الفلتر في قاعدة الجهاز.

جهاز Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde

يأتي جهازك مُزوّدًا بفلتر حقّاز دائم وفلتر HEPA + كربون.

رُكّب الفلتر الحَقّاز في موضعه بالجهاز.


رُكّب فلتر HEPA + الكربون في الغطاء الخارجي، ثم رُكّبه في قاعدة الجهاز. اضغط بإحكام حتى يستقر الغطاءان الخارجيان في مكانهما.



صورةً للدفاية المروحية المُنقّية للهواء مع أغطية الفلتر في وضعية فتح، تُعرض فلتر HEPA والكربون الموجود داخل أغطية الفلتر، بالإضافة إلى الفلتر الحَقّاز. تُوضّح الأسهم أن الفلتر الحَقّاز يُركّب بقاعدة الجهاز مباشرةً ويتعين تركيب أغطية الفلتر في قاعدة الجهاز.


بدء الاستخدام

مخطط لوحدة التحكم عن بُعد يُعرض زر وضع الاستعداد أعلى اليسار، وزر تبديل سرعة تدفق الهواء في منتصف اليسار، وزر الوضع التلقائي (Auto) أسفله، ثم يأتي زر خاصية الدوران، ثم زر مُؤقّت النوم أسفل الوحدة. وفي أعلى الجانب الأيمن يوجد زر قائمة المعلومات، وعندما تنجح لأسفل نجد زر التحكم بالتدفئة، وزر وضع التبريد، يليه زر اتجاه تدفق الهواء، ثم زر وضع الليل أسفل الوحدة.



ضع وحدة التحكم عن بُعد فوق الجهاز على أن يكون وجه الأزرار لأسفل.

وضّل الجهاز بالكهرباء وشغّله.



صورةً للدفاية المروحية المُنقّية للهواء تُعرض وحدة التحكم عن بُعد موضوعة أعلى وحدة التضخيم الحلقية، وموقع زر تشغيل/إيقاف وضع الاستعداد أعلى قاعدة الجهاز.

الاتصال بتطبيق Dyson Link



استمتع بإمكانات تحكم كاملة مع تطبيق Dyson Link وادخل إلى إجراءات الدعم والإعداد خطوة بخطوة، وتحكم في كيفية وأوقات تشغيل دفاية دايسون المروحية الفُنقية للهواء، وراقب جودة الهواء باستخدام التحديثات الفصورة، وتابع آخر تحديثات البرامج تلقائياً.

بادر بتنزيل تطبيق Dyson Link من متجر App Store أو Google Play. افتح التطبيق واتبع التعليمات التي تظهر لك على الشاشة لإنشاء حساب جديد.



Apple وشعار Apple هما علامتان تجاريتان لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. متجر App Store هو علامة خدمة لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. كل من Google Play وشعار Google Play هما علامتان تجاريتان لشركة Google Inc.



تم استنساخ روبوت أندرويد أو تعديله باستخدام التصميم الذي تم إنشاؤه ومشاركته من قبل Google ويتم استخدامه وفقاً للشروط المفوضه في ترخيص المشاع الإبداعي Creative Commons 3.0 Attribution.

الاتصال بمنزلك الذكي



استخدام أمازون أليكسا
اطلب من أليكسا تفعيل Dyson skill للتحكم في جهاز دايسون لتنقية الهواء أو جهاز دايسون الفُنقي والمُرطب الخاص بك. وقم بضبط روتين لأتمتة طريقة عمل جهازك دايسون مع الأجهزة الأخرى في منزلك.



استخدام مساعد Google
تحكم في كل أجهزة تنقية الهواء المتصلة لديك من خلال Google أو اضبط روتيناً لأتمتة طريقة عمل جهازك مع الأجهزة الأخرى الموجودة في منزلك. فقط قل Hey Google (مربحاً Google) للبدء.



استخدام سيربي
اربط أجهزة دايسون الخاصة بك باختصارات سيربي ليتسنى لك التحكم فيها بصوتك على جهازك Apple.

التشغيل والمراقبة المستمرة

تشغيل/إيقاف وضع الاستعداد

اضغط على زر تشغيل/إيقاف وضع الاستعداد في دفايتك دايسون المروحية المُنقّية للهواء أو في وحدة التحكم عن بُعد لإيقاف جهازك. سيواصل الجهاز مراقبة جودة الهواء.

المراقبة المستمرة

تكون خاصية المراقبة المستمرة قيد الإيقاف وفقاً للإعدادات الافتراضية للجهاز. وبمجرد تشغيلها، ستظل دائماً مُفعّلة حتى تقوم بإيقافها مجدداً.

عند تشغيل خاصية المراقبة المستمرة، ستقوم دفايتك دايسون المروحية المُنقّية للهواء بجمع معلومات جودة الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة، وعرضها على شاشة LCD وفي تطبيق Dyson Link.

المراقبة المستمرة

اضغط باستمرار على زر الوضع التلقائي (Auto) في وحدة التحكم عن بُعد لمدة خمس ثوانٍ لتشغيل الخاصية. ستوضح لك شاشة LCD ما إذا كانت المراقبة المستمرة قيد التشغيل أو الإيقاف.

اتصال الواي فاي

يكون اتصال الواي فاي قيد التشغيل وفقاً للإعدادات الافتراضية. وتشغيل أو إيقاف خاصية الواي فاي، اضغط باستمرار على زر تشغيل/إيقاف وضع الاستعداد في جهازك لمدة خمس ثوانٍ.

قائمة المعلومات



وحدة التحكم عن بُعد
مع زر المعلومات أعلى
اليمين.

اضغط على هذا الزر لتصفّح المعلومات التي تقوم دفايتك دايسون المروحية المُنقّية للهواء بمراقبتها.

تظهر المعلومات المتعلقة بمستويات جودة الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة والفلاتر على شاشة LCD.

عندما يتسبب نوع معين من الملوثات في تدّتي جودة الهواء، سيظهر رمز هذا الملوث على شاشة LCD.



الجسيمات (بحجم PM2.5)
الجسيمات فائقة الدقة التي يصل حجمها حتى 2.5 ميكرون، والتي تكون عالقة في الهواء الذي نستنشق. وتشمل هذه الجسيمات كلاً من الأذنة والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية.



جودة الهواء داخل المكان - 12 ثانية
تتم مراقبة جودة الهواء الحالية باستخدام مخطط يعرض بيانات آخر 12 ثانية.



المكونات العضوية المتطايرة
المكونات العضوية المتطايرة هي عادةً روائح قد تكون ضارة، وقد تنبعث هذه المكونات من منتجات التنظيف والطلاء وقطع الأثاث.



الجسيمات (بحجم PM10)
الجسيمات فائقة الدقة الأكبر التي يصل حجمها حتى 10 ميكرون، والتي تكون عالقة بالهواء الذي نستنشق. وتشمل هذه الجسيمات كلاً من الأتربة والعفن وغبار اللقاح.



درجة الحرارة داخل المكان
تتم مراقبة درجة الحرارة المحيطة للمساعدة في الحفاظ على بيئة مريحة للمستخدم.



ثاني أكسيد النيتروجين والغازات المؤكسدة الأخرى
تُطلق هذه الغازات الضارة المحتملة في الهواء بفعل الاحتراق، على سبيل المثال الغاز المحترق أثناء الطهي وفي انبعاثات عوادم المركبات.



الفلاتر
يظهر العمر المتبقي للفلاتر على شاشة LCD ويوضح لك متى يجب عليك استبدال فلاتر جهازك.



الرطوبة داخل المكان
نسبة بخار الماء الموجودة في الهواء.



الواي فاي
حالة الاتصال الحالية بشبكة الواي فاي.



الفورمالديهايد (HCHO)
ملوث شائع في الأماكن المغلقة. قد ينبعث هذا الغاز على مدار سنوات عديدة من قطع الأثاث والأرضيات والغراء.

الوضع التلقائي (Auto)



وحدة التحكم عن بُعد مع زر الوضع التلقائي (Auto) أسفل زر سرعة تدفق الهواء على اليسار.

اضبط دفايتك دايسون المروحية المُنقّية للهواء على الوضع التلقائي (Auto) لتقوم المستشعرات المدمجة بالجهاز بضبط إعدادات الجهاز بطريقة ذكية وفقاً لجودة الهواء بالمكان.

جودة الهواء: سيتوقف جهازك بشكل مؤقت عندما يتم الوصول لجودة الهواء المستهدفة، وسيتم تشغيله مجدداً عندما تنخفض مستويات جودة الهواء مرةً أخرى.

سرعة تدفق الهواء: ستزداد سرعة تدفق الهواء حتى يتم الوصول إلى مستويات جودة الهواء والحرارة المستهدفة.

سرعة واتجاه تدفق الهواء



وحدة التحكم عن بُعد مع زر تبديل سرعة تدفق الهواء على الجانب الأيسر، أسفل زر وضع الاستعداد. يوجد زر اتجاه تدفق الهواء على اليمن أعلى زر وضع الليل.

اضغط على زر سرعة تدفق الهواء للتحكم في سرعة تيار الهواء بالزيادة أو النقصان.

اضغط على زر اتجاه تدفق الهواء لتغيير اتجاه تدفق الهواء من الأمام إلى الخلف.

قم بتغيير اتجاه تدفق الهواء حسب راحتك الشخصية.

اضبط اتجاه تدفق الهواء على وضع المروحة ليخرج تدفق الهواء من الأمام بغرض التنقية والتبريد والتدفئة.

الدوران



وحدة التحكم عن بُعد مع زر خاصية الدوران على اليسار أعلى مُؤمّت النوم.

اضغط على زر خاصية الدوران لتوزيع الهواء في أرجاء الغرفة ومزج خلال إعدادات الدوران التي تتراوح ما بين صفر إلى 350 درجة.

قم بتخصيص إعداد الدوران في تطبيق Dyson Link.

وضع الليل



وحدة التحكم عن بُعد مع زر وضع الليل أسفل اليمين.

في وضع الليل، تُواصل دفايتك دايسون المروحية المُنقّية للهواء مراقبة التغيرات في جودة الهواء، والتجاوب معها، ولكن فقط باستخدام أهدأ إعدادات الجهاز، كما يتم خفض إضاءة شاشة LCD.

مُؤقَّت النوم



وحدة التحكم عن بُعد
مع زر مُؤقَّت النوم
أسفل اليسار.

سيتم إيقاف تشغيل دفايتك دايسون المروحية المُنقّية للهواء تلقائياً بعد مرور
المدة الزمنية المحددة.

لضبط الوقت: اضغط على الزر للتمرير في خيارات الوقت المتاحة. بمجرد تفعيل
الخاصية، اضغط على زر مُؤقَّت النوم مرة واحدة لعرض الوقت الذي تم اختياره.

لإلغاء مُؤقَّت النوم: اضغط على زر مُؤقَّت النوم مرتين.

أوضاع التدفئة والتبريد



وحدة التحكم عن بُعد
مع زر وضع التدفئة
على اليمين، أسفل زر
المعلومات. يوجد زر
وضع التبريد أسفل زر
وضع التدفئة مباشرة.

اضغط على الزر لضبط درجة حرارة الغرفة المطلوبة.

سيتوقف جهازك مؤقتاً عندما يتم الوصول إلى درجة الحرارة المحددة.


اضغط على زر وضع التبريد لتحويل الجهاز من وضع التدفئة إلى وضع التبريد.

تغيير فلتر HEPA + الكربون

قبل تغيير الفلتر، قم بإيقاف تشغيل دافاة دايسون المروحية المُنقّية للهواء وفصلها عن الكهرباء.

يظهر العمر المتبقي للفلتر على الشاشة ويوضح لك متى يجب عليك استبدال الفلتر غير القابلة للغسل. اضغط على زر المعلومات في وحدة التحكم عن بُعد أو تفقد تطبيق Dyson Link.

يجب عليك إعادة ضبط عمر الفلتر بجهازك.



صورة للدافاة المروحية المُنقّية للهواء مع أغطية الفلتر في وضعية فتح، تُعرض فلتر HEPA والكربون الموجود داخل أغطية الفلتر. تُوضّح الأسهم أنه يتعين تركيب أغطية الفلتر في قاعدة الجهاز.

جهاز Dyson Purifier Hot+Cool
الجهاز مُزوّد بفلتر HEPA + كربون.

لتغيير فلتر HEPA + الكربون، اضغط لأسفل على الأزرار الموجودة على جانبي الجهاز من أجل فك الغطاء الخارجي. اضغط لأسفل على الألسنة من أجل فك الفلتر.

رُكّب الفلتر البديل في الغطاء الخارجي وتأكد من استقرار الألسنة في أماكنها.

رُكّب الأغطية الخارجية في مواضعها بالجهاز واضغط عليها بإحكام حتى تستقر في أماكنها.

قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء وتشغيله، مع إعادة ضبط عمر الفلتر.

إعادة ضبط عمر فلتر HEPA + الكربون

من المهم أن تقوم بإعادة ضبط عمر الفلتر بعد استبدال الفلتر القديم.

إعادة ضبط عمر فلتر HEPA + الكربون

اضغط باستمرار على زر وضع الليل في وحدة التحكم عن بُعد.

ستبدأ شاشة العرض بجهازك عملية عد تنازلي بدايةً من خمسة، وستتم إعادة ضبط عمر الفلتر وسيصبح جهازك جاهزاً للاستخدام.

الضغط على زر وضع الليل أسفل يمين وحدة التحكم عن بُعد لمدة 5 ثوانٍ.




تغيير فلاتر HEPA والكربون

قبل تغيير الفلتر، قم بإيقاف تشغيل دفاية دايسون المروحية المُنقّية للهواء وفصلها عن الكهرباء.

يظهر العمر المتبقي للفلتر على الشاشة ويوضح لك متى يجب عليك استبدال الفلاتر غير القابلة للغسل. اضغط على زر المعلومات في وحدة التحكم عن بُعد أو تفقد تطبيق Dyson Link.

يجب عليك إعادة ضبط عمر الفلتر بجهازك.



جهاز Dyson Purifier Hot+Cool

الجهاز مُزوّد بفلاتر HEPA وفلاتر كربون منفصلة.

لتغيير فلتر HEPA، اضغط لأسفل على الأزرار الموجودة على جانبي الجهاز من أجل فك الأغطية الخارجية. اضغط لأسفل على الألسنة من أجل فك فلتر HEPA.

رُكّب الفلتر البديل في الغطاء الخارجي وتأكد من استقرار الألسنة في أماكنها.

لتغيير فلتر الكربون بجهازك، قم بفك الفلتر من قاعدة الجهاز وتركيب الفلتر البديل.

رُكّب الأغطية الخارجية في مواضعها بالجهاز واضغط عليها بإحكام حتى تستقر في أماكنها.


قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء وتشغيله، مع إعادة ضبط عمر الفلتر.

صورةً للدفاية المروحية المُنقّية للهواء مع أغطية الفلتر في وضعية فتح، تُعرض فلتر HEPA الموجود داخل أغطية الفلتر، بالإضافة إلى فلتر الكربون. تُوضّح الألسنة أن فلتر الكربون يُركّب بقاعدة الجهاز مباشرةً ويتعين تركيب أغطية الفلتر في قاعدة الجهاز.


إعادة ضبط عمر فلاتر HEPA والكربون

الضغط على زر خاصية الدوران أسفل يسار وحدة التحكم عن بُعد، أعلى زر مُؤمّت النوم، لمدة 5 ثوانٍ.

الضغط على زر وضع الليل أسفل يمين وحدة التحكم عن بُعد لمدة 5 ثوانٍ.



5
ثوانٍ



5
ثوانٍ

من المهم أن تقوم بإعادة ضبط عمر الفلتر بعد استبدال الفلتر القديم.

إعادة ضبط عمر فلتر HEPA

اضغط باستمرار على زر وضع الليل في وحدة التحكم عن بُعد.

ستبدأ شاشة العرض بجهازك عملية عدّ تنازلي بدايةً من خمسة، وستتم إعادة ضبط عمر الفلتر وسيصبح جهازك جاهزاً للاستخدام.

إعادة ضبط عمر فلتر الكربون

اضغط باستمرار على زر خاصية الدوران في وحدة التحكم عن بُعد.

ستبدأ شاشة العرض بجهازك عملية عدّ تنازلي بدايةً من خمسة، وستتم إعادة ضبط عمر الفلتر وسيصبح جهازك جاهزاً للاستخدام.

تغيير فلاتر HEPA+ الكربون في الإصدار المزود بفلتر حفاز

قبل تغيير الفلتر، قم بإيقاف تشغيل دفاية دايسون المروحية المُنقّية للهواء وفصلها عن الكهرباء.

يظهر العمر المتبقي للفلاتر على الشاشة ويوضح لك متى يجب عليك استبدال الفلاتر غير القابلة للغسل. اضغط على زر المعلومات في وحدة التحكم عن بُعد أو تفقد تطبيق Dyson Link.

يجب عليك إعادة ضبط عمر الفلتر بجهازك.

جهاز Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde
يأتي جهازك مزوداً بفلتر حفاز دائم وفلتر HEPA+ كربون.


لن تحتاج إلى تغيير الفلتر الحفاز.

لتغيير فلتر HEPA+ الكربون، اضغط لأسفل على الأزرار الموجودة على جانبي الجهاز من أجل فك الغطاء الخارجي. اضغط لأسفل على الألسنة من أجل فك الفلتر.

رُكّب الفلتر البديل في الغطاء الخارجي وتأخذ من استقرار الألسنة في أماكنها.

رُكّب الأغطية الخارجية في مواضعها بالجهاز واضغط عليها بإحكام حتى تستقر في أماكنها.

قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء وتشغيله، مع إعادة ضبط عمر الفلتر.



صورة للدفاية المروحية المُنقّية للهواء مع أغطية الفلتر في وضعية فتح، تُعرض فلتر HEPA+ الكربون الموجود داخل أغطية الفلتر، بالإضافة إلى الفلتر الحفاز. تُوضّح الأسهم أن الفلتر الحفاز يُركّب بقاعدة الجهاز مباشرة ويتعين تركيب أغطية الفلتر في قاعدة الجهاز.

إعادة ضبط عمر فلتر HEPA+ الكربون

من المهم أن تقوم بإعادة ضبط عمر الفلتر بعد استبدال الفلتر القديم.

إعادة ضبط عمر فلتر HEPA+ الكربون

اضغط باستمرار على زر وضع الليل في وحدة التحكم عن بُعد.

ستبدأ شاشة العرض بجهازك عملية عد تنازلي بدايةً من خمسة، وستتم إعادة ضبط عمر الفلتر وسيصبح جهازك جاهزاً للاستخدام.

الضغط على زر وضع الليل
وزر مُؤقّت النوم أسفل
يمين وحدة التحكم عن
بُعد لمدة 5 ثوانٍ.



الاعتناء بجهازك

للحصول دائماً على أفضل أداء من دفايتك دايسون المروحية المُنقّية للهواء، فمن المهم أن تحرص بصفة منتظمة على تنظيفها والتأكد من خلوّها من أي انسدادات.

تنظيف جهازك

إذا لاحظت أن جهازك متسخ بالأتربة، فامسحه بقماشة رطبة خالية من النسالة.

ابحث عن أي انسدادات في فتحات مدخل الهواء في الفلتر وكذلك الفتحات الصغيرة في وحدة التضخيم الحلقية.

استخدم فرشاة ناعمة لإزالة أي أتربة أو مخلفات.

لا تستعمل المطهرات أو مواد التلميع في تنظيف الجهاز.

رموز الأخطاء

إذا عرض جهازك رمز خطأ، فجَرِّب إيقافه ثم تشغيله مجدداً. وإذا استمر ظهور رمز الخطأ، فعليك بالتواصل مع فريق خدمة عملاء دايسون.

لمزيد من المعلومات والدعم لجهازك، انتقل إلى تطبيق Dyson Link أو زُر موقعنا الإلكتروني: www.dyson.com/support