


supersonic

travel

Kasutusjuhend



SV12.IN.00000.PN.000000-00-00.00.00.00.00
VERSION NO.01

Sisukord

Karbi sisu

Alustamine

LED-tuled


Reisifööni kasutamine

Filtri regulaarne hooldus

Tugi ja hooldus

dyson

Karbi sisu



Föön
Dyson Supersonic™ Travel




Kitsas otsak soengu
tegemiseks

Ühildub föönide Dyson Supersonic Nural™ ja Dyson Supersonic™
otsakutega.

Lisatarvikuid saate osta aadressilt [Dyson.com.ee](https://www.dyson.com/ee).

Alustamine



LED-tuled

Sätted


LED-tuled näitavad, millist sätet kasutate.

Õhuvoog

Valged tuled näitavad õhuvoogu kiirust:

Kaks tuld tähistavad suurt kiirust.

Üks tuli tähistab väikest kiirust.



Kiire

Aeglane

Temperatuur


Punased tuled näitavad õhuvoogu temperatuuri:

kaks tuld tähistavad kõrget temperatuuri.

Üks tuli tähistab madalat temperatuuri.

Kui tuli ei põle, tähistab see jahedat õhku.

Punane tuli ei põle



Kõrge

Madal

Jahe


Diagnostika

LED-tuled vilguvad pidevalt, andes märku, et seade vajab tähelepanu.

Kui valged tuled vilguvad, lülitage oma seade välja, puhastage filter (vt Filtri regulaarne hooldus) ja proovige seadet uuesti sisse lülitada. Lisateabe saamiseks vaadake videot aadressil [Dyson.com/yoursupersonic](https://www.dyson.com/yoursupersonic).

Kui punased tuled vilguvad, eemaldage seadme pistik, oodake 30 sekundit ja ühendage see uuesti. Kui mõlemad punased tuled jätkavad vilkumist, võtke ühendust Dysoni klienditega.

Ärge lülitage oma seadet uuesti sisse.



Reisifööni kasutamine


Föönil Dyson Supersonic™ Travel on magnetilised soengutarvikud, mida on lihtne soengutegemise ajal paigaldada ja pöörata.

Tarviku eemaldamisel, võtke kinni tarviku servast, mis pole kuum.

Kuumakaitsetehnoloogia hoiab ära soengutarviku pinna kuumenemise.

Kitsas otsak soengu tegemiseks

Laiem ja õhem otsak täpsema soengu tegemiseks.




Filtri regulaarne hooldus

Kui valged LED-tuled hakkavad vilkuma, tuleb filtrit puhastada.


Enne filtri puhastamist veenduge, et seade on vooluvõrgust lahti ühendatud ja jahtunud.

Föönil Dyson Supersonic™ Travel on täpselt häälestatud tehnoloogia, mis tagab suurepärase jõudluse.

Seda tehnoloogiat tuleb hoida tolmust ja juuksehooldusvahendite jääkidest puhtana. Jõudluse säilitamiseks on vajalik regulaarne hooldus.




Filtrivõrk



Filtrihoidik

1. samm


Puhastage filtrihoidikut põhjalikult, kasutades ringjaid liigutusi ning pehmet harja või ebemevaba lappi.



2. samm


Hoidke seadme käepidemest kinni ja tõmmake filtriheidik alla juhtme peale.

Tõmmake filtriheidik õrnalt lahti ja libistage see juhtmelt maha.




3. samm

Peske filtriheidikut sooja voolava veega.



4. samm


Filtriheidikult liigse vee eemaldamiseks raputage seda ja laske siis kuivada.



5. samm

Puhastage filtrivõrku ringjate liigutustega, kasutades pehmet harja või ebemevaba lappi, kuni kogu mustus on eemaldatud.


Ärge kasutage filtrivõrgu puhastamiseks vett ega kemikaale.



6. samm

Kui filtrihoidik on täielikult kuiv, kinnitage see uuesti filtrivõrgu peale, tõmmates õrnalt filtrihoidikut lahti ja libistades seda kaabli peale.

Lükake filtrihoidik käepideme suunas ja suruge, kuni see oma kohaleklõpsatab.



Tugi ja hooldus

Külastage veebilehte [Dyson.com/ee/asistenta-dyson/votke-meiega-uhendust](https://www.dyson.com/ee/asistenta-dyson/votke-meiega-uhendust), et vaadata videoid, saada näpunäiteid ja tellida varuosi.

Abi saamiseks võtke ühendust Dysoni klienditeenindusega.