

dyson purifier big+quiet formaldehyde

Dyson purifier big+quiet
formaldehyde

用戶指南

CD12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 第01版

Dyson purifier big+quiet
formaldehyde 甲醛空氣清新機
LCD 屏幕上的開關制、網狀濾網
外殼及側面的綜合感應器系統



內容

開始使用

組裝你的產品

放置你的產品

連接至 MyDyson™ 應用程式

連接至你的智能家居系統

開關

持續監視

資訊功能表

自動淨化空氣

設定氣流速度及方向

夜間模式及睡眠計時器

更換 HEPA 濾網

重設 HEPA 濾網壽命

更換活性碳濾網

重設活性碳濾網壽命


保養你的產品

開始使用

實時 LCD 屏幕
LCD 屏幕顯示實時
室內空氣質素。

智能操作感應器
是綜合感應器系統，
準確偵測整個房間中的
污染物。

感應器位於產品的
側面。



MyDyson™ 應用程式
你必需使用 MyDyson™ 應用程式，
以便充分利用空氣清新機的功能。
你可以追蹤當前及昔日數據、在任何
地方遙控產品、設定排程及追蹤
濾網壽命。


彎曲的遙控器設計，完美
切合產品前方位置。



遙控器
以磁力存放在產品前方，
以方便取用。

360° HEPA 濾網

Dyson purifier big+quiet
formaldehyde 甲醛空氣
清新機的360° HEPA
濾網圖片




摺疊式活性碳濾網
包圍著空氣清新機
的中心機體。

活性碳濾網*

針對性催化氧化濾網

可永久使用的針對性催
氧化濾網的圖片



產品下方設有隱藏式滾輪，方便於
硬質表面上輕鬆操作。

隱藏式滾輪
輕鬆地在房間任何地方
操作，適用於硬質表面。

*BP4 型號為富鉀碳濾網

組裝你的產品

用雙手握住底座，以從包裝盒中取出機器。


產品配備有 HEPA 濾網、活性炭濾網及永久催化濾網。這些都已安裝至你的產品中。

將錐形放大器從包裝盒中取出，並將其置於產品頂部。


旋轉錐形放大器直至它穩妥栓接到位。

插入電源，然後按屏幕或遙控器上的電源按鈕。

示範組裝 Dyson purifier big+quiet formaldehyde 甲醛空氣清新機錐形放大器的圖片。擺放並扭轉。「咔」一聲代表穩妥栓接。



將遙控器放在機器前方，按鈕朝下。



待機按鈕及遙控器的圖示。

放置你的產品



產品備有滾輪，讓其能更輕鬆移動。

將產品擺放於水平地面。

要取得最有效的空氣淨化功能，請將產品擺放於房間邊緣，並至少距離牆壁 1 米，再讓錐形放大器沿著牆身指向最遠一點。

你亦可以將產品面向房間對角擺放。

空氣清新機擺放於房間邊緣。藍色箭頭指示錐形放大器的方向，沿著牆身指向最遠一點。



空氣清新機擺放於房間邊緣。藍色箭頭指示錐形放大器的方向，面向房間對角擺放。

連接至 MyDyson™ 應用程式

使用 MyDyson™ 應用程式以全面控制機器，並取得設定步驟及技術支援，亦可控制你的 Dyson 空氣清新機如何及何時運作、監視空氣質素、提供最近的圖像資訊，並自動進行軟件更新。

從 App Store 或 Google Play 下載 MyDyson™ 應用程式。

開啟應用程式，然後按照屏幕上的指示建立新帳戶。



Apple 及 Apple 商標為 Apple Inc. 於美國及其他國家/地區的註冊商標。App Store 為 Apple Inc. 於美國及其他國家/地區註冊的服務商標。Google Play 及 Google Play 商標為 Google Inc. 的註冊商標。

Android 機器人是根據由 Google 創造及共享的作品加以複製或修改而成，並根據 Creative Commons (共享創意) 3.0 署名授權條款所述的細則使用。



連接至你的智能家居系統

使用 Amazon Alexa

指示 Alexa 啟用 Dyson skill，以助你操控空氣清新機。亦可設定流程，以指示你的機器如何與家中其他裝置共同運作。



使用 Google 助理

透過 Google 控制所有已連接的空氣清新機，或設定流程以指示你的機器如何與家中其他裝置共同運作。只需說出「Hey Google」即可開始使用。



使用 Siri

將 Dyson 產品連接至 Siri 捷徑，以透過 Apple 裝置的語音功能控制它。



開關

按下 Dyson 空氣清新機或遙控器上的待機開/關按鈕，以開始/停止你的產品。然而產品將繼續監視空氣質素。



左上角帶有待機
按鈕的遙控器。

持續監視

持續監視預設為關閉。你必須啟用它，才可檢視昔日空氣質素指數資料。


持續監視啟動後，Dyson 空氣清新機會收集空氣質素及溫度資訊，然後顯示於 LCD 屏幕上及 MyDyson™ 應用程式中。

持續監視開/關

MyDyson™ 應用程式將提示你啟動持續監視功能。要使用遙控器啟動或關閉此功能，請按住自動模式按鈕 5 秒。LCD 屏幕會顯示持續監視狀態。

Wi-Fi 連線性

Wi-Fi 預設為開啓。按住產品上的待機開/關按鈕5秒，即可開啟或關閉 Wi-Fi。



資訊功能表

按下此按鈕以瀏覽經你的 Dyson 空氣清新機偵測的資訊。

關於空氣質素、溫度、濕度及濾網水平指數的資訊，都會顯示於 LCD 屏幕上。

當特定類型的污染物導致空氣質素下降，代表該污染物的符號將顯示在 LCD 屏幕上。



帶有信息按鈕的遙控器會在右邊突出顯示。

室內空氣質素
空氣質量圖表顯示最近 12 秒的數據。



懸浮微粒 (PM2.5)
尺寸達 PM2.5 的微粒懸浮存在於我們呼吸的空氣中。當中包括包括煙霧、細菌和致敏原。



懸浮微粒 (PM10)
較大的微粒尺寸達 PM10，懸浮在我們吸入的空氣中。當中包括灰塵、霉菌和花粉。



揮發性有機化合物
揮發性有機物是從清潔產品、油漆及家居擺設中釋放的潛在有害氣味。



二氧化氮及其他氧化氣體
烹飪期間及車輛廢氣排放到空氣中的潛在有害氣體。




室內溫度
監視室內的環境溫度。



室內濕度
以百分比表示空氣中水蒸氣的含量。



濾網側面
LCD 屏幕上剩餘濾網壽命圖標會提示你何時需要更換濾網。



甲醛 (HCHO)
常見的室內污染物，可從家居擺設、地板材料與膠水釋放多年。



Wi-Fi
Wi-Fi 網絡連接的當前狀態。



二氧化碳 (CO₂)
二氧化碳 (CO₂) 可以在通風不足的室內積聚，可能會影響認知能力。



自動淨化空氣

將產品設定成自動模式，機上的感應器即會根據空氣質素智能調整產品的設定。

空氣質素：當空氣質素達到目標時，你的機器將會暫停，並在空氣質素水平下降時再次啟動。

氣流速度：氣流速度將會提升至最強，直至達到目標空氣質素為止。


自動模式按鈕突出顯示在左側的遙控器。



設定氣流速度及方向

使用遙控器或 MyDyson™ 應用程式增加或降低氣流速度，並從 0° 至 50° 更改氣流方向。

要選取微風模式，可重複按下氣流方向按鈕直至啟動，或使用 MyDyson™ 應用程式。



遙控器左側為氣流速度切換按鈕，右側為氣流方向按鈕。



夜間模式及睡眠計時器

啟用夜間模式時，Dyson 空氣清新機會繼續以最低氣流速度淨化空氣，並將 LCD 屏幕調暗。

按下夜間模式及睡眠計時器按鈕，以瀏覽時間選項。

遙控器的右下方帶有夜間模式按鈕，左下方帶有睡眠定時器按鈕。



更換 HEPA 濾網

MyDyson™ 應用程式及 LCD 屏幕會在濾網壽命不足時通知你。替換濾網可於 <https://www.dyson.hk/zh-HK> 選購

移除錐形放大器

滑動錐形放大器後方的卸除按鈕以解鎖。從產品上提起錐形放大器。

從產品底座提起外殼。

移除濾網

HEPA 濾網位於外殼之中。按下位於內緣的濾網卸除按鈕，然後將外蓋從濾網移除。

棄置濾網。


安裝全新濾網

為替換濾網移除任何包裝。將濾網安置於產品底座之上。

將外殼蓋在濾網上，然後按下直至「咔」一聲穩妥栓接。

將錐形放大器擺放於產品上，並轉動直至卡入到位。

連接電源並啟動，然後重設濾網壽命。



重設 HEPA 濾網壽命

請務必在更換濾網後重設濾網壽命。

按住遙控器上的夜間模式按鈕。

產品的 LCD 屏幕會從 5 開始倒數，直至屏幕上出現別號。

濾網壽命即已被重設，產品亦準備就緒。




更換活性碳濾網

MyDyson™ 應用程式及 LCD 屏幕會在濾網壽命不足時通知你。替換組件可於 <https://www.dyson.hk/zh-HK> 選購

移除錐形放大器

滑動錐形放大器後方的卸除按鈕以解鎖。從產品上提起錐形放大器。

從產品底座提起外殼。




橫向的綠色箭頭指示打開空氣清新機的卸除開關，以方便更換碳濾網。向上的綠色箭頭指示提起移除錐形放大器、HEPA 濾網及外殼的方向。

移除濾網

活性碳濾網包圍著空氣清新機的中心機體。朝自己拉動四個鎖扣，以卸除濾網。

棄置濾網。



用家需要將四個鎖扣都朝自己拉動，以從空氣清新機卸除濾網。綠色箭頭指示從空氣清新機移除濾網的方向。

安裝全新濾網

為替換濾網移除任何包裝。

將濾網包圍產品的底座，將鎖扣扣好到位，並各自推入以穩妥固定濾網。

將外殼及 HEPA 濾網放回產品底座的適當位置。


將錐形放大器擺放於產品上，並轉動直至卡入到位。

連接電源並啟動，然後重設濾網壽命。

擺放並扭轉錐形放大器至產品上。「咔」一聲代表穩妥栓接。

如綠色箭頭所示，將活性碳濾網包圍產品機體的中心。使用鎖扣穩妥固定位置。

將外殼及 HEPA 濾網放回產品底座的適當位置。




重設活性碳濾網壽命

更換濾網後，重設濾網壽命此步驟非常重要。

按住遙控器的氣流方向按鈕。

產品的 LCD 屏幕會從 5 開始倒數，直至屏幕上出現別號。

濾網壽命即已被重設，產品亦準備就緒。



按住遙控器右側的氣流方向按鈕 5 秒鐘。


5 秒

保養你的產品

為了使 Dyson 空氣清新機發揮最佳性能，請務必定時清潔及檢查是否阻塞。

清潔你的機器

若你的機器佈滿塵埃，請以微濕的無絨布抹拭。




定期使用微濕無絨抹布
清潔產品

在錐形放大器左邊的感應器入氣口檢查是否有灰塵和碎屑。

在外殼及錐形放大器中尋找灰塵和碎屑。

使用軟毛刷移除灰塵及碎屑。

請勿使用清潔劑或拋光劑清潔產品。



外殼及錐形放大器上的眼睛圖標，
顯示用家需要定期檢查是否有灰塵
及碎屑的位置。請使用軟刷清理
空氣清新機上特別標明的位置。