


# hushjet

## Purifier Compact

Korisnički priručnik



### Sadržaj

Početak rada

Povezivanje s aplikacijom MyDyson™  
putem Bluetooth® veze

Povezivanje s vašim pametnim  
kućnim uređajem

Wi-Fi spajanje

Kontinuirano praćenje

Izbornik informacija

Automatsko pročišćavanje

Postavljanje brzine strujanja zraka

Stanje mirovanja

Zamjena elektrostatičkog filtra

Resetiranje vijeka trajanja  
elektrostatičkog filtra

Zamjena ugljenog filtra

Resetiranje vijeka trajanja ugljenog filtra



Održavanje uređaja

# Početak rada

Objema rukama podignite ređaj iz kutije, držeći ga za postolje.

Uklonite svu zaštitnu ambalažu, uključujući oko utikača i kabela.

Uključite uređaj u struju i pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje mirovanja na Dysonovu pročišćivaču zraka kako biste pokrenuli ili zaustavili uređaj. Nastavit će pratiti kvalitetu zraka.



## Povezivanje s aplikacijom MyDyson™ putem Bluetooth® veze

Preuzmite potpunu kontrolu s aplikacijom MyDyson™ i pristupite postavljanju i podršci korak po korak, kontrolirajte kako i kada radi vaš Dyson pročišćivač zraka, pratite kvalitetu zraka uz vizualna ažuriranja i automatski budite u toku s najnovijim ažuriranjima softvera.

Preuzmite aplikaciju MyDyson™ iz trgovine App Store ili Google Play.

Otvorite aplikaciju i slijedite upute na zaslonu kako biste kreirali novi račun.



Apple i logotip Apple zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama. App Store je uslužni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama. Google Play i logotip Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc.



Android robot reproducira se ili modificira iz djela koje je stvorio i dijelio Google i koristi se prema uvjetima opisanim u Creative Commons 3.0 Attribution License.



Riječi i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svako je korištenje tih znakova od strane tvrtke Dyson pod licencom.

# Povezivanje s vašim pametnim kućnim uređajem

## Korištenje Amazon Alexa

Zatražite da Alexa omogući vještinu Dyson za upravljanje Dysonovim pročišćivačem ili pročišćivačem/ovlaživačem zraka te postavite rutinu koja automatizira način rada vašeg uređaja s ostalim uređajima u vašem domu.



## Korištenje Google Assistant usluge

Kontrolirajte sve spojene pročišćivače pomoću Googlea ili postavite rutinu koja automatizira način rada vašeg uređaja s drugim uređajima u vašem domu. Samo recite „Hey Google“ za početak.



## Korištenje Siri

Povežite svoje podržane Dysonove uređaje na Siri Shortcuts i moći ćete njima glasovno upravljati na svom Apple uređaju.




## Wi-Fi spajanje

Wi-Fi i Bluetooth™ uključeni su prema zadanim postavkama. Za uključivanje ili isključivanje Wi-Fi-a i Bluetooth™-a, pritisnite i pet sekundi držite tipku za uključivanje/isključivanje mirovanja na uređaju.

LCD zaslon prikazat će status mreže Wi-Fi.

Riječi i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svako je korištenje tih znakova od strane tvrtke Dyson pod licencom.




## Kontinuirano praćenje

Kontinuirano praćenje isključeno je prema zadanim postavkama. Morat ćete ga aktivirati kako biste počeli mjeriti i bilježiti podatke o kvaliteti zraka (AQ).

Kada je kontinuirano praćenje aktivno, Dysonov pročišćivač zraka prikupljat će podatke o kvaliteti zraka i prikazivati ih a LCD zaslonu i u aplikaciji MyDyson™.

### Uključivanje/isključivanje kontinuiranog praćenja


Od vas će se tražiti da aktivirate kontinuirano praćenje u aplikaciji MyDyson™. Da biste ga uključili ili isključili na uređaju, pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje mirovanja zajedno s tipkom za informacije pet sekundi. LCD zaslon prikazat će status kontinuiranog praćenja.



# Izbornik informacija

Pritisnite ovu tipku za kretanje kroz informacije koje prati pročišćivač zraka Dyson HushJet™ Purifier Compact.

Informacije o kvaliteti zraka, razinama filtra i statusu Wi-Fi mreže prikazane su na LCD zaslonu.



## Kvaliteta unutarnjeg zraka

Grafikon kvalitete zraka prikazuje zadnjih 12 sekundi podataka.



## Čestice (PM2.5)

Mikroskopske čestice veličine do 2,5 mikrona koje lebde u zraku koji udišemo. Uključuju dim, bakterije i alergene.




## Čestice (PM10)

Veće mikroskopske čestice veličine do 10 mikrona koje lebde u zraku koji udišemo. Uključuju prašinu, plijesan i pelud.



## Filtri

Preostali vijek trajanja filtra na LCD zaslonu pokazuje kad je potrebno zamijeniti filtre.



## Wi-Fi

Trenutni status spajanja na Wi-Fi mrežu.




# Automatsko pročišćavanje

Vaš je pročišćivač zraka postavljen na automatski način rada po zadanim postavkama kad se prvi put uključi. Ugrađeni senzor inteligentno će prilagoditi postavke uređaja prema kvaliteti zraka.

Kvaliteta zraka: uređaj će se zaustaviti kad se postigne ciljana kvaliteta zraka i ponovno će se uključiti kad razina kvalitete zraka padne.


Brzina strujanja zraka: brzina strujanja zraka povećat će se do maksimuma dok se ne postigne ciljana kvaliteta zraka.



## Postavljanje brzine strujanja zraka

Povećajte ili smanjite brzinu strujanja zraka na uređaju ili u aplikaciji MyDyson™.

Napomena: odabir brzine strujanja zraka od 1 do 10 dostupan je u aplikaciji MyDyson™.



# Stanje mirovanja

Ako vaš uređaj nije povezan s aplikacijom MyDyson™ i nema najnoviji softver.

U stanju mirovanja, Dysonov pročišćivač zraka nastavit će tiho pročišćavati zrak, pri nižoj brzini protoka zraka i sa zatamnjеним LCD zaslonom.

Pritisnite tipku brojača vremena za prijelaz u stanje mirovanja u aplikaciji MyDyson™ kako biste pregledali opcije brojača vremena.

Za aktivaciju načina mirovanja, pritisnite gumb ventilatora na uređaju i pričekajte dvije sekunde, nakon čega će se pojaviti ikona.

Prilikom aktivacije načina mirovanja, postavka protoka zraka automatski će se postaviti na brzinu 4.

Zaslon na uređaju će se zatamniti.

Za deaktivaciju načina mirovanja, pritisnite gumb ventilatora na uređaju i pričekajte dvije sekunde. Brzina ventilatora tada će se vratiti na najnižu postavku brzine.

Ako je vaš uređaj povezan s aplikacijom MyDyson™ i ima najnoviji softver.

U stanju mirovanja, Dysonov pročišćivač zraka nastavit će tiho pročišćavati pri nižoj brzini protoka zraka s prigušenim LCD zaslonom.

Pritisnite tipku brojača vremena u aplikaciji MyDyson™ za pomicanje kroz opcije brojača vremena.

Da biste aktivirali način mirovanja, pritisnite gumb ventilatora na uređaju i pričekajte dvije sekunde, nakon čega će se pojaviti ikona.




Kad aktivirate način mirovanja, postavka protoka zraka bit će zadana na brzinu 4.

Zaslon na uređaju će se prigušiti.

Pogledajte u odjeljku na prethodnoj stranici „Postavljanje brzine strujanja zraka“ upute o promjeni brzine strujanja zraka u načinu mirovanja.

Da biste deaktivirali način mirovanja, pritisnite gumb ventilatora na uređaju i pričekajte dvije sekunde, nakon čega će se pojaviti ikona.

Ako izađete iz načina mirovanja, brzina ventilatora vratit će se na automatsku.



# Zamjena elektrostatičkog filtra

Aplikacija MyDyson™ i LCD zaslon upozorit će vas kad se vijek trajanja filtra bliži kraju. Zamjenske filtre možete kupiti na [www.dyson.hr](http://www.dyson.hr)


Isključite i odspojite Dysonov pročišćivač zraka.

## Vađenje filtra

Elektrostatički filtar nalazi se unutar vašeg Dysonovog pročišćivača zraka. Pritisnite tipke za otpuštanje filtra sa strane uređaja i podignite uređaj prema gore.

Uklonite ugljeni filtar i stavite ga sa strane.

Zbrinite elektrostatički filtar.




## Postavljanje novog elektrostatičkog filtra

Izvadite zamjenski filtar iz pakiranja. Ugljeni filtar stavite u novi elektrostatički filtar.

Postavite uređaj iznad filtra. Provjerite da je otvor na elektrostatičkom filtru poravnat s poklopcem kabla na uređaju. Gurnite uređaj prema dolje dok ne klikne na mjesto.

Ukopčajte, uključite a zatim resetirajte vijek trajanja filtra.



# Resetiranje vijeka trajanja elektrostatičkog filtra

Vijek trajanja filtra mora se resetirati nakon zamjene filtra.

Pritisnite i držite tipku ventilatora.

LCD zaslon na uređaju odbrojavat će od pet, zatim će se na zaslonu pojaviti kvačica.

Vijek trajanja filtra je resetiran, i uređaj je spreman za upotrebu.



# Zamjena ugljenog filtra

Aplikacija MyDyson™ i LCD zaslon upozorit će vas kad se vijek trajanja filtra bliži kraju. Zamjenske filtre možete kupiti na [www.dyson.hr](http://www.dyson.hr)


Isključite i odspojite Dysonov pročišćivač zraka.

## Vađenje filtra

Ugljeni filtar nalazi se unutar elektrostatičkog filtra. Pritisnite tipke za otpuštanje filtra sa strane uređaja i podignite uređaj prema gore.

Izvadite ugljeni filtar iz unutrašnjosti elektrostatičkog filtra

Zbrinite ugljeni filtar.




## Postavljanje novog ugljenog filtra

Izvadite zamjenski filtar iz pakiranja. Stavite novi ugljeni filtar u elektrostatički filtar.

Postavite uređaj iznad filtra. Provjerite da je otvor na elektrostatičkom filtru poravnat s poklopcem kabla na uređaju. Uređaj klizno pomičite prema dolje dok ne klikne na mjesto.

Ukopčajte, uključite a zatim resetirajte vijek trajanja filtra.




# Resetiranje vijeka trajanja ugljenog filtra

Vijek trajanja filtra mora se resetirati nakon zamjene filtra.

Pritisnite i držite tipku za informacije.

LCD zaslon na uređaju odbrojivat će od pet, zatim će se na zaslonu pojaviti kvačica.

Vijek trajanja filtra je resetiran, i uređaj je spreman za upotrebu.



# Održavanje uređaja

Kako biste uvijek postigli najbolje performanse Dysonovog pročišćivača zraka, važno je redovito ga čistiti i provjeravati ima li začepljenja.

Uvijek obavezno isključite i odspojite Dyson pročišćivač zraka prije nego što započnete s čišćenjem.

## Čišćenje uređaja

Ako je uređaj prašnjav, obrišite ga vlažnom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Provjerite ma li prašine i prljavštine na ulazima senzora na stražnjoj strani Dysonovog pročišćivača zraka.

Potražite prašinu i prljavštinu unutar uređaja.

Mekom četkom očistite prašinu i prljavštinu.

Uređaj nemojte čistiti deterdžentima ni sredstvima za poliranje.



## Skidanje mlaznice

Mlaznicu okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste je otključali.

Podignite mlaznicu s uređaja.

Mekom četkom uklonite prašinu i prljavštinu.

Mlaznica se može prati. Provjerite je li potpuno suha prije nego što je ponovno instalirate na uređaj.

