


purifier hot+cool HP2

De-NO_x

Korisnički priručnik



SV12_IN.00000_PN.000000-00-00.00.00.00
VERSION NO.01

Sadržaj

Sastavljanje uređaja

Početak rada

Povezivanje s aplikacijom MyDyson™

Spajanje na vašu pametnu kuću

Uključivanje i kontinuirano praćenje

Izbornik informacija

Automatski način rada

Brzina i smjer strujanja zraka

Oscilacija

Noćni način rada

Brojač vremena za prijelaz
u stanje mirovanja

Načini rada grijanje i hlađenje

Mijenjanje vašeg

HEPA+K-uglićnog filtra
s katalitičkim filtrom

Resetiranje vašeg

HEPA+K-uglićnog filtra

Održavanje uređaja

dyson

Povezivanje s aplikacijom MyDyson™

Preuzmite potpunu kontrolu s aplikacijom MyDyson™ i pristupite postavljanju i podršci korak po korak, kontrolirajte kako i kada radi vaš pročišćivač, pratite

kvalitetu zraka te automatski budite u toku s najnovijim nadogradnjama softvera.

Preuzmite MyDyson™ aplikaciju iz trgovine App Store ili Google Play.

Otvorite aplikaciju i slijedite upute na zaslonu kako biste kreirali novi račun.



Apple, logotip Apple i Siri zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i ostalim zemljama. App Store je uslužni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama. Google, Google Assistant, Google Play i Google Play logotip zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.



Android robot reproducira se ili modificira iz djela koje je stvorio i dijelio Google i koristi se prema uvjetima opisanim u Creative Commons 3.0 Attribution License.



Spajanje na vašu pametnu kuću

Korištenje Amazon Alexa


Pitajte Alexu da upravlja vašim pročišćivačem ili pročišćivačem/ovlaživačem zraka. Namjestite rutinu koja automatizira način rada uređaja s ostalim uređajima u vašem domu.



Korištenje Google Assistant usluge

Kontrolirajte sve spojene pročišćivače s Google-om ili namjestite koja automatizira način rada uređaja s ostalim uređajima u vašem domu. Samo recite

„Hey Google“ za početak upravljanja.



Korištenje Siri

Spojite Dyson uređaje na Siri Shortcuts i moći ćete ih kontrolirati glasom na vašem Apple uređaju.



Uključivanje i kontinuirano praćenje

Uključivanje/isključivanje mirovanja

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje mirovanja na Dysonovu pročišćivaču s grijačem ili na daljinskom upravljaču kako biste zaustavili uređaj. Nastavit će s praćenjem kvalitete zraka.

Kontinuirano praćenje

Kontinuirano je praćenje isključeno prema zadanim postavkama. Kad se uključi, radit će neprekidno sve dok se ponovno ne isključi.

S uključenim kontinuiranim praćenjem vaš Dyson pročišćivač grijač prikuplja informacije o kvaliteti zraka, temperaturi i vlažnosti koje se prikazuju na LCD zaslonu i u aplikaciji MyDyson™.

Pritisnite i pet sekundi držite tipku Auto načina rada na daljinskom upravljaču da biste ga uključili. Na LCD zaslonu prikazat će se je li kontinuirano praćenje uključeno ili isključeno.

Wi-Fi spajanje

Wi-Fi je uključen po zadanim postavkama. Za uključivanje i isključivanje Wi-Fi-ja, pritisnite i držite tipku na uređaju Standby on/off pet sekundi.

Izbornik informacija

Ovu tipku pritisnite kako biste prošli kroz informacije koje prati Dysonov pročišćivač grijač.

Informacije o kvaliteti zraka, temperaturi, vlažnosti i filterima prikazane su na LCD zaslonu.

Kada određeni uzrokuje pad kvalitete zraka, simbol zagađivača će se prikazati na LCD zaslonu.



Kvaliteta unutarnjeg zraka – 12 sekundi

Praćenje trenutne kvalitete zraka, s grafičkim prikazom koji prikazuje podatke za posljednjih 12 sekundi.



Čestice (PM10)

Veće mikroskopske čestice veličine do 10 mikrona koje lebde u zraku koji udišemo. Uključuju prašinu, plijesan i pelud.



Čestice (PM2.5)

Mikroskopske čestice veličine do 2,5 mikrona koje lebde u zraku koji udišemo. Uključuju dim, bakterije i alergene.



Hlapljivi organski spojevi

Hlapljivi organski spojevi obično su mirisi koji mogu biti potencijalno štetni. Mogu se naći u proizvodima za čišćenje, bojama i namještaju.



Dušikov dioksid i ostali oksidirajući plinovi

Ovi potencijalno štetni plinovi ispuštaju se u zrak izgaranjem, npr. plina za kuhanje i ispušnih plinova vozila.



Unutarnja temperatura

Prati temperaturu ambijenta kako bi održali ambijent ugodnim.



Unutarnja vlažnost

Količina vode koja je isparila u zrak, prikazana kao postotak.



Filteri

Preostali vijek trajanja filtra prikazan je na LCD zaslonu i označit će kada je potrebno zamijeniti filtre.



Formaldehid (HCHO)

Česti unutarnji zagađivač. Može se godinama ispuštati iz namještaja, podova i ljepila.



Wi-Fi

Trenutni status spajanja na Wi-Fi mrežu.



Automatski način rada

Namjestite svoj Dyson pročišćivač, ventilator na Auto način rada, a ugrađeni senzori će inteligentno prilagoditi postavke uređaja prema kvaliteti zraka.

Kvaliteta zraka: vaš uređaj će pauzirati kada kada je postignuta postavljena kvaliteta zraka i uključit će se opet kada razina kvalitete zraka padne.

Brzina strujanja zraka: brzina strujanja zraka će se povećati dok se ne postignu željena kvaliteta zraka i temperatura zraka.



Brzina i smjer strujanja zraka

Pritisnite tipku za reguliranje brzine strujanja zraka da biste povećali ili smanjili brzinu strujanja zraka.

Pritisnite tipku za usmjeravanje strujanja zraka kako biste promijenili smjer strujanja s prednjeg na stražnji.

Promijenite smjer strujanja zraka prema osobnim željama.

Odaberite smjer puhanja na Fan (ventilator) način rada s prednjim puhanjem za pročišćavanje, hlađenje i grijanje.



Oscilacija

Pritisnite tipku za oscilaciju kako bi cirkulirali zrak iz sobe i prođite kroz postavke oscilacije od 0° do 350°.

Prilagodite svoje postavke oscilacije u aplikaciji MyDyson™



Noćni način rada

U noćnom načinu rada, vaš Dyson pročišćivač grijač nastavit će pratiti i odgovarati na promjene u kvaliteti zraka, ali koristeći samo najtiše postavke - i s prigušenim LCD zaslonom.



Brojač vremena za prijelaz u stanje mirovanja

Vaš Dyson pročišćivač grijač automatski će se isključiti nakon odabranog vremena.

Postavljanje vremena: pritisnite tipku za prolazak kroz opcije vremena. Jednom aktivirana, pritisnite tipku Sleep timer jednom da bi vidjeli odabrano vrijeme.

Otkazivanje mjerača vremena za stanje mirovanja: pritisnite tipku Sleep timer dva puta.



Načini rada grijanje i hlađenje

Pritisnite tipku za podešavanje željene temperature sobe.

Uređaj će pauzirati kada je postignuta postavljena temperatura.

Pritisnite tipku za hlađenje za prebacivanje iz načina rada grijanje u hlađenje.



Mijenjanje vašeg HEPA+K-ugljičnog filtra s katalitičkim filtrom

Prije zamjene filtra, ugastite i isključite Dysonov pročišćivač.

Preostali vijek trajanja filtra prikazan je na zaslonu i označit će kada je potrebno zamijeniti neperive filtre. Pritisnite tipku za informacije na daljinskom upravljaču ili provjerite na aplikaciji MyDyson™.

Morat ćete ponovno postaviti vijek trajanja filtra na uređaju.

Pročišćivač Hot+Cool HP2 De-NOx

Vaš uređaj dolazi s trajnim katalitičkim filtrom i HEPA+K-ugljičnim filtrom.


Nema potrebe za mijenjanje katalitičkog filtra.

Za promjenu HEPA+K-ugljičnog filtra pritisnite tipke s obje strane uređaja prema dolje kako biste oslobodili vanjski poklopac. Pritisnite jezičke za uklanjanje filtra.

Gurnite zamjenski filter u vanjski poklopac i pazite da su jezički kliknuli na mjesto.

Stavite vanjske poklopce na mjesto na uređaj i čvrsto pritisnite dok ne kliknu na mjesto.

Ukopčajte i uključite uređaj te resetirajte vijek trajanja filtra.



Resetiranje vašeg HEPA+K-ugljičnog filtra

Važno je resetirati filter nakon što ste ga zamijenili.

Resetiranje HEPA+K-ugljičnog filtra Pritisnite i držite tipku za noćni način rada na daljinskom upravljaču.

Zaslon na uređaju će odbrojavati od pet, filter će se resetirati i uređaj je spreman za upotrebu.



Održavanje uređaja

Kako biste uvijek postigli najbolji učinak Dysonovog pročišćivača, važno ga je redovito čistiti i provjeravati ima li začepljenja.

Čišćenje uređaja

Ako je uređaj prašnjav, obrišite ga vlažnom krpom bez dlačica.

Provjerite ima li začepljenja u otvorima za zrak na filtru i malom otvoru unutar indukcijskog pojačala.

Mekom četkom skinite prašinu i prljavštinu.

Nemojte upotrebljavati deterdžente ili sredstva za poliranje za čišćenje uređaja.

Šifre pogrešaka

Ako se na vašem uređaju prikazuje šifra greške, pokušajte ga isključiti i ponovno uključiti.

Ako se navedenom radnjom ne poništi šifra greške, obratite se Dysonovoj službi za korisnike.

Za više informacija i podršku za vaš uređaj posjetite aplikaciju MyDyson™ ili na mreži: www.dyson.hr/support