


dyson purifier cool

Használati útmutató

SV12_IN_000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01



Tartalom

A készülék összeszerelése
Az első teendők
A Dyson Link applikációhoz
való csatlakozás
Az okos otthonához való kapcsolódás
Üzembe helyezés és folyamatos észlelés
Információs menü
Auto üzemmód
Légáram sebessége és iránya
Keringtetés
Éjszakai mód és Elalvási időzítő

A HEPA+aktívszén-szűrőinek cseréje
A HEPA+aktívszén-szűrői élettartamának
visszaállítása
A HEPA+aktívszén-szűrőinek cseréje
A HEPA és aktívszén-szűrő élettartamának
visszaállítása
A katalitikus szűrővel ellátott
HEPA+aktívszén-szűrőinek cseréje
A HEPA+aktívszén-szűrői élettartamának
visszaállítása
A készülék karbantartása

A készülék összeszerelése

Mindkét kezével emelje ki a készüléket a dobozból alsó részénél fogva.


Ne a kifújó egységnél fogva emelje ki.

Szerelje össze a készüléket a mellékelt szűrőkkel.

Dyson Purifier Cool

HEPA+szénszálás szűrővel ellátva.

Nyomja a helyére a HEPA+aktívszén-szűrőt a külső burkolatba, és helyezze a készülékbe. Nyomja határozottan, amíg mindkét külső borítás biztonságosan a helyére nem kattann.




Dyson Purifier Cool

A csomagolás külön HEPA és szényszűrőt tartalmaz.

Nyomja az aktívszén-szűrőket a helyükre a készüléken belül.

Nyomja a HEPA szűrőt a helyére a szűrőburkolaton belül. Nyomja határozottan, amíg mindkét külső borítás biztonságosan a helyére nem kattann.




Dyson Purifier Cool Formaldehyde

Készüléke egy beépített katalitikus szűrővel és HEPA+aktívszén-szűrővel rendelkezik.

Nyomja a katalitikus szűrőt a helyére a készüléken belül.



Nyomja a helyére a HEPA+aktívszén-szűrőt a külső burkolatba, és helyezze a készülékbe. Nyomja határozottan, amíg mindkét külső borítás biztonságosan a helyére nem kattann.



Az első teendők

Helyezze el a távirányítót a készülék tetején a gombokkal lefelé.

Helyezze áram alá és kapcsolja be a készüléket.



A Dyson Link applikációhoz való csatlakozás

Vegye át a teljes irányítást a Dyson Link alkalmazással, és lépésről lépésre érheti el a beállítást és a támogatást, ellenőrizze, hogyan és mikor működik a Dyson légtisztító ventilátora, figyelje a levegő minőségét vizuális frissítésekkel, és automatikusan naprakész legyen a legújabb szoftverfrissítésekkel.

Töltse le a Dyson Link applikációt az App Store vagy a Google Play áruházból.

Nyissa meg az applikációt és kövesse az utasításokat az új felhasználó létrehozásához.



Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban bejegyeztek.

Az App Store az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.

A Google Play és a Google Play logó a Google Inc. védjegyei.



Az Android robotot a Google által létrehozott és megosztott munkákból reprodukálják vagy módosítják, és a Creative Commons 3.0 Attribution Licenseben leírt feltételeknek megfelelően használják.



Az okos otthonához való kapcsolódás

Az Amazon Alexa használata

Kérje meg Alexát hogy kapcsolja be a Dyson skill lehetőséget, annak érdekében hogy a Dyson légtisztító vagy légtisztító és párasító készülékét tudja irányítani. Állítson be egy rutint, amely automatizálja a készülék működését az otthonában lévő egyéb eszközökkel.



A Google Assistant használata

Irányítsa az összes csatlakoztatott légtisztítóját a Google segítségével, vagy állítson be egy rutint, amely automatizálja a készülék működését az otthonában lévő egyéb eszközökkel. A kezdéshez csak mondja ki a "Hey Google" parancsot.



Siri használata

Csatlakoztassa Dyson készülégeit a Siri Shortcuts-hoz, és hangjával vezérelheti őket az Apple eszközén keresztül.



Üzembe helyezés és folyamatos észlelés

Főkapcsoló be/ki

Nyomja meg a Főkapcsoló be/ki kapcsoló gombját a Dyson légtisztító ventilátorán vagy a távirányítón, hogy leállítsa a készülékét. Továbbra is figyelni fogja a levegő minőségét.

Folyamatos elemzés

A folyamatos elemzés gyári beállítás szerint nincs bekapcsolva. Ha egyszer bekapcsolja a funkciót, akkor az a következő módosításig aktív marad.

A folyamatos észlelés bekapcsolásával, a Dyson légtisztító ventilátor összegyűjti a levegő minőségére, hőmérsékletére és páratartalmára vonatkozó információkat, amelyek megjelennek az LCD kijelzőn és a Dyson Link alkalmazásban.

Folyamatos elemzés

A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva 5 másodpercig a távirányító Auto mód gombját. Az LCD kijelző jelezni fogja, amikor a folyamatos elemzés funkció ki vagy bekapcsol.

Wi-Fi kapcsolat

A Wi-Fi gyárilag be van kapcsolva. A Wi-Fi ki vagy bekapcsolásához tartsa nyomva 5 másodpercig a készüléken található főkapcsoló gombot.

Információs menü

Nyomja meg ezt a gombot a Dyson légtisztító ventilátor által észlelt információk áttekintéséhez.

A levegő minőségével, hőmérsékletével, páratartalmával és a szűrő élettartamával kapcsolatos információk az LCD kijelzőn láthatók.

Ha egy bizonyos típusú szennyező anyag a levegő minőségének romlását okozza, az LCD kijelzőn megjelenik a szimbóluma.



Beltéri levegőminőség - 12 másodperc

A jelenlegi levegőminőség megjelenítése grafikonnal az utolsó 12 másodperc alapján.



Szálló részecskék (PM2.5)

Mikroszkopikus részecskék 2.5 mikron méretig, melyeket a levegőből belélegezhet. Ide tartozik a füst, baktériumok és allergének.



Szálló részecskék (PM10)

Nagyobb mikroszkopikus részecskék 10 mikron méretig, melyeket a levegőből belélegezhet. Ide tartozik a por, a penész és a pollenek.



Szerves illékony összetevők (VOC)

Ezek azok a szagok, melyek kiemelkedően káros hatásúak. Megtalálhatóak tisztítószerekben, festékekben valamint új bútorokban is.



Nitrogén-dioxid és egyéb oxidálódó gázok

Ezek a veszélyes gázok égésterméként juthatnak a levegőbe, mint például a gáz üzemelésű tűzhely működtetésével vagy a járművek kipufogó gázaként.



Belső hőmérséklet

Figyeli a környezeti hőmérsékletet a kényelmes környezet fenntartása érdekében.



Beltéri páratartalom

A levegőben található vízgőz mennyiség, százalékban.



Szűrők

A kijelzőn megtekinthető a szűrők hátralévő élettartama. A készülék jelzi, amikor szükséges a cseréjük.



Formaldehid (HCHO)

Egy gyakori beltéri szennyező anyag. Sok éven át felszabadulhat a lakberendezési tárgyakkól, padlózatból illetve ragasztókból.



Wi-Fi

A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás aktuális állapota.



Auto üzemmód

Állítsa a Dyson légtisztító ventilátorát automatikus üzemmódba, és a beépített érzékelők intelligensen alkalmazzák a készülék beállításait a levegő minőségéhez mérten.

Levegő minőség: a készülék szünetelteti a működését, amikor elérte a kívánt levegő minőséget, majd újra visszakapcsol, amikor szükséges.

Légáram sebesség: a légáram sebesség magasabb lesz, amíg a készülék nem éri el a kívánt levegő minőségét.



Légáram sebessége és iránya

Nyomja meg a Légáram sebesség gombot, hogy növelje vagy csökkentse a levegő sebességét.

Nyomja meg a Légáram iránya gombot, hogy megváltoztassa a levegő irányát előlről hátulra, vagy fordítva.

Állítsa a személyes kényelmének megfelelően a levegő irányát.

Válassza a Légáram iránya gombot a ventilátor üzemmódba állításhoz, a tisztításhoz és hűtéshez.



Keringtetés

Nyomja meg a keringtetés gombot a levegő keringetéséhez és a beállítások közötti görgetéshez 0°-tól 350°-ig.

Testreszabhatja a keringtetési beállításait a Dyson Link alkalmazásban.



Éjszakai mód és Elalvási időzítő

Éjszakai üzemmódban a Dyson légtisztító ventilátor továbbra is figyelemmel kíséri és reagál a levegőminőség változásaira, de csak a leghalkabb beállításokat alkalmazva - és elhalványított LCD-kijelzővel.

Nyomja meg az Éjszakai üzemmód és Elalvás időzítő gombot, hogy végig tudja görgetni az időzítő lehetőségeit.



A HEPA+aktívszén-szűrőinek cseréje

A szűrő cseréje előtt kapcsolja ki és húzza ki a Dyson légtisztító ventilátort.

A szűrő hátralévő élettartama megjelenik a kijelzőn, és jelzi, ha a nem mosható szűrőket ki kell cserélni. Nyomja meg a távirányító Információ gombját, vagy ellenőrizze a Dyson Link alkalmazásban.

Vissza kell állítania a szűrő élettartamát a készüléken.

Dyson Purifier Cool


HEPA+Aktívszén szűrővel ellátva.

A HEPA+Aktívszén-szűrő cseréjéhez nyomja le a készülék mindkét oldalán található gombokat a külső borítás feloldásához. Nyomja le a füleket a szűrő eltávolításához.

Tolja a csereszűrőt a külső borításba, és ellenőrizze, hogy a fülek a helyükre kattannak.

Helyezze a külső borítást a készülékre, és addig nyomja amíg mindkettő biztonságosan a helyére nem kattan.

Csatlakoztassa, és kapcsolja be a gépet, és állítsa vissza a szűrő élettartamát.



A HEPA+aktívszén-szűrői élettartamának visszaállítása


Fontos, hogy visszaállítsa a szűrője élettartamát miután kicserélte a szűrőt.

A HEPA+aktívszén-szűrői élettartamának visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító Éjszakai mód gombját.

A készülék kijelzője öttől visszaszámlál, a szűrő élettartama visszaáll, és a készülék használatra kész.

5
másodperc



A HEPA+aktívszén-szűrőinek cseréje

A szűrő cseréje előtt kapcsolja ki és húzza ki a Dyson légtisztító ventilátort.

A szűrő hátralévő élettartama megjelenik a kijelzőn, és jelzi, ha a nem mosható szűrőket ki kell cserélni. Nyomja meg a távirányító Információ gombját, vagy ellenőrizze a Dyson Link alkalmazásban.

Vissza kell állítania a szűrő élettartamát a készüléken.

Dyson Purifier Cool

A csomagolás külön HEPA és szén-szűrőt tartalmaz.


A HEPA+Aktívszén-szűrő cseréjéhez nyomja le a készülék mindkét oldalán található gombokat a külső borítás feloldásához. Nyomja le a füleket a szűrő eltávolításához.

Tolja a csereszűrőt a külső borításba, és ellenőrizze, hogy a fülek a helyükre kattannak.

Az aktívszén-szűrő cseréjéhez vegye ki a szűrőt a készülék bázisából, és helyezze be a csereszűrőt.

Helyezze a külső borítást a készülékre, és addig nyomja amíg mindkettő biztonságosan a helyére nem kattannak.

Csatlakoztassa, és kapcsolja be a gépet, és állítsa vissza a szűrő élettartamát.



A HEPA és aktívszén-szűrő élettartamának visszaállítása

Fontos, hogy visszaállítsa a szűrője élettartamát miután kicserélte a szűrőt.

A HEPA+aktívszén-szűrő élettartamának visszaállítása


Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító Éjszakai mód gombját.

A készülék kijelzője öttől visszaszámlál, a szűrő élettartama visszaáll, és a készülék használatra kész.

A HEPA+aktívszén-szűrői élettartamának visszaállítása

Tartsa lenyomva a távirányítón található keringtetési gombot.

A készülék kijelzője öttől visszaszámlál, a szűrő élettartama visszaáll, és a készülék használatra kész.



A katalitikus szűrővel ellátott HEPA+aktívszén-szűrőinek cseréje

A szűrő cseréje előtt kapcsolja ki és húzza ki a Dyson légtisztító ventilátort.

A szűrő hátralévő élettartama megjelenik a kijelzőn, és jelzi, ha a nem mosható szűrőket ki kell cserélni. Nyomja meg a távirányító Információ gombját, vagy ellenőrizze a Dyson Link alkalmazásban.

Vissza kell állítania a szűrő élettartamát a készüléken.

Dyson Purifier Cool Formaldehyde

Készüléke egy beépített katalitikus szűrővel és HEPA+aktívszén-szűrővel rendelkezik.


Nem kell a katalitikus szűrőjét cserélni.

A HEPA+Aktívszén-szűrő cseréjéhez nyomja le a készülék mindkét oldalán található gombokat a külső borítás feloldásához. Nyomja le a füleket a szűrő eltávolításához.

Tolja a csereszűrőt a külső borításba, és ellenőrizze, hogy a fülek a helyükre kattannak.

Helyezze a külső borítást a készülékre, és addig nyomja amíg mindkettő biztonságosan a helyére nem kattannak.

Csatlakoztassa, és kapcsolja be a gépet, és állítsa vissza a szűrő élettartamát.



A HEPA+aktívszén-szűrői élettartamának visszaállítása

Fontos, hogy visszaállítsa a szűrője élettartamát miután kicserélte a szűrőt.

A HEPA+aktívszén-szűrői élettartamának visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító Éjszakai mód gombját.

A készülék kijelzője öttől visszaszámol, a szűrő élettartama visszaáll, és a készülék használatra kész.



A készülék karbantartása

Annak érdekében hogy mindig a legjobb teljesítményt biztosítsa a Dyson légtisztító ventilátora, fontos hogy rendszeresen tisztítsa meg és ellenőrizze az eltömődéseket.

Készüléke tisztítása

Ha a készüléke poros, törölje át egy puha, nedves ruhával.

Elakadást okozhat a burkolatban található lyukak, illetve a kifújó egység nyílásainak eltömődése.

Egy puha kefe segítségével távolítsa el a port és szennyeződést.

Ne használjon mosogatószeret vagy bútor fényesítőt a készülék takarításához.

Hibakódok

Ha a ventilátor hibakódot jelez, kapcsolja ki, majd indítsa újra a készüléket. Ha a hibakód ezután is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a Dyson ügyfélszolgálatával.

A készülékével kapcsolatos további információkért és támogatásért használja a Dyson Link applikációt vagy érdeklődjön online.
www.dyson.hu/support