

airwrap

co-anda 2x

Használati útmutató



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERZIÓSZÁM: 01


Tartalom

A doboz tartalma
Az i.d. curl™ funkció használata
A készülék bemutatása
hajformázó-száritót
Intelligens kiegészítők
Leállásérzékelő
Bluetooth® vezeték nélküli technológia
Hajformázó kiegészítők
A kiegészítők használata
Előformázás


Göndörítés
Formázás
Simítás
Dúsítás
A Diffúzor használata
A haj kinyújtása
A szűrő rendszeres karbantartása

dyson

A doboz tartalma



A Dyson Airwrap Co-anda2x™
multifunkciós hajformázó-száritó
főegysége



Tárolódoboz


Előfordulhat, hogy készülékéhez nem jár az összes itt bemutatott kiegészítő. További kiegészítőket a <https://www.dyson.hu/termek/eszkozok-kellek/hajapolas-kellek> oldalon keresztül vásárolhat.



20 mm-es
Co-anda2x™
göndörítőhenger



30 mm-es
Co-anda2x™
göndörítőhenger



40 mm-es
Co-anda2x™
göndörítőhenger



Beakadésgátló
hurokkefe 2x




Dúsító
körkefe 2x




Airstooth2x™



Gyorszáritó 2x



Wave+ Curl
2x diffúzor



Hajkihúzó
fésű 2x

Az i.d. curl™ funkció használata

A személyre szabott göndörítő művelet sor gyorsan és egyszerűen beállítható. Még két percig sem tart.

1. lépés

Töltse le a MyDyson™ alkalmazást.



2. lépés

A MyDyson™ alkalmazásban állítsa be a hajprofilját, és engedélyezze az i.d. curl™ időzített tincsgöndörítő funkciót.

3. lépés

Csatlakoztasson egy göndörítőhengert a készülékéhez.


A tincsgöndörítő művelet sor elindításához nyomja meg a bekapcsológombot.

A Dyson Airwrap Co-anda2x™ multifunkciós hajformázó-száritó ezután feltekeríti a hajtincset, formázza, és hideg levegőt fúj rá, hogy rögzítse a formáját, és közben automatikusan a hajtípusához ideális hőmérsékletet és légáramot használja, végül leengedi a tökéletesen egyforma göndör fürtöket.



A MyDyson™ alkalmazás használata

Az alkalmazás funkcionalitása piaconként eltérő lehet. Internetkapcsolat szükséges hozzá. A MyDyson™ alkalmazás operációs rendszerre és mobilkészkozre vonatkozó követelményei megtalálhatók az App Store-ban és a Google Play áruházban.



Az Apple, az Apple logó és a Siri az Apple Inc.-nek az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az App Store az Apple Inc.-nek az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye. A Google Play, a Google Play logó és a Google Segéd a Google Inc. védjegyei. A Bluetooth® szövedjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. regisztrált védjegye, a Dyson által való bármely használata engedélyhez kötött.

A készülék bemutatása

A beállítások megőrzése

Az első alkalommal a készülék minden kiegészítőt az ajánlott hőmérsékleti és légáram-beállításokkal fog használni.

Ezeket a hajformázás során megváltoztathatja, és készüléke megjegyzi az utoljára használt beállításokat.

Bekapcsológomb

Minden kiegészítőnél elindítja a légáramot, és beindítja az automatikus funkciókat. (Csak a göndörítőhengerekre és az AirSmooth™ kiegészítőre vonatkozik.)

Hőmérséklet-szabályozás

Négy hőmérsékleti beállítás, beleértve az egyenletes hideg levegőt.

Légáramlás-szabályozás


Három légáramlási fokozat: erős, közepes és gyenge.

A Bluetooth® vezeték nélküli technológia LED-lámpája

Jelzi a készülék kapcsolódását a MyDyson™ alkalmazáshoz.

Villogó kék fény: a csatlakozás folyamatban van.

Folyamatos kék fény: csatlakoztatva.



Auto LED

Jelzi, hogy egy automatizált funkciókkal rendelkező kiegészítő van csatlakoztatva (egy göndörítőhenger vagy az AirSmooth™), és az automatizált funkció be van kapcsolva.

Az automatizált funkciókat ki is kapcsolhatja: először kapcsolja ki a légáramot, majd nyomja meg öt másodpercig a bekapcsológombot, amíg az Auto LED világítani nem kezd. A funkciók visszakapcsolásához ismét nyomja meg hosszan a bekapcsológombot.

Hideg levegő

Más alakú, hogy könnyebb legyen felismerni. Amíg lenyomva tartja, a fűtőelem kikapcsol, és a készülék hideg levegővel rögzíti haja formáját.

A szűrő LED-lámpája

Villogó fehér fény: nincs érzékelhető szűrő. Sárga fény: a szűrőt meg kell tisztítani.

Ha a LED-lámpa a szűrő megtisztítása után is sárgán villog, vegye fel a kapcsolatot a Dyson ügyfélszolgálatával.

Kivehető szűrő


Egyszerű eltávolítani és tisztítani (további részletek „A szűrő rendszeres karbantartása” részben).

Intelligens kiegészítők

A készülék csak akkor működik, ha egy intelligens kiegészítő a helyére pattan.

Az egyes kiegészítőkben található RFID-chipek kommunikálnak a Dyson Airwrap Co-anda2x™ multifunkciós hajformázó-szárítóval, hogy azonnal átálljanak a megfelelő hőmérsékleti és légáramlási beállításokra.

Ezeket a hajformázás során megváltoztathatja, és készüléke megjegyzi az utoljára használt beállításokat.



Leállításérzékelő Bluetooth® vezeték nélküli technológia

Párosítsa Dyson Airwrap Co-anda2x™ multifunkciós hajformázó-szárítóját a MyDyson™ alkalmazással, hogy ki tudja használni készüléke minden előnyét.

Személyre szabott hajprofil

Személyre szabott tippeket és tanácsokat kaphat, ha válaszol néhány egyszerű kérdésre, amelyek a haja típusára, hosszára és stílusára vonatkoznak.

Gyorsabb, könnyebb göndörítés, egyformább fűrtök.*


A készülék automatikusan a hajprofiljának megfelelő hőmérsékletet és légáramot fogja használni a hajformázás minden fázisában. Így egyforma göndör fűrtöket készíthet egyetlen gombnyomással.



1. Az eredeti Dyson Airwrap™ multifunkciós hajformázó-szárítóhoz képest.

Hajformázó kiegészítők

Minden tartozék könnyedén a helyére pattintható. Amikor eltávolít egy kiegészítőt, javasolt a Beakadásgátló hurokkefe 2x kiegészítőt a hűvös éleknél, az AirSmooth2x™ kiegészítőt a csúcsvégeknél vagy a színes hűvös csúcsvégüknél megfogni a kiegészítőket.

	Hajformázó kiegészítő	Előre beállított hőmérséklet és légáram	Auto funkcióval működik
	20 mm-es Co-anda2x™ göndörítőhenger Göndörebb fürtök és hullámok mindkét irányban, egyetlen hengerrel. Az erősebb Coanda-légáram gyorsabban feltekeri a haját, ami egyszerűbbé teszi a hajformázást. ¹	magas hőmérséklet erős légáram	igen
	30 mm-es Co-anda2x™ göndörítőhenger Dúsabb göndör fürtök és hullámok mindkét irányban, egyetlen hengerrel. Az erősebb Coanda-légáram gyorsabban feltekeri a haját, ami egyszerűbbé teszi a hajformázást. ¹	magas hőmérséklet erős légáram	igen
	40 mm-es Co-anda2x™ göndörítőhenger Laza göndör fürtök és hullámok mindkét irányban, egyetlen hengerrel. Az erősebb Coanda-légáram gyorsabban feltekeri a haját, ami egyszerűbbé teszi a hajformázást. ¹	magas hőmérséklet erős légáram	igen
	Beakadásgátló hurokkefe 2x Simább, rendezettebb frizurát eredményez. ² Minden hajtípusra. Az új hurkolt sörtékbe kevésbé gabalyodik bele a haj, és kellemesebb a fejbőrnek.	magas hőmérséklet erős légáram	nem
	Dúsító körkefe 2x Dús frizurák kevesebb kócos hajszállal. ² Az irányított légáramnak és az elkeskenyedő sörtéknek köszönhetően úgy tud formázni egy hajtincset, hogy a környező haját nem bolygatja meg.	magas hőmérséklet erős légáram	nem
	AirSmooth2x™ kiegészítő Nagy sebességű légárammal olyan feszültséget hoz létre, amely az egyenes frizurák kialakításához szükséges. ³ Száraz hajon befejező kiegészítőként használható.	magas hőmérséklet gyenge légáram	igen
	Gyorsszáritó 2x Nagyobb sebességű, szabályozott légáramot hoz létre a a gyorsabb szárítás érdekében. ¹ A vizes haj megszáritására vagy előszáritására a további formázásra.	magas hőmérséklet erős légáram	nem
	Wave+ Curl 2x diffúzor A 2 az 1-ben diffúzor két különböző módon oszlatja szét a légáramot a természetesen göndör haj szépségének kiemelésére.	közepes hőmérséklet közepes légáram	nem
	Hajkihúzó fésű 2x A nagy sebességű, célzott légárammal gyorsan száríthat, és közben kifésülheti és kisimíthatja a göndör és afro göndör haját. Az oldalsó sörtékkel kifésülheti a tincseket, így a végeredmény egyenesebb lesz. ⁴	magas hőmérséklet erős légáram	nem


Előfordulhat, hogy készülékéhez nem jár az összes itt felsorolt kiegészítő.

1. A Dyson Airwrap i.d.™ multifunkciós hajformázó-száritóhoz képest. 2. A kezeletlen/magától megszáradt hajhoz képest.
3. A Beakadásgátló hurokkefe 2x kiegészítővel végzett hajformázáshoz képest. 4. A Dyson Airwrap™ Széles fogú fésűs fejhez képest.

A kiegészítők használata


A kiegészítők csatlakoztatása

Pattintsa rá a kiegészítőt a főegységre, hogy stabilan illeszkedjen.



A kiegészítők cseréje

A kiegészítő cseréjéhez csúsztassa el a kioldógombot, és a hűvös csúcsvégénél vagy a hűvös élénél fogva vegye le a kiegészítőt.




Hűvös csúcsvég

Használat közben a göndörítőhengerek és a körkefék felforrósodhatnak. Ha szeretné kicserélni a kiegészítőt, a csúcsvégénél fogja meg. Ha a kiegészítőnek nincs csúcsvége, a hűvös élénél fogja meg.

Legyen óvatos, amikor megfogja a felforrósodott kiegészítőket.

A kiegészítőket csak a megjelölt helyeken fogja meg.



40 mm-es Co-anda2x™ göndörítőhenger




Dúsító körkefe 2x

Előformázás

Ha egyenes vagy hullámos haja van, használjon egy szárító tartozékot – például a Gyorsszárító 2x kiegészítőt.

Az az ideális, ha a formázóhengerekkel történő göndörítés előtt a haj már száraznak látszik, de tapintásra még hideg.

A göndör és afrogöndör hajhoz használja a Beakadásgátló hurokkefe 2x kiegészítőt. Kis szakaszokban fésülje ki a haját. Kezdje a hajvégeknél, és miután kifésült egy részt, haladjon felfelé, amíg a haj enyhén nedvesre szárad.




Göndörítés

Az i.d. curl™ időzített tincsgöndörítő funkció használata

A Dyson Airwrap Co-anda2x™ multifunkciós hajformázó-száritó megjegyzi a hajához ideális műveletsort.

A funkció a MyDyson™ alkalmazást használva az Ön hajprofiljához állítja be a feltekerési és hajformázási időt.


Első lépésként állítsa be a MyDyson™ alkalmazásban az i.d. curl™ időzített göndörítő funkciót.



Göndörítőhengerek

1. lépés

Nyomja meg a bekapcsológombot, majd fogjon meg egy hajtincset, és közelítse a göndörítőhengert a hajvégekhez. A haj magától feltekeredik a formázóhengerre.



2. lépés

Közelítse a hajformázót a fejéhez. A készüléket nem kell elforgatni. Ekkor elindul a személyre szabott i.d. curl™ műveletsor.


3. lépés

A tincs formájának rögzítésére a készülék automatikusan hideg levegőt fúj rá.

A légáram automatikusan kikapcsol, amikor a göndörítési műveletsor véget ér.

Engedje le a készüléket, és a hajtincs magától letekeredik.

Ha szeretné megváltoztatni a göndörítés irányát, forgassa el a hűvös csúcsvéget.






Formázás

Beakadásgátló hurokkefe 2x

Húzza végig a Beakadásgátló hurokkefe 2x kiegészítőt a haján.

Tipp:

A szép ívelt forma kialakításához a hajvégeknél fordítsa befelé a hajkefét. A dús hatásért fordítsa úgy a kefét, hogy a sörték kifelé nézzenek.



Simítás

AirSmooth2x™ kiegészítő



Használja száraz hajon, a Beakadásgátló hurokkefe 2x kiegészítővel végzett hajformázás után. Fogjon egy hajtincset, és helyezze a kiegészítő karjai közé.

Nyomja meg a bekapcsológombot, hogy a karok összezárjanak, és lassan húzza végig a haján.



Bekapcsolt Auto móddal a készülék érzékeli, mikor végzett a haj végigsimításával, automatikusan kioldja a karokat, és elengedi a tincset.

Tipp

Az AirSmooth2x™ kiegészítőt ajánlott kisebb tincseken használni, és a simítást lassan végezni. Ha a mozdulat túl lassú, a készülék úgy érzékelheti, hogy befejezte a simítást, és túl korán kinyithatja a karokat.




A hűvös csúcsvégeknél fogva távolítsa el.



Dúsítás



Dúsító körkefe 2x

A Dúsító körkefe 2x egyenletesen oszlatja szét a légáramot a hajkefe teljes hosszában, így a formázás könnyebben irányítható, és kevesebb kócos hajszál marad. Az elvékonyodó sörték forgás közben könnyen elengedik a haját.



Tipp

Száritás közben emelje meg a hajtincset, hogy dúsabb hatást érjen el. A hajvégek formázásánál tekerje a haját a hajkefe köré.




1. A kezeletlen/magától megszáradt hajhoz képest.

A Diffúzor használata

Wave+Curl 2x diffúzor


Kupola üzemmód

A kivethető fúvókákat kiemelve a kupolaszerű fejrész beszívja a légáramot, hogy kiemelje a természetesen hullámos vagy göndör haj szépségét.



Diffúz mód


A behelyezett fúvókák eljuttatják a légáramot a hajtővekig, ami dús göndör fűrtöket eredményez.



A haj kinyújtása


Gyors szárítás

A haj gyorsabban megszárad, ha a kiegészítő fogai vízszintesen állnak, és közben kissé kifeszíti a haját.



Feszített nyújtás

Forgassa el a kiegészítőt úgy, hogy a fogak lefelé és enyhén megdőntve álljanak, hogy az oldalsó sörték is érhék a haját – így a kész frizura egyenesebb lesz.¹



1. A Dyson Airwrap™ Széles fogú fésűs fejhez képest.

A szűrő rendszeres karbantartása

Ha a sárga LED villogni kezd, a szűrő tisztításra szorul.

Szűrőtisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóaljzatból, és hagyja lehűlni.

A Dyson Airwrap Co-anda2x™ multifunkciós hajformázó-száritó kiemelkedő teljesítménye a fejlett technológiának köszönhető.

Ezt a technológiát mindenképp távol kell tartani a portól és a hajápolókból visszamaradt anyagoktól.

A karbantartás így kiemelten fontos a teljesítmény fenntartása érdekében.




Szűrőháló



Szűrőrács


1. lépés

Távolítsa el a szűrőt: csúsztassa le a tápkábelen, és az elválasztó vonal mentén nyissa ki.




2. lépés

Áztassa be a szűrőt egy tál vízbe.




3. lépés

Meleg csapvízzel mossa át a szűrőrácsot.



4. lépés

Rázza meg a szűrőrácsot, hogy eltávolítsa a felesleges vizet, majd hagyja teljesen megszáradni.



5. lépés

5. lépés
Az elválasztó vonalnál nyissa ki a szűrőrácsot, és tegye vissza a készülékre.
Pattintsa a helyére.

