


사용 설명서



-
- 박스 구성품
 - 시작하기
 - 스타일링 툴 사용하기
 - 스타일링 준비
 - 컬 만들기
 - 모양 잡기
 - 잔머리 정리하기
 - 간편한 필터 관리


박스 구성품




스타일링 툴을
장착하지 않은 제품
본체.

다이슨 에어랩™
멀티 스타일러 본체

고리 모양의 납작한
노즐입니다.




코안다 스무딩 드라이어



보관 케이스

다이슨 에어랩 스타일러 하단에
장착되는 원통형 툴입니다.



필터 클렌징 브러시


일부 스타일링 툴은 제품 구성에 포함되어 있지 않을 수 있습니다.



30mm
에어랩™
배럴



40mm
에어랩™
배럴



30mm
에어랩™
롱 배럴




40mm
에어랩™
롱 배럴



소프트
스무딩 브러시



하드 스무딩
브러시



라운드 볼륨
브러시

시작하기




온도 설정
2가지 온도 설정과
스타일링을 고정 시키기
위한 콜드 샷 기능.

온도 설정 버튼은 핸들
우측 뒤쪽에 있습니다.



바람 속도 설정
3가지 바람 속도.

바람 속도 설정
버튼은 핸들 좌측
뒤쪽에 있습니다.




전원 ON/OFF
및 콜드 샷
스타일링을
고정하기 위한 콜드
샷 기능이 포함된
슬라이딩 스위치.

전원 버튼은 핸들 뒤쪽
중앙에 있습니다. 위 아래로
밀어서 작동하는 슬라이딩
버튼입니다.

탈부착 가능한 필터 케이징
손쉽게 분리해 세척할
수 있습니다 (자세한 내용은
'간편한 필터 관리' 부분을
참고하세요.)

필터 케이징은 손잡이
아래 쪽에 있습니다.



LED
필터를 세척하세요. 자세한
내용은 '간편한 필터 관리'
부분을 참고하세요.


필터를 세척한 후에도
빨간색 LED가 표시되면
다이슨 헬프라인에
문의하세요.

LED 표시등은 핸들
아래쪽, 필터 케이징 바로
위에 있습니다.

스타일링 툴 사용하기



스타일링 툴 장착하기

고정될 때까지 스타일링 툴을 회전해 본체에 장착합니다.





스타일링 툴 교체하기

스타일링 툴을 교체하기 위해서는 분리 스위치를 아래로 당기세요.



쿨 팁

에어랩™ 배럴, 라운드 볼륨 브러시, 코안다 스무딩 드라이어는 사용 중에 뜨거워질 수 있습니다. 다른 스타일링 툴로 교체할 때는 팁을 잡아주세요.



코안다 스무딩 드라이어



에어랩™ 배럴



라운드 볼륨 브러시

가열된 스타일링 툴을 다룰 때는 화상에 주의하십시오

스타일링 툴은 표시된 부분만 잡으세요. 일부 스타일링 툴은 가끔 청소해줄 필요가 있습니다.

자세한 정보는 www.dyson.com/mynewairwrap을 참고하세요.

스타일링 준비

코안다 스무딩 드라이어

스타일링 하시기 전, 촉촉한 느낌이 들 정도로 모발을 1차 건조해 주세요.

드라이와 스무딩 2가지 모드가 제공됩니다.

쿨 팁을 이용해 쉽게 모드를 전환하세요.



컬 만들기

배럴

1 단계

모발 섹션을 잡아 끝부분을 배럴로 가져오세요. 모발이 배럴에 감길 것입니다.



2 단계


스타일러를 두피 쪽으로 가져오세요. 손으로 말아줄 필요가 없습니다. 15초 또는 모발이 다 마를 때까지 유지합니다.



3 단계

쿨드 샷을 눌러 후 5~10초 동안 유지해 컬을 고정해 주세요. 전원을 끄고 모발을 풀어줍니다.

컬 방향을 바꾸려면, 쿨 팁을 회전하세요.



모양 잡기

스무딩 브러시

1 단계

코안다 스무딩 드라이어로 촉촉한 느낌이 들 정도로 모발을 1차 건조해 주세요.




2 단계

스무딩 브러시를 두피에서부터 머리카락 끝 방향으로 이동하면서 사용하세요.

팁:

볼륨을 더하기 위해서는 브러시를 바깥으로 향하게 하세요. 모발 끝 부분에서 브러시를 안쪽으로 향하게 하여 모양을 잡아주세요.




잔머리 정리하기

코안다 스무딩 드라이어

쿨 팁을 회전하여 스무딩 모드를 선택하세요.

모발에 대고 눌러 바람 방향을 변경하세요.




3 단계

드라이어가 끝난 모발에 사용해 잔머리를 감춰주세요. 머리카락이 끌려올 때까지 유지한 후 천천히 머리카락을 따라 아래로 내려주세요.

건조한 스트레이트 헤어에 사용하세요.

컨택트 바 사용 방법

컨택트 바를 머리에 대고, 딸깍 소리가 들리면 모발이 끌려올 때까지 유지해주세요. 잔머리를 감추기 위해 뿌리부터 머리 끝까지 내려주세요.




간편한 필터 관리

흰색 LED가 깜박이면 필터를 세척해야 합니다.

필터를 청소하기 전에는 꼭 전원을 분리하고 충분히 식혀줍니다.

다이슨 에어랩™ 멀티 스타일러는 뛰어난 성능을 제공하기 위해 정교하게 설계된 기술을 사용합니다.

먼지와 스타일링 제품의 잔여물이 남지 않도록 주의해야 합니다. 최상의 성능을 유지하기 위해서는 유지 보수가 필요합니다.



필터 메쉬

필터 클렌징
브러시


필터 케이지

1 단계

필터 청소용 브러시를 전원 케이블 밑으로 이동시켜 필터 케이지에 끼웁니다.

회전시켜 필터 케이지를 꼼꼼히 청소합니다.

필터 청소 브러시를 제거합니다.




필터 브러시를 필터 케이지 위에 끼운 후 회전해 필터 케이지를 청소하세요.

2 단계

손잡이를 잡고 필터 케이지를 전원 케이블을 향해 아래쪽으로 당깁니다.


조심스럽게 필터 케이지를 열어 케이블에서 빼 줍니다.



필터 케이지를 조심스럽게 케이블을 향해 아래쪽으로 당겨 줍니다.

3 단계


따뜻한 흐르는 수돗물로 필터 케이지를 닦아줍니다.



흐르는 수돗물로 필터 케이지를 닦아줍니다.

4 단계


필터 케이스를 털어서 잔여 물기를 제거한 후 자연 건조하세요.



5 단계

위 아래로 회전하면서 이물질이 모두 제거 때까지 필터 청소 브러시를 이용해 필터 메쉬를 청소합니다.

메시 필터를 물이나 화학 제품으로 세척하지 마십시오.



6 단계

조심스럽게 필터 케이스를 열어 케이블에서 끼워줍니다.

필터 케이스를 손잡이를 향해 밀어 올린 후 돌려서 고정합니다.

