


dyson solarcycle morph

사용설명서



-
- 2 품질 보증 지원 등록하기
 - 3 조명 조립하기
 - 3 조명 빛의 위치 조절하기
 - 4 색온도와 밝기
 - 4 설정
 - 5 Bluetooth® 연결 활성화/비활성화
 - 5 USB-C 충전 포트

다이슨 조명을 구매해 주셔서 감사합니다.

다이슨 링크 앱을 통해 모든 기능을 활용하세요.*

단계별 설정 방법을 확인하세요.

다이슨 조명 작동 방식과 시간을 설정하세요.



다이슨 링크 앱 다운로드*

App Store 또는 Google Play에서 다이슨 링크 앱을
다운로드하세요.*

앱을 열고 화면의 안내를 따라서 새 계정을
생성하세요.*

추가 정보와 지원:

[https://www.dyson.co.kr/
1588-4253](https://www.dyson.co.kr/1588-4253)



Apple과 Apple 로고는 미국 그리고 그 외 국가에 등록된 Apple Inc.의 등록
상표입니다. App Store는 미국 그리고 그 외 국가에 등록된 Apple Inc.의 서비스
상표입니다.

Google Play와 Google Play 로고는 Google Inc.의 등록 상표입니다.

Bluetooth® 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며,
다이슨은 정식 라이선스를 획득하여 해당 상표를 사용하고 있습니다.

*앱을 실행할 기기, Wi-Fi 또는 모바일 데이터, 블루투스 4.0 지원, 그리고 iOS 10버전
혹은 안드로이드 5버전(이상)이 필요합니다. 기본 데이터 및 메시지 요금이 부과될
수 있습니다.

품질 보증 지원 등록하기

다이슨은 기기를 구입하신 고객님들을
지속적으로 지원합니다. 품질 보증
기간이 종료된 이후에도 고객 센터에
문의 및 도움 요청이 가능합니다.


일련 번호는 기기 본체 아래에 위치해
있습니다.

필요 시 참고하기 위해 일련 번호를
메모해두십시오.

아래 그림은 예시용입니다.



조명 조립하기





조명을 조립하기 전에 수평
암에서 보호 비닐을 제거하지
마십시오.

베이스를 바닥에 내려놓은
후 수직 기둥을 베이스에
삽입하세요.

나사를 수직 기둥에 삽입하고,
제공된 도구를 사용해 견고하게
조여줍니다.

전원 케이블을 베이스에
삽입하고, 배선 정리용 홈에
고정시키세요.



조명의 보호 비닐을
제거하십시오.

전원을 연결하고 제품의 전원을
켜세요.

다이슨 링크 앱을 다운로드한 후,
조명을 추가하세요.

조명 빛의 위치 조절하기




광학 헤드, 암(Arm), 본체를 최대 360° 개별 회전해서 조명 위치를 쉽게
조절할 수 있습니다.

색온도와 밝기

색온도를 차가운 색에서 따뜻한 색으로 손으로 문질러서 조절할 수 있습니다.

손으로 문질러서 조명 밝기를 조절할 수 있습니다.




손으로 탭하면 색온도를 빠르게 변경할 수 있습니다.


손으로 탭하면 조명 밝기를 빠르게 변경할 수 있습니다.


색온도 및 밝기에 대한 추가 정보, 그리고 조명을 최대한 활용하는 방법을 확인하려면 다이슨 링크 앱 또는 다이슨 공식 홈페이지를 참조하세요.*

설정

● ○
AUTO
조명은 주변 밝기에 맞춰 자동으로 조절되며, 작업 공간 밝기를 일정하게 유지해 줍니다.


Bluetooth® 를 통해 다이슨 링크 앱에 연결하면 사용자의 위치를 기반으로 하루 종일 밝기와 색온도가 자동 조절됩니다.*




5분 동안 움직임이 감지되지 않으면 조명이 꺼집니다.

*앱을 실행할 기기, Wi-Fi 또는 모바일 데이터, 블루투스 4.0 지원, 그리고 iOS 10버전 혹은 안드로이드 5버전(이상)이 필요합니다. 기본 데이터 및 메시징 요금이 부과될 수 있습니다.

다이슨 링크 앱과 연동하지 않고 조명을 사용하는 방법을 확인하시려면 다이슨 공식 홈페이지를 참조하세요.*

Bluetooth® 연결 활성화/비활성화

조명의 Bluetooth® 무선 기술은 기본적으로
활성화되어 있습니다.

세 버튼의 LED가 깜박일 때까지 중간 버튼을
길게 누릅니다. 주 광원이 꺼졌다가 다시
켜지면 Bluetooth가 비활성화되었음을
의미합니다.

Bluetooth를 다시 활성화하려면 위 과정을
반복하세요. 주 광원이 두 번 깜빡이면
Bluetooth가 재활성화되었음을 의미합니다.



USB-C 충전 포트



모바일 디바이스를 연결하면
최대 5V/1.5A의 속도로 충전
할 수 있습니다.

