



슈퍼소닉 r 로고

다이슨 슈퍼소닉 r 헤어드라이어 사용 설명서

SV12 JN_000000 PN_000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01



다이슨 슈퍼소닉 r
헤어드라이어의
측면 이미지.

Contents

- 박스 구성품
- 기능
- 시작하기

헤어드라이어 사용하기 제품 관리하기




Dyson logo

	Project and Job Number <<wfp.Production_CreativeID/>>_<<wfp.Production_ClientID/>>	Client <<wfp.Production_ClientName/>>	Type Area Box (h x w) <<wfp.Production_SizeUnit>>
Publication <<wfp.Production_Publication/>>	Market <<wfp.Production_Market/>>	Trim Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm	
Insertion Date <<wfp.Production_InsertionDate/>>	Operator charumathi s	Bleed Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm	
Contact <<wfp.Production_StudioEmail/>>		Date & Time 12/06/2025 06:53	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black


박스 구성품




다이슨 슈퍼소닉 r
헤어드라이어와
5가지 스타일링
노즐의 측면 이미지.

다이슨 슈퍼소닉 r 헤어드라이어
다이슨 헤어드라이어 중 가장 가볍고¹, 가장 작습니다². 과도한 열 손상 없이, 윤기나는 마무리³를 제공하는 5가지의 스마트 스타일링 노즐로 정교한 드라이가 가능합니다.

추가 노즐은 www.dyson.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.




파워 드라이 노즐




프로 콘센트레이터



젠틀 드라이 노즐



스무딩 노즐



플라이어웨이 노즐


1. 다이슨 슈퍼소닉 헤어드라이어 대비. 제품 본체 무게 비교 시. 2. 다이슨 슈퍼소닉 및 슈퍼소닉 뉴얼 헤어드라이어 대비. 3. 전문 헤어스타일리스트 78%가 더 매끄러운 머릿결이 연출, 더 윤기나는 마무리 연출이 가능하다고 응답함. 조사기관: 칸타코리아, 기간: 2025년 4월10일-2025년5월 16일, 대상: 슈퍼소닉 r 사용 전문 헤어스타일리스트 23명 대상.

Project and Job Number <<wfp.Production_CreativeID>>_<<wfp.Production_ClientID>>>	Client <<wfp.Production_Market>>	Type Area Box (h x w) <<wfp.Production_SizeUnit>>
Publication <<wfp.Production_Publication>>	Market <<wfp.Production_Market>>	Trim Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm
Insertion Date <<wfp.Production_InsertionDate>>	Operator charumathi s	Bleed Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm
Contact <<wfp.Production_StudioEmail>>		Date & Time 12/06/2025 06:53

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black

기능



전원 켜기/끄기

바람 속도

정교한 3단계
바람 속도 설정.

온도 설정

정교한 4단계 온도 설정.
찬 바람으로 스타일링을
고정하는 콜드 샷 버튼 포함.

다이슨 슈퍼소닉 r
헤어드라이어의 후면,
전원 버튼, 온도 버튼,
바람 속도 버튼.

필터 청소 안내 LED 표시등
표시등이 깜박이면서
필터를 청소해야 할
시기를 알려줍니다.

	Project and Job Number <<wfp.Production_CreativeID/>>_<<wfp.Production_ClientID/>>	Client <<wfp.Production_Client/>>	Type Area Box (h x w) <<wfp.Production_SizeUnit>>
Publication <<wfp.Production_Publication/>>	Market <<wfp.Production_Market/>>	Trim Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm	
Insertion Date <<wfp.Production_InsertionDate/>>	Operator charumathi s	Bleed Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm	
Contact <<wfp.Production_StudioEmail/>>		Date & Time 12/06/2025 06:53	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box


Cyan
Magenta
Yellow
Black

시작하기




헤어드라이어를 박스에서 꺼내세요

스타일링 노즐이
제품에 장착되어
바람을 분사하고 있는
모습과 녹색 체크 표시.




헤어드라이어 플러그를 콘센트에 꽂아주세요.
제품의 전원을 켜기 전 스타일링 노즐을 장착하세요.
노즐이 부착되어 있어야 헤어드라이어가 작동합니다.

스타일링 노즐이
제품에서 분리된
모습과 빨간색 X 표시.




파워 드라이 노즐

일상 속 빠른 드라이를 위해 설계된 강력한 터. 고속의 바람으로 과도한 열 손상 없이
빠르게 드라이합니다.



프로 콘센트레이터

필요한 곳에 정확하게 바람을 집중시켜 줍니다.




젠틀 드라이 노즐

공기 흐름을 분산하여 두피 가까이에서 더 부드러운 드라이를 제공합니다.⁴



스무딩 노즐

부스스함을 줄여⁵ 매끄럽게 마무리해 줍니다.



플라이어웨이 노즐

스타일링 마무리 단계에서 코안다 효과를 사용해 잔머리를 감춰 줍니다.⁶



4. 다이슨 슈퍼소닉 r 파워 드라이 노즐 대비. 5. 다이슨 슈퍼소닉 뉴럴 헤어드라이어 대비. 6. 간조한 스타일링 헤어에 사용 시.

Project and Job Number <<wfp.Production_CreativeID/>>_<<wfp.Production_ClientID/>>	Client <<wfp.Production_Market/>>	Type Area Box (h x w) <<wfp.Production_SizeUnit>>
Publication <<wfp.Production_Publication/>>	Market <<wfp.Production_Market/>>	Trim Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm
Insertion Date <<wfp.Production_InsertionDate/>>	Operator charumathi s	Bleed Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm
Contact <<wfp.Production_StudioEmail/>>		Date & Time 12/06/2025 06:53

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black

헤어드라이어 사용하기

설정

스마트 스타일링 노즐은 최적의 바람 속도와 온도로 사전 설정되어 있으며, 스타일링 노즐 러닝 기능을 통해 가장 마지막에 사용한 설정을 인식합니다.

LED 표시등

LED 표시등에 4단계 온도 설정과 3단계 바람 속도 설정이 색상 별로 표시됩니다.

바람 속도

바람 속도가 강풍으로 설정된 상태를 나타내는 원형 아이콘 3개, 중풍으로 설정된 상태를 나타내는 원형 아이콘 2개, 약풍으로 설정된 상태를 나타내는 원형 아이콘 1개.	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	3단계/고
	<input type="radio"/> <input type="radio"/>	2단계/중
	<input type="radio"/>	1단계/약

온도

온도가 고온으로 설정된 상태를 나타내는 빨간색 원형 아이콘 3개, 중온으로 설정된 상태를 나타내는 빨간색 원형 아이콘 2개, 저온으로 설정된 상태를 나타내는 빨간색 원형 아이콘 1개.		고
		중
		약
		냉풍/콜드 샷

진단

노란색 LED 깜박임:
필터 세척 필요.



LED 표시등을 통해 제품 관리에 대한 다양한 메시지를 표시해 줍니다.

흰색 LED 깜박임 :
필터가 없거나, 올바르게 장착되어 있지 않습니다. 필터가 올바르게 장착되어 있는지 확인하세요.



흰색-파란색 LED 깜박임:
흰색-파란색 LED 깜박임: 스타일링 툴이 장착되지 않았습니다. 스타일링 툴 없이는 제품이 작동하지 않습니다.



흰색 및 빨간색 LED 등 전부 깜박임:
다이슨 고객센터에 문의하세요.



필터 세척 방법은 다이슨 공식 웹사이트에서 청소 방법 안내를 따르거나 동영상을 가이드를 시청하세요.



	Project and Job Number <<wfp.Production_CreativeID/>>_<<wfp.Production_ClientID/>>	Client <<wfp.Production_Publication/>>	Type Area Box (h x w) <<wfp.Production_SizeUnit>>
	Publication <<wfp.Production_Publication/>>	Market <<wfp.Production_Market/>>	Trim Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm
	Insertion Date <<wfp.Production_InsertionDate/>>	Operator charumathi s	Bleed Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm
	Contact <<wfp.Production_StudioEmail/>>		Date & Time 12/06/2025 06:53

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black

제품 관리하기

필터 청소하기

최상의 헤어드라이어 성능을 유지하기 위해서는 LED 표시등이 노란색으로 깜박이거나 바람 속도가 약해졌다고 느껴지는 경우 필터를 청소해야 합니다. 필터가 없거나 제대로 장착되지 않은 경우 흰색 표시등이 깜박입니다.

1단계

필터를 청소하기 전에 제품을 전원에서 분리하고 충분히 식혀줍니다.



콘센트에서 플러그를 분리하는 모습.

2단계


필터 케이지를 아래로 밀어서 전원 코드까지 내린 다음, 케이지의 틈을 열어 제품에서 분리합니다.



필터를 아래로 밀어 제품에서 분리하는 모습.

3단계

필터 케이지에서 내부 필터를 밀어서 분리합니다.



필터 케이지와 내부 필터를 분리하는 모습.


Project and Job Number <<wfp.Production_CreativeID/>>_<<wfp.Production_ClientID/>>	Client <<wfp.Production_Publication/>> <<wfp.Production_Market/>>	Type Area Box (h x w) <<wfp.Production_SizeUnit/>>
Publication <<wfp.Production_Publication/>>	Market <<wfp.Production_Market/>>	Trim Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm
Insertion Date <<wfp.Production_InsertionDate/>>	Operator charumathi s	Bleed Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm
Contact <<wfp.Production_StudioEmail/>>		Date & Time 12/06/2025 06:53

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black

4 단계

필터 케이지에 붙어 있는 커다란 이물질(예: 머리카락, 큰 먼지 입자 등)을 닦아서 제거합니다.



필터 케이지에서
이물질을 닦아내고
있는 모습.

5 단계


흐르는 따뜻한 수돗물로 필터 케이지와 내부 필터를 헹궈줍니다.



흐르는 수돗물로 필터
케이지와 내부 필터를
세척하는 모습.

6 단계

세정용 샴푸를 콩알 크기만큼 물어서 내부 필터에 작은 원을 그리듯 부드럽게 문질러 줍니다. 내부 필터 안쪽까지 위아래로 가볍게 문지른 다음, 물로 헹궈 줍니다.




샴푸를 물힌 손가락으로
내부 필터를 문질러
닦는 모습.

7 단계

밝고 환한 곳에서 필터를 들고 잔여 이물질이나 먼지가 있진 않은지 확인합니다.



밝고 환한 곳에서
내부 필터를 들고
비춰보는 모습.




Project and Job Number <<wfp.Production_CreativeID/>>_<<wfp.Production_ClientID/>>	Client <<wfp.Production_Publication/>>	Type Area Box (h x w) <<wfp.Production_SizeUnit>>
Publication <<wfp.Production_Publication/>>	Market <<wfp.Production_Market/>>	Trim Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm
Insertion Date <<wfp.Production_InsertionDate/>>	Operator charumathi s	Bleed Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm
Contact <<wfp.Production_StudioEmail/>>		Date & Time 12/06/2025 06:53

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black

8단계


타월로 내부 필터 안팎을 잡고 지그시 눌러주면서 내부 필터의 물기를 제거합니다.



손으로 내부
필터의 물기를 닦아
제거하는 모습.

9단계


다음 단계를 진행하기에 앞서 두 필터를 완전히 건조합니다.



필터 케이지와
내부 필터.

10단계

내부 필터를 다시 필터 케이지에 삽입합니다. 분할선을 열어서 제품에
재장착한 다음 딸깍 소리가 나도록 고정합니다.




화살표 표시와 함께 자석 부착형
필터를 딸깍 소리가 나도록
제품에 재장착하는 모습.

흰색-파란색 LED 깜박임:

필터가 없거나, 올바르게 장착되어 있지 않습니다. 필터가 올바르게 장착되어
있는지 확인하세요.

기기 세척과 유지보수 방법을 살펴보려면 다이슨 공식 웹사이트를 방문하세요.



LED 표시등이
흰색으로
깜박이는 모습.

Project and Job Number <<wfp.Production_CreativeID/>>_<<wfp.Production_ClientID/>>	Client <<wfp.Production_Publication/>> <<wfp.Production_Market/>>	Type Area Box (h x w) <<wfp.Production_SizeUnit/>>
Publication <<wfp.Production_Publication/>>	Market <<wfp.Production_Market/>>	Trim Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm
Insertion Date <<wfp.Production_InsertionDate/>>	Operator charumathi s	Bleed Box (h x w) 297.00 x 210.00 mm
Contact <<wfp.Production_StudioEmail/>>		Date & Time 12/06/2025 06:53

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black