

Instrukcja obsługi



Spis treści

W pudełku

Pobierz aplikację MyDyson™

Pierwsze użycie

Montaż słuchawek

Parowanie słuchawek ładowanie

słuchawek Sterowanie

przepływem powietrza

Korzystanie z funkcji audio

Tryb aktywnej redukcji hałasu

Joystick audio

Diody LED

Zestaw samolotowy

Wymiana filtrów

Czyszczenie słuchawek


Ponowny montaż słuchawek

W pudełku


Niektóre akcesoria mogą nie być zawarte w zestawie. Dodatkowe akcesoria dostępne są na stronie internetowej www.dyson.com




Słuchawki Dyson Zone™ z aktywną redukcją hałasu



Etui podróżne



Twarde etui




Elektrostatyczne filtry węglowe




Miękki pokrowiec



Pokrowiec na osłonę twarzy



Kabel USB-C



Zestaw samolotowy



Szczotka do czyszczenia osłony

Wyłącznie w zestawie z Dyson Zone™ Absolute Plus.

Pobierz aplikację MyDyson™

Istotnym czynnikiem, zapewniającym wysokiej jakości wrażenia, jest pobranie aplikacji MyDyson™, za pomocą której możesz sterować słuchawkami Dyson Zone™ z aktywną redukcją hałasu gdziekolwiek się znajdujesz. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pobierz aplikację teraz, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji i najnowszych aktualizacji oprogramowania. Pobierz aplikację MyDyson™ z App Store lub Google Play. Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nowe konto.



Apple i logo Apple są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. zarejestrowanym w USA i innych krajach. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google Inc.

Pierwsze użycie

Joystick audio


Umożliwia sterowanie muzyką, dostosowywanie głośności i dostęp do asystenta głosowego. Znajduje się z tyłu prawego nauszника.



Ergonomiczny nausznik


Owalny i ustawiony pod kątem -13° zapewnia komfort noszenia.

Elektrostatyczny filtr węglowy



Przekręć i zwolnij obudowę filtra

Dla zapewnienia higieny i łatwej wymiany filtra.



Tryb transparencji

Aby włączyć tryb transparencji, stuknij dwa razy w dowolny nausznik. Nastąpi wzmocnienie odgłosów otoczenia.



Regulator

Umożliwia dopasowanie osłony do różnych kształtów i rozmiarów twarzy.



Pobierz aplikację MyDyson™

Miej środowisko pod kontrolą - gdziekolwiek się znajdujesz. Uzyskaj dostęp do raportów dotyczących jakości powietrza i hałasu, wyświetlanych w czasie rzeczywistym, a także sprawdzaj poziom naładowania baterii, żywotność filtra i wiele innych.

Tryb automatycznej aktywności

Sterowanie przepływem powietrza podczas aktywności. Wciśnij przycisk na lewym nauszniku, aby przewijać ustawienia przepływu powietrza lub skorzystać z aplikacji.




Bezdotykowa osłona twarzy

Zamontowana osłona dostarcza oczyszczone powietrze.

Ładowarka USB-C

Ładowanie słuchawek przy użyciu kabla USB-C.





Montaż słuchawek

Włóż filtry

Zdejmij obudowy obu nauszników, przekręcając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Trzymając filtry za ich plastikowe krawędzie, zamontuj je w nausznikach.


Założ obudowy z powrotem na nauszники i przekręć je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby je zablokować.



Dopasuj słuchawki



Założ słuchawki na głowę.

Dla komfortu noszenia dopasuj opaskę, regulując jej oba końce.



Zamontuj osłonę twarzy

Wyjmij osłonę twarzy z opakowania i wysuń całkowicie jej ramiona.




Trzymając osłonę twarzy poniżej linii ust, zamontuj ją do nauszników za pomocą łączników magnetycznych.

Podnieś osłonę, aby zakryć usta i nos.



Dopasuj osłonę

Dokonaj regulacji osłony twarzy tak, aby nosiło się ją wygodnie. Osłona musi znajdować się blisko twarzy, ale nie może jej dotykać. Przepływ powietrza uruchomi się automatycznie.



Parowanie słuchawek

Połączenie z aplikacją MyDyson™

Pobierz aplikację MyDyson™ z App Store lub Google Play. Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nowe konto.

Jeśli posiadasz już konto, wybierz "Dodaj urządzenie" i postępuj zgodnie z instrukcjami.



Apple i logo Apple są znakami towarowymi Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. zarejestrowanym w USA i innych krajach. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google Inc.

Włącz słuchawki


Aby włączyć słuchawki, wciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania przepływem powietrza, znajdujący się na lewym nauszniku. Zaświeci się biała dioda LED.

W czasie, gdy nie używasz słuchawek, możesz je wyłączyć poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przepływu powietrza przez 5 sekund. Przytrzymanie przycisku przez kolejne 5-10 sekund spowoduje zresetowanie ustawień.

Parowanie słuchawek

Wciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania przepływem powietrza do momentu, aż dioda LED zacznie pulsować na niebiesko.

W aplikacji MyDyson™ wyświetli się powiadomienie o ukończeniu parowania.



Połączenie Bluetooth®

Otwórz ustawienia Bluetooth® na Twoim urządzeniu mobilnym. Włącz opcję Bluetooth® i wybierz słuchawki Dyson Zone™ z aktywną redukcją hałasu.

Po nawiązaniu połączenia ze słuchawkami, wróć do aplikacji MyDyson™.




Ładowanie słuchawek

Aby funkcja oczyszczania powietrza mogła działać, poziom naładowania słuchawek musi wynosić co najmniej 20%.

Możesz sprawdzić poziom naładowania słuchawek, wciskając przycisk sterowania przepływem powietrza.

Żywotność baterii

Żywotność baterii w Twoich słuchawkach z oczyszczaczem powietrza będzie wzrastała w miarę użytkowania. Aby osiągnąć najlepszą wydajność czasu pracy słuchawek, podczas pierwszego użycia, pozostaw je włączone na co najmniej 5 godzin.



Komunikaty sygnalizowane przez diodę LED

Poziom naładowania baterii wynosi powyżej 20%

Dioda LED zaświeci się na zielono.



Poziom naładowania baterii wynosi poniżej 20%

Dioda LED zaświeci się na pięć sekund na pomarańczowo.



Ładowanie

Gdy słuchawki zostaną podłączone do ładowania, dioda LED będzie pulsować na pomarańczowo. Gdy słuchawki zostaną w pełni naładowane, dioda LED zaświeci się na zielono, a następnie zacznie stopniowo gasnąć.



Poziom naładowania zbyt niski, aby włączyć funkcję oczyszczania

Dioda LED będzie błyskać przez pięć sekund na pomarańczowo.



Sterowanie przepływem powietrza


Twoje słuchawki Dyson Zone™ z aktywną redukcją hałasu oceniają poziom Twojej aktywności i dostosują prędkość przepływu powietrza automatycznie. Prędkością przepływu powietrza można także sterować ręcznie.

W aplikacji MyDyson™ wybierz tryb Auto lub dostosuj parametry działania ręcznie. Możesz również wybrać tryb za pomocą przycisku na tylnej części lewego nauszника.

Żywotność baterii

Możesz wydłużyć żywotność baterii, korzystając z niskich ustawień przepływu powietrza.

Auto
Rest
Light
Moderate
Off



Tryb Auto

Prędkość przepływu powietrza zostanie dostosowana do poziomu Twojej aktywności.



Tryb Rest

Najniższe ustawienia przepływu powietrza. W trybie Rest wydłuża się żywotność baterii.



Tryb Light

Zwiększone ustawienia przepływu powietrza.



Tryb Moderate

Najwyższe ustawienia przepływu powietrza.



Żywotność baterii

Możesz wydłużyć żywotność baterii, korzystając z niskich ustawień przepływu powietrza.



Korzystanie z funkcji audio

Aby odtwarzać dźwięk w słuchawkach, należy połączyć je przez funkcję Bluetooth® lub za pomocą kabla audio.



Możesz odtwarzać dźwięk w słuchawkach bez zamontowanej osłony twarzy.

Użyj przycisku audio

Steruj dźwiękiem za pomocą aplikacji MyDyson™ lub joysticka, znajdującego się na tylnej części prawego nausznika.


Odtwórz i zatrzymaj

Wciśnij joystick, aby odtworzyć dźwięk. Wciśnij ponownie, aby zatrzymać dźwięk.




Zmień i szukaj

Stuknij w lewą lub prawą część joysticka, aby zmienić utwór. Wciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć utwór do przodu lub do tyłu.



Głośność

Naciśnij joystick w kierunku góry lub dołu, aby dostosować poziom głośności.



Włączanie funkcji asystenta głosowego

Wciśnij i przytrzymaj środek joysticka, aby włączyć funkcję sterowania głosowego w urządzeniu mobilnym.




Tryb aktywnej redukcji hałasu

Tryb aktywnej redukcji **hałasu** (ANC) umożliwia redukcję odgłosów Twojego otoczenia.


Tryb izolacji

Maksymalne ustawienia trybu aktywnej redukcji hałasu (ANC), umożliwiające redukcję dźwięków otoczenia i hałasu w tle. Tryb izolacji stanowi domyślne ustawienia słuchawek.




Tryb transparencji

Aby włączyć tryb transparencji, stuknij dwa razy w dowolny nausznik. W trybie transparencji odgłosy otoczenia są wzmacniane.




Tryb rozmowy

Opuść osłonę twarzy, aby zatrzymać przepływ powietrza, funkcję audio i aktywną redukcję szumów. W trybie rozmowy głos jest wzmacniony, abyś słyszał rozmówcę bez konieczności zdejmowania słuchawek.



Joystick audio

Używanie joysticka audio
Steruj dźwiękiem za pomocą joysticka, znajdującego się na tylnej części prawego nausznika.



Operacje

W każdym momencie

Zwiększaj głośność powoli Naciśnij górną część joysticka.
Zwiększaj głośność szybko Wciśnij górną część joysticka - głośność będzie wzrastać do momentu zwolnienia joysticka.
Zmniejszaj głośność powoli Naciśnij dolną część joysticka.
Włącz asystenta głosowego Wciśnij dolną część joysticka i przytrzymaj.

▲
▲
▼
●

Podczas korzystania z funkcji audio

Odtwórz/zatrzymaj dźwięk Wciśnij joystick raz, aby odtworzyć lub zatrzymać dźwięk.
Wróć do poprzedniego utworu (lub odtwórz ponownie) Naciśnij lewą część joysticka.
Przewiń do tyłu Wciśnij lewą część joysticka.
Przejdź do kolejnego utworu Stuknij raz w prawą część joysticka.
Przewiń do przodu Wciśnij i przytrzymaj prawą część joysticka.

●
◀
◀
▶
▶

Podczas korzystania z asystenta głosowego

Zakończ używanie asystenta głosowego Wciśnij joystick.
--

●

Gdy dzwoni telefon

Odbierz Wciśnij joystick.
Odrzuć Wciśnij i przytrzymaj joystick.

●
●


W trakcie rozmowy telefonicznej

Zakończ rozmowę Wciśnij joystick.

●

Diody LED

Diody LED zasygnalizują, gdy słuchawki Dyson Zone™ z aktywną redukcją hałasu będą wymagały Twojej uwagi.



Operacje

Włączenie urządzenia

Biała dioda LED - chwilowo (podczas włączania).



Wyłączenie urządzenia

Biała dioda LED - chwilowo (podczas wyłączania).



Bateria

Poziom naładowania baterii wynosi powyżej 20%

Zielona dioda LED - gdy słuchawki zostały zdjęte lub wciśnięty jest lewy przycisk.



Poziom naładowania baterii wynosi poniżej 20%

Pomarańczowa dioda LED - gdy słuchawki zostały zdjęte lub wciśnięty jest lewy przycisk.



Podłączenie do zasilania – pełne naładowanie

Zielona dioda LED przez 5 minut - następnie stopniowe wygaszanie.



Podłączenie do zasilania - ładowanie

Pomarańczowa dioda LED - pulsowanie podczas ładowania.



Poziom naładowania zbyt niski, aby włączyć funkcję oczyszczania

Pomarańczowa dioda LED - błyskanie przez 5 sekund.



Poziom naładowania baterii wynosi poniżej 20%

Pomarańczowa dioda LED - zaświecona przez 5 sekund.



Bluetooth®

Funkcja Bluetooth® w trybie wykrywalności

Niebieska dioda LED - pulsowanie.



Pomyślne nawiązanie połączenia z Bluetooth®

Niebieska dioda LED - zaświecona. Audio - dźwięk powitania.



Filtr

Konieczna wymiana filtra

Różowa dioda LED - pulsowanie.



Alerty

Potrzebne wsparcie Dyson

Czerwona dioda LED - błyskanie przez 5 sekund.



Instalowanie aktualizacji

Biała dioda LED - pulsujące błyskanie.




Zestaw samolotowy

Podłącz kabel z zestawu samolotowego do wtyczki z dwoma bolcami, a następnie podłącz urządzenie do pokładowego systemu rozrywki za pomocą portu audio.

Zestaw samolotowy umożliwia ładowanie słuchawek Dyson Zone™ z aktywną redukcją hałasu wyłącznie w przypadku jednoczesnego użycia kabla USB-C.

Podczas używania zestawu samolotowego, przyciski sterowania dźwiękiem w słuchawkach Dyson Zone™ z aktywną redukcją hałasu nie będą działały.



Ostrzeżenie

Wtyczkę z dwoma bolcami z zestawu samolotowego można podłączyć wyłącznie do gniazdka audio. Podłączenie jej do gniazdka zasilającego może stworzyć ryzyko porażenia prądem lub spowodować pożar.

Wymiana filtrów

Żywotność filtra

Słuchawki oraz aplikacja MyDyson™ powiadomią Cię, gdy żywotność filtra będzie dobiegać końca. Żywotność filtra jest uzależniona od częstotliwości użytkowania słuchawek oraz poziomu Twojej aktywności.

Filtry nie nadają się do mycia. Filtry należy wymienić niezwłocznie po wyświetleniu powiadomienia o takiej konieczności w aplikacji MyDyson™.

Zdejmij obudowę

Zdejmij obudowy nauszników, przekręcając je do momentu ich zwolnienia.

Wyjmij filtry


Ostrożnie wyjmij filtry. Nie pozwól, aby do nauszników dostał się kurz. Wyrzuć filtry.

Włóż filtry

Wyjmij nowe filtry z opakowania i umieść je w nausznikach.

Załącz obudowy z powrotem na nauszniki i przekręć je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby je zablokować.


Po wymianie filtra, nie zapomnij o zresetowaniu żywotności filtra w aplikacji MyDyson™.



Czyszczenie słuchawek Dyson Zone™ z aktywną redukcją hałasu

Aby zapewnić jak najlepsze działanie słuchawek, należy je regularnie czyścić. Przed ponownym użyciem słuchawek, upewnij się, że są całkowicie suche.

Ze względu na wykorzystane materiały oraz proces produkcji słuchawek, zarówno urządzenie, jak i jego opakowanie mogą wydzielać delikatnie nieprzyjemny zapach.



Szybkie czyszczenie

Nauszniki

Usuń kurz i zanieczyszczenia z wgłębień w obudowach nauszników, przecierając je miękką, wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.

Poduszki nauszników

Usuń kurz i zanieczyszczenia z poduszek, przecierając je miękką, wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.

Ośłona twarzy


Usuń kurz i zanieczyszczenia z osłony twarzy, przecierając ją miękką, wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.




Regularne czyszczenie

Zdemontuj osłonę twarzy


Opuść osłonę twarzy i wyjmij ją delikatnie z nauszników.



Chwyć za zewnętrzne krawędzie siatki tak, aby odłączyć ją od osłony twarzy.




Wysuń boczne moduły i odłącz je od osłony twarzy.



Mycie osłony twarzy


Umyj siatkę i osłonę twarzy ciepłą wodą i płynem do naczyń. Użyj szczotki do czyszczenia osłony twarzy, aby dotrzeć do wszystkich zakamarków.

Dokładnie przepłucz pod wodą wszystkie elementy.



Wysusz osłonę twarzy

Pozostaw osłonę twarzy do wyschnięcia w ciepłym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.




Ponowny montaż słuchawek


Zamontuj z powrotem osłonę twarzy

Przed ponownym montażem, upewnij się, że wszystkie elementy osłony twarzy są całkowicie suche.

Wsuń boczne moduły i upewnij się, że są zablokowane.



Zamontuj siatkę wewnętrzną.



Zamontuj osłonę twarzy do słuchawek.

